



Lue huolellisesti.



GHS-130

Käyttöohje

www.facebook.com/denverelectronics

Jos käyttöohjetta ei ole painettu omalla kielelläsi, käy verkkosivullamme ja tarkista, löytyykö ohje verkosta laitteesi kohdalta. Verkkosivumme osoite on:

www.denver-electronics.com

1. ASENNUS JA KÄYTTÖ

- Säädä kuulokkeet niin, että ne istuvat tiukasti ja tuntuvat mukavilta
- Kytke USB-liitin virtalähteeseen kytkettyyn USB-porttiin, jotta kuulokkeiden LED-valot syttyvät
- Kytke USB-liitin tietokoneen USB-porttiin aloittaaksesi kuulokkeiden käytön
- Säädä äänenvoimakkuutta kuulokkeessa olevalla rullasäätimellä

2. YHTEENSOPIVUUS

kannettava/pöytätietokone

3. TEKNISET TIEDOT

Käyttölaite	50 mm
Impedanssi	32 ohmia +/-15 %
Herkkyys	115 dB +/-3dB
Taajuusalue	20 Hz – 20 KHz
Johdon pituus	Noin 2,0m
Mikrofonin herkkyys	-38 dB +/- 3dB

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S



WWW.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily koodista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics