



KPC-1370NS

denver.eu

03/2026



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
2. Waarschuwing: VERSTIKKINGSGEVAAR - kinderen jonger dan 3 jaar kunnen stikken op de camera vanwege het kleine formaat. Toezicht door een volwassene vereist. Houd de camera buiten bereik van peuters en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Gooi gebroken knoppen of onderdelen onmiddellijk weg.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

GEBRUIKERSHANDLEIDING CAMERA

Beschrijving onderdelen



- | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1) Bevestigen/sluitertoets | 2) Aan/uit/terug-toets | 3) Omhoog-toets |
| 4) Rechts-toets | 5) Links-toets | 6) Omlaag-toets |
| 7) Zoomknop | | |
| 8) Achterlens | 9) Afdrukhouder | 10) SD-kaartsleuf |
| | | 11) Type-C |
| | | 12) Tuimelschakelaar |

1. Bevestigen/sluitertoets

- ① Foto-/videomodus: druk op deze toets om de sluiters te openen en een foto/video te maken.
- ② Afspeel-/MP3-modus: druk op deze toets om af te spelen of afspelen te pauzeren.
- ③ Spelmodus: druk op deze toets om de selectie te bevestigen.
- ④ Instellingsmodus: druk op deze toets om de instelling op te slaan.
- ⑤ Foto-/videomodus: Houd deze knop ingedrukt om naar de selfiemodus te schakelen.

2. Aan/uit/terug-toets

Houd deze toets ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen. Druk op deze toets om de modus af te sluiten en terug te keren naar de hoofdinterface.

3. Omhoog-toets

Druk in de hoofdinterface op deze toets om een modus te selecteren. Druk in de fotomodus op deze toets om de afdrukfunctie in/uit te schakelen.

4. Rechts-toets

Druk in de hoofdinterface op deze toets om een modus te selecteren. Druk in de fotomodus op deze toets om de fotolijst, speciale effecten en timelapse fotofuncties te selecteren. In de videomodus kunt u speciale effecten selecteren.

5. Links-toets

Druk in de hoofdinterface op deze toets om een modus te selecteren. Druk in de fotomodus op deze toets om de fotolijst, speciale effecten en timelapse fotofuncties te selecteren. In de videomodus kunt u speciale effecten selecteren.

6. Omlaag-toets

Druk in de hoofdinterface op deze toets om een modus te selecteren. Druk in de foto-videomodus op deze toets om de flitsfunctie in of uit te schakelen.

7. Zoomknop

Draai de zoomknop naar links en rechts om het beeld in en uit te zoomen.

8. Achterlens

Kijkvenster van de achtercamera.

9. Afdrukhouder

Opslag afdrukpapier en uitvoer van foto-afdrukken.

10. SD-kaartsleuf

Geheugenkaartsleuf.

* Opmerking: om de kaart opnieuw te installeren of te vervangen, plaatst u de kaart (of een nieuwe SD-kaart) in de SD-kaartsleuf met de contacten naar het scherm gericht.

11. TYPE-C

Voor het aansluiten van een computer (gegevensoverdracht) en een externe voeding om de batterij op te laden.

12. Tuimelschakelaar

Wordt gebruikt om de batterij in en uit te schakelen om het apparaat van stroom te voorzien.

Pictogrammen startpagina



Instructies algemene bediening

1. In-/uitschakelen:

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om de camera in/uit te schakelen.

2. Videomodus

Selecteer de video-opnamefunctie (video-opname werkt alleen als er een SD-kaart is geplaatst).

-Gebruik de pijltjestoetsen om het videomoduspictogram te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluitertoets om te bevestigen.

-Druk op de bevestigen/sluitertoets om de opname te starten en druk nogmaals op de bevestigen/sluitertoets om de opname te stoppen.

-Druk in de videomodus op de links- en rechts-toetsen om te schakelen tussen verschillende speciale

effectscènes. Druk op de omhoog-toets om te schakelen tussen slowmotion video, timelapse video en normale video. Druk op de omlaag-toets om de vullichtmodus in of uit te schakelen.

3. Fotomodus

- Gebruik de pijltjestoetsen om het fotomoduspictogram te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiters-toets om te bevestigen.
- Druk op de bevestigen/sluiters-toets om foto's te nemen (de foto is genomen wanneer u een pieptoon hoort).
- Als de afdruckschakelaar is ingeschakeld, wordt de foto direct na het nemen afgedrukt.
- Druk in de fotomodus op de links- en rechts-toets om te schakelen tussen verschillende lijsten en speciale effecten. Druk op de omhoog-toets om de afdrukfunctie in of uit te schakelen. Druk op de omlaag-toets om de vullichtmodus in of uit te schakelen.

4. Foto afdrukken

- Foto's kunnen op twee manieren worden afgedrukt:

1) Direct afdrukken na het nemen van een foto

- Open de fotomodus, druk op de omhoog-toets en er verschijnt een afdruppictogram op het scherm, zoals hieronder afgebeeld:



- De foto wordt direct na het nemen afgedrukt.

- Als u nogmaals op de omhoog-toets drukt, verdwijnt het afdruppictogram en wordt de foto niet direct afgedrukt.

2) Foto's afdrukken in AFSPELEN

- Selecteer het AFSPELEN-pictogram en selecteer vervolgens een foto die u wilt afdrukken.

- Druk op de omlaag-toets om de afdrukfunctie in te schakelen (druk op de omlaag-toets om de afdrukfunctie in/uit te schakelen).

- Druk op de bevestigen/sluiters-toets en de foto wordt afgedrukt.

*** Opmerking: de camera ondersteunt afdrukken zonder SD-kaart. Pas de instellingen voor "Afdrukken" en "Printereigenschappen" aan in het instellingenmenu om het afdrukeffect aan te passen. Het effect wordt anders afgedrukt als u ander afdruppapier gebruikt.**

5. Afdruppapier

- Open de afdruphouder van de camera.

- Plaats het afdruppapier in de afdruphouder. Zorg ervoor dat u het afdruppapier correct plaatst!

- Sluit de afdruphouder.

* Opmerking: Zorg ervoor dat u het afdrukpapier correct plaatst! Zoals hieronder afgebeeld.



6. Afspelen

- Gebruik de pijltjestoetsen om het afspeelpictogram te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiters-toets om de afspeelmodus te openen.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de video of foto te selecteren.
- Druk op de bevestigen/sluiters-toets om de video af te spelen.
- Druk op de omhoog-toets om de video of foto te verwijderen.

7. Spellen

- Gebruik de pijltjestoetsen om het spellenpictogram te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiters-toets om de spellenmodus te openen.
- De camera heeft vier spellen.
- In de spelmodusinterface:
 - Druk op de omhoog-toets om omhoog te gaan.
 - Druk op de omlaag-toets om omlaag te gaan.
 - Druk op de links-toets om naar links te gaan.
 - Druk op de rechts-toets om naar rechts te gaan.

8. Instellingen

- Gebruik de pijltjestoetsen om het instellingenpictogram te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiters-toets om de instellingenmodus te openen.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de menuopties te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiters-toets om de menu-instelling te bevestigen.
- Druk op de aan/uit-toets om de instellingenmodus af te sluiten.

9. Muziek

- Gebruik de pijltjestoetsen om het muziekpictogram te selecteren en druk vervolgens op de bevestigen/sluiters-toets om de muziekmodus te openen.
- Druk op de links-toets om het vorige nummer te selecteren. Druk op de rechts-toets om het volgende nummer te selecteren.
- Druk op de omlaag-toets om het volume te verlagen. Druk op de omhoog-toets om het volume te verhogen.

* Opmerking: de muziekbestanden in Mp3-indeling moeten vooraf naar de SD-kaart worden gekopieerd. Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen.

10. USB

- Sluit de USB-kabel aan op de computer, de camera maakt automatisch verbinding maken met USB. Als er geen SD-kaart in de camera is geplaatst, schakelt deze over naar de PCCAM-modus. Als er wel een Sd-kaart in de camera is geplaatst, schakelt deze over naar de U-schijfmodus.

11. Batterij opladen

* Opmerking: toezicht door volwassenen wordt aanbevolen.

- Steek de meegeleverde type-C-kabel (kleine uiteinde) in de type-C-poort van de camera.
- Sluit het grote uiteinde van de type-C-kabel aan op uw computer of op een standaard USB-voedingsadapter.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, ziet u een oplaadsymbool voor van de batterij op het scherm van de camera.
- Stroomindicator



Volgende stroom



Weinig stroom



Onvoldoende stroom

* Opmerking: laad uw camera op voordat u hem gebruikt. Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden.

Productspecificaties

Video	1440P, 1080P, 720P geïnterpoleerd
Scherf	2,8 inch IPS-scherf
Lens	Ondersteunt digitale zoom tot 10x
Afdrukken	Thermisch afdrukken
Video-indeling	AVI/JPG
Foto	48 MP,30 MP,24 MP,20 MP geïnterpoleerd
Filters	20 tekenfilmlijsten, 8 foto-effecten en 6 filters
Batterij	Ingebouwde 800 mAh li-ionbatterij
Muziek	Ondersteuning voor MP3
Spellen	Ondersteuning voor 4 spellen (Snake, Push box, Tetris, Ball)
Geheugen	MicroSD-kart, tot 64 GB(niet meegeleverd)
Poort	Type-C
Accessoires	3x rol thermisch afdrukpapier meegeleverd (ongeveer 150 foto's, ongeveer 50 foto's op 1 rol)

- Opmerking: de productspecificaties zijn gebaseerd op basis van bijgewerkte informatie bij het samenstellen van deze producthandleiding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product is de werkelijke camera. Start de camera opnieuw op als de camera crasht door een val.
- Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

Dit product ondersteunt geen geharmoniseerd opladen

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: KPC-137NS en ga naar de pagina.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeftun
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

