




PBS-10010B
denver.eu
03/2025



Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL: Les sikkerhetsinstruksjonene grundlig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevarer utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet unna fyr.
3. Advarsel: Denne strømbanken inneholder Litium-batterier.
4. Ikke frys! Ikke frys til 0°C eller lavere.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys.
6. Ikke klem.
7. Ikke forsøk å bytte batterier selv. Du kan skade batteriet, som kan føre til overopphetning og skade. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
8. Ikke plasser produktet i vann eller i nærheten av vann.
9. Ikke plasser produktet i nærheten av ild.
10. Ikke plasser produktet i nærheten av varme kilder.
11. Ikke plasser produktet i nærheten av varme kilder.
12. Ikke plasser produktet i nærheten av varme kilder.

Vareoversikt

1. Type C-utgang
2. Mikro-USB
3. USB-A-utgang
4. LED-indikator
5. Avbryt-knapp



Innhold i pakken

Power Bank
Type C-kabel
Brukerhåndbok

Spesifikasjoner

- Batterikapasitet: 10.000 mAh
- Type C-utgang: 5V/3A
- USB-A-utgang: 5V/2.1A
- Mikro-USB: 5V/2.1A

Lading av powerbanken

1. Løst opp strømbanken helt for første gangs bruk.
2. Koble Type C-kabelen til Type C-utgangen på enheten.
3. Koble den andre enden av kabelen til en USB-strømkilde.
4. Når alle de fire LED-lampene lyser, er strømbanken fulladet.

Merk: Alle produkter kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om feil og mangler i bruksanvisningen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT
COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og medfølgende batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og miljøfarlige hvis ansluttet til elektriske og elektroniske apparater og batterier i ikke håndteres på riktig måte.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med det overkrystede søppelbatterisymbolet, som du ser ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal kastes separat.

Som du kan se er det viktig at du kaster inn de brante batteriene dine i et eget og utsett anlegg. På denne måten sikrer du at batteriene resirkuleres i henhold til lovgivning og ikke skader miljøet.

Alle produkter har etableret innslagsstøttestrenger, der elektrisk og elektronisk utstyr og batterier enten kan leveres gratis på gjennomslagsstøttestrenger og andre innslagsstøttestrenger eller hentes fra husholdningene. Ytterligere informasjon er tilgjengelig hos teknisk stoff i den by.

DENVER A/S
Ørnvege 14, Sofien
DK-8520 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Kontakt

Denmark

Germany

France

Italy

Spain

United Kingdom

Sweden

Netherlands

Poland

Czech Republic

Slovak Republic

Hungary

Romania

Bulgaria

Greece

Turkey

Belgium

Austria

Switzerland

Luxembourg

Portugal

Ireland

Malta

Cyprus

Slovenia

Croatia

Serbia

Bosnia and Herzegovina

Montenegro

Albania

Moldova

Ukraine

Belarus

Latvia

Lithuania

Estonia

Finland

Denmark

Sweden

Norway

Poland

Czech Republic

Slovak Republic

Hungary

Romania

Bulgaria

Greece

Turkey

Belgium

Austria

Switzerland

Luxembourg

Portugal

Ireland

Malta

Cyprus

Slovenia

Croatia

Serbia

Bosnia and Herzegovina

Montenegro

Albania

Moldova

Ukraine

Belarus

Latvia

Lithuania

Estonia

Finland