



PSO-20010MK2

denver.eu 06/2024



FR

Cette batterie
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto alejado de las mascotas.
3. Advertencia: Hay una batería de polímero de litio en su powerbank.
4. No intente abrir el power bank.
5. Protéjalo del calor, agua y humedad.
6. No intente sustituir la batería usted mismo; dañar la batería puede provocar un sobrecalentamiento y lesiones personales. El trabajo de reparación y mantenimiento solo debe realizarlo personal cualificado.
7. La batería debe reciclarse o eliminarse de forma separada de los residuos domésticos. No incinere la batería.
8. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o humedad.
9. 9.Retire el cable de carga USB cuando el powerbank esté completamente cargado.
10. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de entre 5 °C y 40 °C. Una temperatura inferior o superior a este rango puede impedir el funcionamiento.
11. No deje caer el producto o lo someta a vibraciones o impactos.

¡Advertencia!

- ¡Batería de litio en su interior!
- ¡No intente abrir el producto!
- No lo exponga al agua o la humedad.

Vista general del artículo

1. Salida de 5 V (USB-A1)
2. Salida de 5 V (USB-A2)
3. Entrada de/Salida de 5 V (USB-C)
4. Panel solar
5. Indicadores de batería
6. Indicador de carga solar
7. Botón ON/OFF
8. Linterna



El envase contiene

Power bank
Cable de carga USB-C
Manual de usuario
HEBILLA EN FORMA DE D
ESTRELLA DE MANO DE VELCRO

Especificaciones

- * Capacidad de la batería: 20000mAh
- * Tipo C: 5V/2A
- * Entrada de carga solar: 5V/0,3A
- * Salida USB 1: 5V/2A
- * Salida USB 2: 5V/2A
- * Tipo-C Salida: 5V/2A

CARGA DEL POWERBANK

Conecte el cable que se adjunta al cargador USB o al puerto USB del ordenador (no incluido). El conector USB va al cargador; el Tipo-C va al powerbank. Si se gasta completamente el powerbank se tardarán unas 11 horas en cargarse completamente. De forma alternativa, deje el producto al sol y se cargará él mismo.

CARGA DEL APARATO USANDO EL POWERBANK

Conecte el cable al puerto USB del powerbank y el otro extremo que va al aparato. El indicador LED de la batería cambiará al color azul y el aparato mostrará que se está cargando. Pantalla de capacidad de la batería: pulse el botón ON/OFF (7); hay 4 LED que muestran la capacidad de la batería; si solo hay uno o dos LED, es necesario

cargarlo más. Una vez que haya cargado el aparato, recargue antes el powerbank ante de volverlo a usar.

Al mantener pulsado el botón (7) durante 4 s, la linterna se enciende. Mantenga pulsado 4 s para apagarla.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@saflel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

