








## CD-boombox med radio TC-29

### Produktbeskrivelse



1. Drejeknap til lydstyrke
2. Knappen TILSTAND/AL-TIL
3. Knappen | ◀◀ (forrige)
4. Knappen ▶▶ | (næste)
5. Knappen ⏻ (tænd/sluk)
6. Knappen KILDE
7. Knappen ■ (stop)
8. Knappen ▶ || (afspil/pause)
9. TUNING kanalvælgerknap
10. Låg til CD-rum: Løft låget for at åbne, og tryk ned for at lukke
11. Bærehåndtag
12. FM-antenne: Stræk antennen ud, og justér den for optimal modtagelse
13. AC strømindtag: (på bagpanelet) Sæt det medfølgende strømkabel i her
14. AUX-in-terminal: (på bagpanelet) Slut en ekstern lydafspiller til her
15. Batterirum (i bunden): Læg 6 stk. batterier str. "C" i

## Grundlæggende afspilning

Funktion	Display	Handling
Tænde og slukke		Hold knappen  (5) inde
Valg af signalkilde:		Tryk på knappen SOURCE (6)
<i>CD signalkilde &gt;</i>	“CD”	
<i>AUX signalkilde &gt;</i>	“AUX”	
<i>FM signalkilde &gt;</i>	Tomt display	
Justering af lydstyrken		Drej knappen VOLUME (1)
Stop		Tryk på knappen  (7)
Afspil/pause		Tryk på knappen  (8)
Spring til næste musiknummer		Tryk på knappen  (4)
Spring til forrige musiknummer		Tryk på knappen  (3)
Hurtigt frem		Hold knappen  (4) inde
Hurtigt tilbage		Hold knappen  (3) inde

## Afspilningsfunktioner

Funktion	Display	Handling
Valg af afspilningsfunktion:		Tryk på knappen MODE/PROG (2)
<i>Vilkårlig &gt;</i>	“VILKÅRLIG”	
<i>Gentag én &gt;</i>	“GENTAG” blinker	
<i>Gentag alle &gt;</i>	“GENTAG”	

## FM-radio betjening

Funktion	Gør dette
Indstil frekvensen manuelt	Drej knappen TUNING (9)

## NOTER

Udskift altid alle batterier samtidig. Hvis du anvender gamle og nye batterier sammen i produktet, kan det medføre batterilækage og beskadigelse af produktet. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

Beskyt produktet med ekstreme temperaturer, direkte sollys, kraftige stød, høj luftfugtighed, brændbare gasser, dampe og opløsningsmidler. Udsæt aldrig produktet for regn eller vand.

**SØRG ALTID FOR, AT SPÆNDINGEN MATCHER ANGIVELSEN PÅ PRODUKTET. SLUT ALDRIG PRODUKTET TIL EN STIKKONTAKT MED ANDEN SPÆNDING END ANGIVET.**





Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TC-29 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TC--29 Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: FM 87.5-108MHz

Maximal udgangseffekt: 1.2w x 2

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)