












## CD-boombox met Radio D2300

### Productoverzicht



1. VOLUMEKNOP
2. Toets MODUS/PROG
3. Toets | ◀◀ (vorige)
4. Toets ▶▶ | (volgende)
5. Toets ⏻ (aan/uit)
6. BRON-toets
7. Toets ■ (stop)
8. Toets ▶ || (start/pauze)
9. AFSTEMKNOP
10. Klepje van cd-houder: Optillen om de openen en indrukken om te sluiten
11. Draaghendel
12. FM-antenne: Uittrekken en oriënteren voor betere ontvangst
13. AC-ingang: (op het achterpaneel) Sluit hier de meegeleverde voedingskabel aan
14. AUX-ingang: (op het achterpaneel) Sluit hier een externe audiospeler aan
15. Batterijvak (op het onderpaneel): Installeer 6x type "C" batterijen

## Algemene afspelerbedieningen

Functie	Scherm	Handeling
In- en uitschakelen		Houd de toets  (5) ingedrukt
Een bron selecteren:		Druk op de toets SOURCE (6)
<i>CD-bron &gt;</i>	"CD"	
<i>AUX-bron &gt;</i>	"AUX"	
<i>FM-bron &gt;</i>	Geen weergave	
Volumeregeling		Draai de VOLUMEKNOP (1)
Stop		Druk op de toets  (7)
Afspelen/pauze		Druk op de toets     (8)
De volgende track selecteren		Druk op de toets     (4)
De vorige track selecteren		Druk op de toets     (3)
Vooruitspoelen		Houd de toets     (4) ingedrukt
Terugspoelen		Houd de toets     (3) ingedrukt

## Afspeelmodi

Functie	Scherm	Handeling
Een afspeelmodus selecteren:		Druk op de toets MODE/PROG (2)
<i>Willekeurig &gt;</i>	"WILLEKEURIG"	
<i>Eén herhalen &gt;</i>	"HERHALEN" knippert	
<i>Alles herhalen &gt;</i>	"HERHALEN"	

## FM-radiobediening

Functie	Doe dit
De radiofrequentie handmatig aanpassen	Draai de AFSTEMKNOP (9)

## OPMERKINGEN

Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd. Oude en nieuwe batterijen combineren in het product kan leiden tot lekkende batterijen en schade aan het product. Verwijder alle batterijen wanneer u het product voor langere tijd niet zult gebruiken.

Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, harde klappen, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, stoom en oplosmiddelen. Stel het product nooit bloot aan regen of water.

**CONTROLEER ALTIJD OF DE VOEDINGSSPANNING GESCHIKT IS VOOR HET PRODUCT. SLUIT HET PRODUCT NOOIT AAN OP EEN STOPCONTACT WAARVAN DE SPANNING VERSCHILT.**



Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur TC-29 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/>

Frequentiebereik:

Totaal uitgangsvermogen:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)