








CD Boombox med radio D2300

Produktoversikt



1. Volumknapp
2. MODUS/PROG knapp
3. | ◀◀ (Forrige) knapp
4. ▶▶ | (Neste) knapp
5. ⏻ (På/Av) knapp
6. KILDE-knapp
7. ■ (stopp) knapp
8. ▶ || (Spill av/pause) knapp
9. TUNING-hjul
10. CD-dekslet Løft opp for å åpne og trykk på for å lukke igjen.
11. Bærehåndtak
12. FM-Antenne: Trekk ut og juster stillingen for å få et bedre mottak
13. Strømkontakt: (på baksiden) Koble til den medleverte strømledningen
14. AUX-inngang: (på baksiden) Koble til en ekstern lydenhet
15. Batterikammer (på undersiden): Sett inn 6 batterier av type "C"

Grunnleggende musikkavspilling

Funksjon	Display	Handling
Slå på/av		Hold  knappen (5) nede
Velg en kilde:		Trykk på SOURCE (Kilde)-knappen (6)
<i>CD kilde ></i>	“CD”	
<i>AUX kilde ></i>	“AUX”	
<i>FM kilde ></i>	Ingen ting på displayet	
Juster volumet		Drei VOLUM-hjulet (1)
Stopp		Trykk på  knappen (7)
Spille av/pause		Trykk på  knappen (8)
Hopper over til neste spor		Trykk på  knappen (4)
Hopper tilbake til forrige spor		Trykk på  knappen (3)
Spol fremover		Hold  knappen (4) nede
Spol bakover		Hold  knappen (3) nede

Avspillingsmoduser

Funksjon	Display	Handling
Velg en avspillingsmodus:		Trykk på MODE/PROG-knappen (2)
<i>Tilfeldig ></i>	“TILFEDLIG”	
<i>Gjenta en ></i>	“GJENTA” blinker	
<i>Gjenta alle ></i>	“GJENTA”	

FM Radio-modus

Funksjon	Gjør følgende
Juster radiofrekvensen manuelt	Drei TUNING-hjulet (9)

BEMERKNINGER

Bytt ut alle batteriene samtidig. Hvis du bruker gamle og nye batterier om hverandre, kan det føre til batterilekkasje og skader på produktet. Ta ut alle batteriene når produktet ikke skal brukes over lengre tid.

Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer, direkte sollys, sterke støt, høy fuktighet, antennelige gasser, damp eller løsemidler. Produktet må aldri utsettes for vann eller regn.

SJEKK ALLTID AT STRØMSPENNINGEN PASSER TIL PRODUKTET. HVIS IKKE STRØMSPENNINGEN ER RIKTIG, MÅ DU ALDRI KOBLE TIL PRODUKTET.



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen TC-29 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettdress: <http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/>

Operativt frekvensområde:

Maks. utgangseffekt:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics