



Betjeningsvejledning
Dashcam forrudekamera til bil
CCT-1230MK2



FR
Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Batteriet i denne enhed er der kun for at sikre, at optagelser gemmes korrekt. Det er ikke beregnet til, at enheden kan køre på batteri, da kapaciteten er lille.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets driftstemperatur ligger fra -15°C til $+60^{\circ}\text{C}$, og opbevaringstemperaturen ligger fra -20°C til $+65^{\circ}\text{C}$. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Enheden er ikke vandtæt.
8. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
9. Må kun anvendes med den medfølgende 12 V biladapter.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Produktoversigt



- | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1. LCD-skærm | 2. Op/Lydløs | 3. Menu | 4. OK/Power |
| 5. Mode | 6. Ned | 7. Nulstil | 8. Objektiv |
| 9. Mikrofon | 10. Nattelys | 11. SD kortindstik | 12. USB Type-C Port |

1. Opladning

Forbind kameraet til bilopladeren via USB-porten.

2. Tænde/slukke kameraet

Hvis kameraet er forbundet til bilopladeren, vil det automatisk tænde, når du starter bilen.

Hvis ikke, skal du gøre følgende:

Langt tryk på knappen OK/Power for at tænde kameraet.

Langt tryk på knappen OK/Power igen for at slukke kameraet.

3. Videoptagelse

Hvis kameraet er forbundet til bilopladeren, vil det automatisk starte videoptagelse. Optagelsen afbrydes, når bilen slukkes.

Hvis kameraet ikke er forbundet til bilopladeren, skal du tænde kameraet og trykke på knappen OK/Power for at starte videoptagelse. Tryk på knappen OK/Power igen for at afbryde videoptagelsen.

4. Fotooptagelse

Når kameraet er tændt, kan du trykke kort på knappen Mode for at skifte til fotooptagelse.

Tryk dernæst kort på knappen OK/Power for at tage et foto.

5. Afspilning

Tænd kameraet, og tryk kort på knappen Mode for at skifte til afspilningsfunktion. Tryk dernæst kort på knappen OK/Power for at afspille videooptagelsen.

6. Videopsætning

Vælg videofunktion, og tryk kort på knappen Menu for at åbne opsætning af videoindstillinger. Tryk dernæst kort på knappen Menu igen for at gå videre til anden side i menuen.

7. Fotoopsætning

Tænd kameraet, og tryk kort på knappen Mode for at skifte til fotofunktion. Tryk dernæst kort på knappen Menu for at foretage dine fotoindstillinger.

8. Specifikationer

LCD skærmstørrelse	2,4"
Displaysprog	Dansk - Tysk - Spansk - Fransk - Italiensk - Hollandsk - Polsk - Portugisisk - Finsk - Norge- Engelsk - Svensk
Videopløsning	1920*1080P interpoleret; 1280*720P, 640*480 VGA
Billedstørrelse	5M, 3M, 2M, VGA
Format	AVI, JPG
Betragtningsvinkel	60 grader
Lager	Micro SD-kort
Strømforsyning	12 V biloplader

9. Fejlfinding:

Ved almindeligt forekommende problemer kan du prøve med forslagene herunder:

- Kan ikke optage billeder og video.
Tjek, at der er tilstrækkelig plads på Micro SD-kortet, og at det ikke er låst.
- "filfej" ved afspilning af billeder eller video.
Ufærdige filer pga. fejl på SD-kortet, formatér dit SD-kort.
- Sort billede ved optagelser af himmel eller vand.
Optagelser med stor kontrast vil påvirke kameraets automatiske eksponeringsfunktion. Du kan justere "EV" i opsætningen for at korrigere.
- Farven angives ikke perfekt i skyet vejr og udendørs belysning.
Stil funktionen "hvidbalance" på automatisk.
- Striber forstyrrer billedet.
Skyldes forkert "lysfrekvens", vælg 50 Hz eller 60 Hz afhængigt af den lokale strømforsyningsfrekvens.
- Nedbrud

Genstart kameraet med knappen " RESET".

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke

håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte DK-8382 Hinnerup Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Advarsel: Lithiumbatteri indeni

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Nieder-kassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

