



ACT-324

denver.eu

02/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika tuggning och sväljning.
3. Produktens driftstemperatur är från 0 grader Celsius till 45 grader Celsius och lagringstemperaturen är från -30 grader Celsius till 65 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan funktionen påverkas.
4. Öppna aldrig produkten. Beröring av de inre elektriska komponenterna kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät om inte det transparenta vattentäta höljet används. Höljet är vattentätt upp till 30 meter.
7. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar.
Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Ladda endast med medföljande USB-kabel.
9. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten, eftersom detta kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

Introduktion till utseende och tangenter





Börja använda

1. Ladda det inbyggda litumbatteriet

Anslut kameran till datorn för laddning, vid den här tidpunkten lyser laddningsindikatorn rött och släcks efter laddningen. I allmänhet tar det 2-4 timmar att ladda batteriet.

2. Använda lagringskortet

2.1. Skjut in Micro SD-kortet i facket tills det sitter på plats enligt anvisningarna i de ingraverade orden vid plats för lagringskort.

2.2. För att ta ut Micro SD-kortet trycker du mjukt inåt på kortets ände så att det lossnar. Vänligen observera: Vissa UHS-kort (ultrahöghastighetskort) fungerar inte eftersom de inte är 100% bakåtkompatibla Obs: Det finns ingen inbyggd minnesenhet i kameran, så se till att sätta i ett lagringskort innan användning (vi rekommenderar att du använder ett Micro SD-kort av bättre kvalitet).

3. Ström på/av

3.1 Slå på strömmen: Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder, skärmen tänds och kameran startas.



3.2. Stäng av kameran: Tryck på Power-knappen i 3 sekunder när kameran är i viloläge för att stänga av den.

3.3. Stäng av kameran när den saknar ström. När batteriets elektriska kapacitet är mycket låg visas en ikon för på  LCD-skärmen för att uppmana dig att ladda det i tid.

4. Läge för videoinspelning

När kameran är påslagen går den direkt till videoinspelningsläget och i förhandsgranskningsläget trycker du på avtryckaren för att

starta videoinspelning; tryck på den igen för att stoppa fotograferingen. Om minneskortet är fullt eller om elförbrukningen är låg kommer inspelningen också att stoppas.

5. Fotografering

När strömmen har slagits på trycker du på strömbrytaren för att aktivera fotograferingsläget, och i förhandsgranskningsläget trycker du på slutaren för att ta en bild.

Tekniska parametrar ▼

LCD-skärm	2.0"LCD-display
Objektiv	90° vidvinkel
Videoupplösning	1280*720p@30fps interpolerad 640*480@30fp
Fotoupplösning	5M interpolerad/3M interpolerad/ 2M interpolerad/1,3M/VGA,JPG
Lagring	Micro SD ^Max upp till 32 GB ^v
Frekvens för optisk källa	50Hz / 60Hz
USB-gränssnitt	USB 2.0
Strömförsörjning	3,7 V uppladdningsbart litiumbatteri
Operativsystem (OS)	Windows XP/Vista eller högre/Win7/Mac os

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret:ACT-324 och gå till sidan.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu