



KCA-1340

04/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
2. ADVARSEL: KVÆLNINGSFARE – Børn under 3 år kan kvæles i kameraet pga. dets lille størrelse. Voksenovervågning påkrævet. Hold kameraet udenfor rækkevidde af småbørn og kæledyr, så de ikke tygger på det eller sluger det. Bortskaf omgående ødelagte knapper eller dele.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
7. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

1. INTRODUKTION

1.1. OVERSIGT OVER PRODUKTET



1.2. SÅDAN TÆNDES/SLUKKES ENHEDEN

- Tænd: Hold tænd/sluk knappen inde for at tænde kameraet.
- Sluk: Hold tænd/sluk knappen inde for at slukke kameraet.

1.3. SD-KORT

- SD-kort op til 64 GB understøttes. Hvis du vil tage kortet ud eller sætte et nyt kort i, skal du gøre følgende:
 1. Når du vil tage kortet ud, skal du blidt skubbe det indad, til det klikker. Dernæst tages kortet ud.
 2. For at sætte kortet i igen, eller sætte et nyt kort i, skal du skubbe kortet (fx et microSD-kort) ind i indstikket til SD-kort med kontakterne vendt mod displayet, som vist herunder:



Bemærk:

- Sluk enheden, inden du sætter et microSD-kort i eller skifter det ud.
- Når du sætter microSD-kortet i, skal du være opmærksom på at vende det rigtigt.
- Tving aldrig kortet ind, da dette kan beskadige kortet eller enheden. Hvis det ikke glider nemt ind, skal du kontrollere, om det vender rigtigt.

1.4. IKONER PÅ STARTSIDEN



1.5. OPLADNING AF BATTERIET

- Slut det medfølgende USB Type-C-kabel (det lille stik) til USB Type-C-porten på kameraet, som vist herunder:



- Slut USB type-A (det store stik) til din computer eller en standard USB-strømforsyning.
- Når forbindelsen er oprettet, vises batteriladesymbolet på kameraskærmen.
- Når batteriet er fuldt opladt, vil batterisymbolet på skærmen være fuldt.

- Når batteriet er fuldt opladt, skal du koble opladeren fra strømforsyningen og dernæst koble ladekablet fra kameraet.

Bemærk: Oplad dit kamera, inden du tager det i brug. Det tager ca. 2 timer at oplade batteriet fuldt ud.

2. KAMERA

2.1. Foto

- Tryk på pileknapperne, vælg ikonet for kamera, og tryk dernæst på Kamera/Video-knappen for at aktivere kameratilstand.
- Tryk på Kamera/Video-knappen for at tage et billede.
- I kameratilstand kan du trykke på pil højre for at skifte mellem for- og bagkamera.

2.2. Billedrammer

- Aktivér kameratilstand, og tryk på pileknapperne op og ned for at vælge mellem forskellige billedrammer og specialeffekter.

3. ZOOM

- I kameratilstand kan du holde pil op eller ned inde for at zoome ind eller ud på billedet.

4. VIDEO

- Tryk på pileknapperne, vælg ikonet for video, og tryk dernæst på Kamera/Video-knappen for at aktivere videotilstand.
- Tryk på Kamera/Video-knappen for at begynde optagelse af video.
- Når du er færdig, skal du trykke på samme knap igen for at afbryde videooptagelsen.

5. AFSPILNING

- Tryk på pileknapperne, vælg ikonet for afspilning, og tryk dernæst på Kamera/Video-knappen for at aktivere afspilningstilstand.
- Tryk på pil op eller ned for at vælge en video eller et billede.
- Tryk på Kamera/Video-knappen for at afspille videoen.
- Tryk på pil venstre for at slette videoen eller billedet.

6. SPIL

- Tryk på pileknapperne, vælg ikonet for spil, og tryk dernæst på Kamera/Video-knappen for at aktivere tilstanden spil.
- Kameraet har 5 forudinstallerede spil.

7. MUSIK

- Tryk på pileknapperne, vælg ikonet for musik, og tryk dernæst på Kamera/Video-knappen for at aktivere musiktilstand.
- Tryk på pileknapperne, vælg den musik, du vil afspille, og tryk dernæst på Kamera/Video-knappen for at afspille musikken.

*** Bemærk: Du skal først kopiere musikfiler i formatet MP3 til kameraet.**

8. INDSTILLINGER

- Tryk på pileknapperne, vælg ikonet for indstillinger, og tryk dernæst på Kamera/Video-knappen for at åbne indstillingerne.
- Tryk på pileknapperne, vælg et punkt i menuen, og tryk dernæst på Kamera/Video-knappen for at bekræfte din menuindstilling.

9. NULSTILLING AF ENHEDEN

- Der sidder et lille hul under USB-porten. Hvis kameraet er gået ned, skal du stikke en spids genstand ind i det lille hul. Dette vil nulstille kameraet. Se tegningen herunder:



10. SPECIFIKATIONER

Højtaler	1 W
Batteri	600 mAh (fuld kapacitet med beskyttelsestavle)
Opløsning	1080p/720p/VGA
Videopløsning	Ægte: 640 x 480 (VGA) Interpoleret: 1920 x 1080
Billedopløsning	Ægte: 640 x 480 Interpoleret: 40 MP
Skærmstørrelse	2" IPS-skærm
Materiale	ABS med gummibelægning
Lagermedie	Maks. 64 GB understøttet
Hukommelse	Bemærk: Indbygget hukommelse (kan tage og gemme 50 fotos), men kan ikke optage video. Billeder taget i den indbyggede hukommelse kan kun ses på selve kameraet. For at kunne overføre fotos og videoer til en pc, skal du sørge for at indsætte et MicroSD-kort før brug. (Selv med et MicroSD-kort isat kan billeder, der er taget før det, på den indbyggede hukommelse, ikke tages ud af kameraet) ."
Systemkrav	Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.8

- Bemærk: Produktspecifikationerne er baseret på oplysninger, der var aktuelle, da denne vejledning blev udarbejdet. Ret til uvarslet ændring i specifikationer forbeholdes. Produktet er det faktiske kamera. Hvis kameraet skulle give fejlmelding efter at man evt. Skulle have tabt det, så skal kameraet genstartes.
- Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: KCA-1340, og gå til siden.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Advarsel: indeholder lithium-batteri

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

