



KCA-1340

04/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
2. WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR - kinderen jonger dan 3 jaar kunnen stikken op de camera vanwege het kleine formaat. Toezicht door een volwassene vereist. Houd de camera buiten bereik van peuters en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Gooi gebroken knoppen of onderdelen onmiddellijk weg.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren

1. INLEIDING

1.1. PRODUCTOVERZICHT



1.2. HET APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN

- Inschakelen: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de camera uit te schakelen.

1.3. SD-KAART

- SD-kaarten tot 64 GB worden ondersteund. Ga als volgt te werk om de kaart te verwijderen of een nieuwe kaart te plaatsen:
 1. Om de kaart te verwijderen, drukt u hem zachtjes in tot hij hoorbaar klikt en haalt u hem eruit.
 2. Om de kaart te vervangen of een nieuwe kaart te plaatsen, plaatst u de kaart (zoals een microSD-kaart) in de speciale SD-kaartsleuf met de contacten naar het scherm gericht, zoals hieronder afgebeeld:



Opmerking:

- Voordat u een kaart plaatst of vervangt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Let er bij het plaatsen van de kaart op dat deze goed georiënteerd is.
- Gebruik bij het plaatsen geen overmatige kracht, dit kan de kaart of het apparaat beschadigen. Als het niet gemakkelijk gaat, controleer dan of het goed georiënteerd is.

1.4. PICTOGRAMMEN STARTPAGINA



1.5. BATTERIJ OPLADEN

- Sluit de meegeleverde USB type-C-kabel (kleine uiteinde) aan op de USB type-C-poort van de camera, zoals hieronder afgebeeld:
-



- Steek het uiteinde met USB type-A (grote uiteinde) in uw computer of standaard USB-voedingsadapter.
- Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt er een oplaadsymbool van de batterij op het scherm van de camera.
- Als de batterij volledig is opgeladen, ziet het batterijsymbool op het scherm er vol uit.

- Als de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de oplader uit het stopcontact en vervolgens de oplaadkabel uit de camera.

Opmerking: laad uw camera op voordat u hem gebruikt. Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden.

2. CAMERA

2.1. Foto

- Druk op de richtingsknoppen om het camerapictogram te selecteren en druk vervolgens op de video/camera-knop om de cameramodus te openen.
- Druk op de video/camera-knop om een foto te maken.
- Druk in de cameramodus op de rechterknop om te wisselen tussen voor- en achtercamera.

2.2. Fotolijsten

- Open de cameramodus en druk op de omhoog en omlaag-knop om verschillende fotolijsten en speciale effecten te selecteren.

3. ZOOMEN

- Houdt in de cameramodus de omhoog- of omlaagknop ingedrukt om de foto.

4. VIDEO

- Druk op de richtingsknoppen om het videopictogram te selecteren en druk vervolgens op de video/camera-knop om de videomodus te openen.
- Druk op de video/camera-knop om de video-opname te beginnen.
- Als u klaar bent, drukt u op dezelfde knop om de video-opname te stoppen.

5. AFSPELEN

- Druk op de richtingsknoppen om het afspeelpictogram te selecteren en druk vervolgens op de AFSPELEN/camera-knop om de afspeelmodus te openen.
- Druk op de omhoog- of omlaagknop om de video of foto te selecteren.
- Druk op de video/camera-knop om de video af te spelen.

- Druk op de linkerknop om de video of foto te verwijderen.

6. GAMES

- Druk op de richtingsknoppen om het gamespictogram te selecteren en druk vervolgens op de video/camera-knop om de gamesmodus te openen.
- De camera heeft 5 voorgeïnstalleerde games.

7. MUZIEK

- Druk op de richtingsknoppen om het muziekpictogram te selecteren en druk vervolgens op de video/camera-knop om de muziekmodus te openen.
- Druk op de richtingsknoppen om de muziek te selecteren die u wenst af te spelen en druk vervolgens op de video/camera-knop om de muziek af te spelen.

* **Opmerking: u moet eerst een muziekbestand met Mp3-indeleing naar de camera kopiëren.**

8. INSTELLINGEN

- Druk op de richtingsknoppen om het instellingenpictogram te selecteren en druk vervolgens op de video/camera-knop om de instellingenmodus te openen.
- Druk op de richtingsknoppen om menu-opties te selecteren en druk vervolgens op de video/camera-knop om de menu-instelling te bevestigen.

9. HET APPARAAT RESETTEN

- Er bevindt zich een klein gat onder de USB-poort. Zorg ervoor dat de camera uitgeschakeld is en gebruik iets puntigs om in het kleine gat te steken. De camera wordt vervolgens gereset. Zie onderstaande afbeelding:



10. SPECIFICATIES

Luidspreker	1 W
Batterij	600 mah (volledige capaciteit met beschermplaat)
Resolutie	1080p/720p/VGA
Videoresolutie	Werkelijk: 640x480 (VGA) Interpolatie: 1920x1080
Fotoresolutie	Werkelijk: 640x480 Interpolatie: 40 MP
Schermgrootte	2 - inch IPS-scherm
Materiaal	ABS met rubberen coating
Opslagmedia	Max. 64 GB ondersteund
Geheugen	Opmerking: Ingebouwd geheugen (kan 50 foto's maken en opslaan) maar kan geen video opnemen. Foto's in het ingebouwde geheugen kunnen alleen op de camera zelf worden bekeken. Om foto's en video's over te kunnen zetten naar een PC, moet u voor gebruik een MicroSD-kaart plaatsen. (zelfs als de MicroSD-kaart is geplaatst, kunnen foto's die eerder op het ingebouwde geheugen zijn gemaakt niet uit de camera worden gehaald)"
Systeemvereisten	Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.8

- Opmerking: De productspecificaties zijn gebaseerd op basis van bijgewerkte informatie bij het samenstellen van deze producthandleiding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product is de werkelijke camera. Start de camera opnieuw op als de camera crasht door een val.
- Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: KCA-1340 en ga naar de pagina.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Waarschuwing, interne lithiumbatterij

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

