



KCA-1340

04/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
2. AVISO: PERIGO DE ASFIXIA – As crianças com menos de 3 anos podem engasgar-se ou sufocar com a câmara devido ao seu pequeno tamanho. É necessária a supervisão de adultos. Mantenha a câmara afastada de crianças e animais de estimação para impedir que mastiguem e engulam. Deite imediatamente fora os botões ou as peças partidas.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
7. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

1. INTRODUÇÃO

1.1. GENERALIDADES DO PRODUTO



1.2. LIGAR/DESLIGAR O DISPOSITIVO

- Ligar: Manter premido o botão de alimentação para ligar a câmara.
- Desligar: Manter premido o botão de alimentação para desligar a câmara.

1.3. CARTÃO SD

- São suportados cartões SD de até 64 GB. Para remover o cartão ou inserir um cartão novo, proceda da seguinte forma:
 1. Para retirar o cartão, prima-o ligeiramente até ouvir um estalido e, em seguida, retire-o.
 2. Para substituir o cartão ou inserir um cartão novo, insira o cartão (por exemplo, um cartão microSD) na ranhura dedicada para cartões SD com os contactos voltados para o ecrã, como indicado abaixo:



Nota:

- Antes de inserir ou substituir um cartão microSD, certifique-se de que a unidade está desligada.
- Ao inserir o cartão microSD, certifique-se de que este está corretamente orientado.
- Nunca force violentamente a introdução de um cartão, pois pode danificar o cartão ou a unidade. Se não encaixar facilmente, verifique se está orientado corretamente.

1.4. ÍCONES DA PÁGINA INICIAL



1.5. CARREGAMENTO DA BATERIA

- Ligue o cabo USB Type-C incluído (extremidade pequena) à porta USB Type-C da câmara, conforme indicado abaixo:



- Ligue a ponta USB tipo A (extremidade maior) no computador ou uma tomada de adaptador de alimentação USB padrão.
- Quando a ligação é bem sucedida, aparece um símbolo de carregamento da bateria no ecrã da câmara.
- Quando a bateria está totalmente carregada, o símbolo da bateria no ecrã parece cheio.

- Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue primeiro o carregador da tomada elétrica e, em seguida, desligue o cabo de carregamento da câmara.

Nota: Carregue a sua câmara antes de a utilizar. São necessárias cerca de 2 horas para carregar totalmente a bateria.

2. CÂMARA

2.1. Fotografia

- Prima os botões de direção para selecionar o ícone da câmara e, em seguida, prima o botão Câmara/Vídeo para aceder ao modo Câmara.
- Prima o botão Câmara/Vídeo para tirar uma fotografia.
- No modo Câmara, prima o botão direito para alternar entre as objetivas frontal e traseira.

2.2. Molduras para fotografias

- Entre no modo Câmara e prima os botões para cima e para baixo para selecionar várias molduras fotográficas e efeitos especiais.

3. AMPLIAR

- No modo de câmara, mantenha premido o botão para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir a fotografia.

4. VÍDEO

- Prima os botões de direção para selecionar o ícone de vídeo e, em seguida, prima o botão Câmara/Vídeo para aceder ao modo Vídeo.
- Prima o botão Câmara/Vídeo para começar a gravar vídeo.
- Quando terminar, prima o mesmo botão para parar a gravação vídeo.

5. REPRODUZIR

- Prima os botões de direção para selecionar o ícone de reprodução e, em seguida, prima o botão Câmara/Vídeo para aceder ao modo Reproduzir.
- Prima o botão para cima ou para baixo para selecionar o vídeo ou a fotografia.

- Prima o botão Câmera/Vídeo para reproduzir o vídeo.
- Prima o botão esquerdo para eliminar o vídeo ou a fotografia.

6. JOGOS

- Prima os botões de direção para selecionar o ícone Jogos e, em seguida, prima o botão Câmera/Vídeo para aceder ao modo Jogos.
- A câmara tem 5 jogos pré-instalados.

7. MÚSICA

- Prima os botões de direção para selecionar o ícone Música e, em seguida, prima o botão Câmera/Vídeo para aceder ao modo Música.
- Prima os botões de direção para selecionar a música que pretende reproduzir e, em seguida, prima o botão Câmera/Vídeo para reproduzir a música.

*** Nota: Primeiro, deve copiar um ficheiro de música no formato MP3 para a câmara.**

8. DEFINIÇÕES

- Prima os botões de direção para selecionar o ícone Definições e, em seguida, prima o botão Câmera/Vídeo para aceder ao modo de Definições.
- Prima os botões de direção para selecionar qualquer opção do menu e, em seguida, prima o botão Câmera/Vídeo para confirmar a definição do menu.

9. REINICIAR O DISPOSITIVO

- Existe um pequeno orifício por baixo da porta USB. Quando a câmara estiver parada, utilize algo pontiagudo para enfiar no pequeno orifício. A câmara será então reiniciada. Consulte a figura abaixo:



POR-5

10. ESPECIFICAÇÕES

Coluna	1 W
Bateria	600 mAh (capacidade total com placa de proteção)
Resolução	1080p/720p/VGA
Resolução de vídeo	Real: 640 x 480 (VGA) Interpolação: 1920*1080
Resolução da fotografia	Real: 640 x 480 Interpolação: 40 MP
Tamanho do ecrã	Ecrã IPS com 2 - polegadas
Material	ABS com revestimento de borracha
Unidade de Armazenamento	Máx. de 64 GB suportado
Memória	Nota: A memória incorporada (pode tirar e guardar 50 fotografias) mas não pode gravar vídeo. As fotografias tiradas para a memória incorporada só podem ser visualizadas na própria câmara. Para poder transferir fotografias e vídeos para um PC, certifique-se de que insere um cartão MicroSD antes de o utilizar. (mesmo com o cartão MicroSD inserido, as fotografias tiradas antes disso, na memória incorporada, não podem ser retiradas da câmara)"
Requisitos do Sistema	Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.8

- Nota: As especificações do produto são feitas com base em informações atualizadas ao compilar este manual do produto. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. O produto é a câmara efetiva. Se a câmara bloquear devido a uma queda, reinicie-a.
- Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: KCA-1340 e aceda à página.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Aviso: bateria de lítio no interior

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

