


CD-bergsprängare med Radio D2300

Produktöversikt



1. VOLYM-ratt
2. MENY-/PROG-knapp
3. | ◀◀ (föregående) -knapp
4. ▶▶ | (nästa) -knapp
5. ⏻ (på/av) -knapp
6. KÄLL-knapp
7. ■ (stopp) -knapp
8. ▶ || (spela upp/pausa) -knapp
9. JUSTERINGS-ratt
10. Lucka för CD Lyft för att öppna och tryck ned för att stänga
11. Bärhandtag
12. FM-antenn: Dra ut och justera positionen för bättre mottagning
13. AC-uttag: (på bakpanelen) Anslut den medföljande strömkabeln
14. Uttag för AUX-in: (på bakpanelen) Anslut till en extern ljuduppspelningsenhet
15. Batterifack (på bottenpanelen): Sätt i 6 x "C" -batterier

Grundläggande uppspelningsreglage

Funktion	Skärm	Åtgärd
Slå på eller av		Håll knapp  nedtryckt (5)
Välj en källa:		Tryck på knappen SOURCE (6)
<i>CD-källa</i> >	"CD"	
<i>AUX-källa</i> >	"AUX"	
<i>FM-källa</i> >	Ingen skärm	
Justera volymen		Vrid på VOLUME-ratten (1)
Stopp		Tryck på knappen ■ (7)
Spela upp/pausa		Tryck på knappen ► (8)
Hoppa till nästa låt		Tryck på knappen ►► (4)
Hoppa till föregående låt		Tryck på knappen ◀◀ (3)
Snabbspolning framåt		Håll ►► -knappen nedtryckt (4)
Snabbspolning bakåt		Håll ◀◀-knappen nedtryckt (3)

Uppspelninglägen

Funktion	Skärm	Åtgärd
Välj ett uppspelningläge:		Tryck på knappen MODE/PROG (2)
<i>Slumpvis</i> >	"SLUMPVIS"	
<i>Rep. en</i> >	Blinkar "UPPREPA"	
<i>Rep. alla</i> >	"UPPREPA"	

Sändning med FM-radio

Funktion	Gör detta
Justera radiofrekvensen manuellt	Vrid på TUNING-ratten (9)

OBS

Byt ut alla använda batterier samtidigt. Att använda både gamla och nya batterier i produkten kan leda till batteriläckage och produktskador. Ta ur alla batterier om produkten inte används under en längre period.

Skydda produkten mot extrema temperaturer, direkt solljus, starka stötar, hög luftfuktighet, fukt, brandfarliga gaser, ånga och lösningsmedel. Utsätt aldrig produkten för regn eller vatten.

SE ALLTID TILL ATT STRÖMSPÄNNINGEN PASSAR PRODUKTEN. ANSLUT ALDRIG PRODUKTEN TILL ELUTTAGET OM SPÄNNINGEN ÄR ANNORLUNDA.



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TC-29 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/>

Driftsfrekvensområde:

Maximal utgående ström:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics