



FUNKTIONER OCH KONTROLL

1. ◀◀/FININSTÄLLNING -
2. TIDINSTÄLLNING – MIN./MINNE+
3. SNOOZE/VILA
4. PÅ / AV
5. ▶▶/FININSTÄLLNING+
6. VOLYM NED - /ALARM 1 PÅ/AV INST.
7. VOLYM NED + /ALARM 2 PÅ/AV INST.
8. BATTERIFACK
9. MÄRKETIKETT
10. ALARM 1-INDIKATOR
11. DISPLAY
12. ALARM 2-INDIKATOR
13. HÖGTALARE
14. AC STRÖMKABEL
15. FM-ANTENN

ANSLUTNING AC-STRÖM

- Anslut nätsladden till ett vanligt AC-källa eluttag.

Observera: Om ett strömbrott inträffar, växlar klockan automatiskt till batteriets strömförsörjning, klockan och timer minnet fortsätter att köra. När strömmen återupptas växlar klockan tillbaka till AC igen.

MANUELL TIDSINSTÄLLNING

Håll knappen SET – MEM/M+ intryckt i viloläge (2).

“24 Hr” blinkar. Tryck på knappen för Inställning ►► (5) eller Inställning ◄◄ (1) för att ange tidsformat till antingen 12-timmarsformat (12 H) eller 24-timmarsformat (24 H).

Tryck på knappen SET - MEM/M+ (2) så börjar timmarna blinka.

Tryck på knappen Inställning ►► (5) eller Inställning ◄◄ (1) för att ställa in aktuell timme.

Tryck på knappen SET - MEM/M+ (2) igen så börjar minuterna blinka.

Tryck på knappen Inställning ►► (5) eller Inställning ◄◄ (1) för att ställa in minuter.

När inställningen är klar trycker du på knappen SET - MEM/M+ (2) igen för att ange att aktuell tid är inställd.

ALARMINSTÄLLNING

1. Tryck på knappen AL.1/AL.2 (6/7) en gång för att förhandsgranska alarmtiden.
2. Alarmtiden visas och blinkar. Håll in knappen AL.1/AL.2 (6/7) i 3 sekunder så börjar timmarna blinka.
3. Tryck på Inställning ►► (5) eller Inställning ◄◄ (1) för att ställa in alarmtimmen.
4. Tryck på knappen AL.1/AL.2 (6/7) igen; minuterna börjar blinka. Tryck på Inställning ►► (5) eller Inställning ◄◄ (1) för att ange alarmminuter.
5. Tryck på knappen AL.1/AL.2 (6/7) för att ställa in alarmljudläge: Signal eller radio.
6. Läget för alarmljud blinkar. Tryck på Inställning ►► (5) eller Inställning ◄◄ (1) för att ange läge för alarmljud.
7. Om du väljer läget för alarmljud med radio blinkar volymen på displayen.
8. Tryck på Inställning ►► (5) eller Inställning ◄◄ (1) för att ställa in maxvolymen för alarmradio. Tryck sedan på knappen AL.1 / AL.2 (6/7) när inställningen är klar.

Obs: när alarmer ljuder ökar volymen för alarmer gradvis.

- När alarm 1 eller 2 ljuder stänger du AV genom att trycka på knappen AV på knappen AL.1 / AL.2 (6/7). Alarm 1/2 ljuder igen på samma tid de nästkommande dagarna.
- Om du helt vill stoppa Alarm 1/2 de följande dagarna håller du in knappen AL.1 / AL.2 (6/7) i 3 sekunder i standby-läge så döljs ikonen och ikonen för alarm 1/2 döljs och Alarm 1/2 inaktiveras de kommande dagarna.
- För att återuppta Alarm 1/2, håller du in knappen AL.1/AL.2 (6/7) igen i 3 sekunder i standby-läge.

SLUMMERFUNKTION

När alarmer hörs trycker du på knappen SNOOZE (3) för att stänga av alarmer och aktivera snooze-funktionen. Alarmer stoppas och hörs igen 9 minuter senare. Tryck på SNOOZE igen, alarmer hörs igen 9 minuter senare och så vidare tills nästa alarm ringer.

Observera: Snooze-intervalltiden är 9 minuter.

- För att stänga av Snooze-funktionen trycker du en gång på knappen AL.1/AL.2 (6/7).
- Håll knappen AL.1/AL.2 intryckt (6/7). Alarmikonen döljs för att indikera att alarmer är avaktiverat.

VILOFUNKTION

När du lyssnar på radio, tryck på Snooze / SLEEP knappen (3) för att övergå till viloläge. Du kan bara ställa insomningstimern från 90 minuter till 10 minuter genom att trycka på Snooze / SLEEP knappen (3). Enheten stängs av automatiskt efter den valda tiden.

RADIOLÄGE

Observera: Kontrollera att FM-antennen är helt utrullad och förlängd till optimal FM-mottagning.

1. Tryck på PÅ / AV knappen (4) för att sätta på enheten.
2. Använd knappen Inställning ►► (5) eller Inställning ◀◀ (1) för att välja önskad FM-radiokanal. Om du håller in knappen Inställning ►► eller Inställning ◀◀ i 3 sekunder, och sedan släpper söker enheten automatiskt efter nästa sändningskanal.
3. Tryck på PÅ / AV knappen (4) för att stänga av radion.

SÅ HÄR STÄLLER DU IN/ÄNGRAR RADIOFÖRINSTÄLLNINGAR

1. Tryck på PÅ / AV knappen (4) för att sätta på enheten.
2. Använd knappen Inställning ►► (5) eller Inställning ◀◀(1) för att välja önskad FM-kanal.
3. Tryck på knappen SET - MEM/M+ (2); "P02" blinkar på displayen.
4. Tryck på knappen SET - MEM/M+ (2) igen för att ange förinställningen.
5. Upprepa steg 2 till 4 för att ange fler förinställningar.
6. Enheten kan förinställa 10 stationer totalt för FM.
7. När "P01-P10" blinkar trycker du på knappen Inställning ►► (5) eller Inställning ◀◀(1) för att välja förinställningsnummer.
8. När du ängrar förinställningar av kanaler trycker du på SET - MEM/M+ (2) för att välja förinställningsnummer.

ÅTERSTÄLLNING

Om systemet inte svarar eller uppvisar oregelbunden eller avbruten drift, kan du ha upplevt en elektrostatisk urladdning (ESD) eller ett överspänningskydd som har utlöst den interna mikrokontrollern att stängas av automatiskt. Om detta inträffar kopplar du ur nätkabeln och tar ut systemets backup batteri, väntar i minst 3 minuter och sedan sätter in enheten igen som om det vore en helt ny enhet.

SPECIFIKATIONER

Radiofrekvens	FM 87,5 – 108 MHz
Strömförsörjning	AC230 V ~ 50 Hz, 5 W
Batterireserv	3V (CR2032 platt litiumbatteri x 1) ingår ej.

FÖRSIKTIGHET

Vid felaktigt batteribyte föreligger risk för explosion. Ersätt batteriet med ett batteri av samma eller liknande typ.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Fyll i spelarens modellnummer för framtida bruk på den tomma platsen.

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics