

FUNCTIES EN BEDIENINGEN

1. VOLUME OMLAAG
2. VOLUME OMHOOG/DISPLAY AUTOVERANDERING AAN/UIT
3. <</TUNER -/JAAR/MAAND/DAG
4. SLUIMER / SLAAP / DIMMER
5. >> / TUNER + / DST
6. GEHEUGENINSTELLING/M+/DUTJE/AUTO UIT DISPLAY
7. AAN / UIT RADIO / ALARM UIT
8. PM INDICATOR
9. STAND-BY INDICATOR
10. ALARM 1 INDICATOR
11. SCHERM
12. ALARM 2 INDICATOR
13. PROJECTIE AAN/UIT
14. PROJECTIETIJD 180° OMDRAAIEN
15. KLOKINSTELLING
16. (AL2) ALARM 2 AAN/UIT INSTELLEN
17. (AL1) ALARM 1 AAN/UIT INSTELLEN
18. SCHERPSTELLING VOOR PROJECTIE-EENHEID
19. LUIDSPREKER
20. NETSNOER
21. FM-ANTENNE
22. BATTERIJHOUDER
23. TYPEPLAATJE (Aan de onderkant van het toestel)

HANDMATIGE TIJD- EN KALENDERINSTELLING

Instellen van tijd en kalender

Houd in stand-by de toets Klokinstelling (15) voor minstens 2 seconden ingedrukt om de tijdstelling te openen en druk vervolgens op de toets Klokinstelling (15) om de modi als volgt te doorlopen:

Normaal → Jaar → Maand → Dag → 12/24 uurformaat → Actuele tijd Uur → Actuele tijd Min → Normaal

Actie (tijdens gegevensinstelling):

- Druk op de toets <</Tuner - (3) om de gegevens achterwaarts aan te passen.
- Druk op de toets >>/Tuner + (5) om instellingen te verhogen.
- Houd de toets << of >> voor 2 seconden ingedrukt om automatisch vooruit te gaan.
- Druk op de toets Klokinstelling (15) om elke instelling te bevestigen.

ALARMINSTELLING

Alarm 1 en Alarm 2 instellen

Druk in stand-by eenmaal op de toets AL1 (17) of AL 2 (16) om de alarmtijd voor te beschouwen. Terwijl de alarmtijd wordt weergegeven, houd de toets AL1/AL2 voor 3 seconden ingedrukt en de uren zullen beginnen te knipperen. Houd de toets AL1/AL2 (17/16) voor minstens 2 seconden ingedrukt om de alarminstelling te openen. Druk in de instellingsmodus op de alarminstellingstoets (17/16) om de modi als volgt te doorlopen:

Normaal → AL 1 uur → AL 1 minuut → AL 1 weekdag alarm → AL 1 wekker → AL 1 wekkerradio → AL 1 wekker radiovolume → Normaal.

Normaal → AL 2 uur → AL 2 minuut → AL 2 weekdag alarm → AL 2 wekker → AL 2 wekkerradio → AL 2 wekker radiovolume → Normaal.

Selecteer als volgt de weekdagmodus voor het alarm:

- 1-5: Maandag tot vrijdag
- 1-7: Hele week
- 6-7: Zaterdag en zondag
- 1-1: Eén dag van de week

Actie (tijdens gegevensinstelling):

- Druk op de toets << / Tuner - (3) om instellingen te verlagen.
- Druk op de toets >> / Tuner + (5) om instellingen te verhogen.
- Houd de toets << of >> voor 2 seconden ingedrukt om automatisch vooruit te gaan.
- Gebruik instellingtoets AL1/AL2 om elke instelling te bevestigen.

ALARM

De alarmtoon of het radioalarm zal voor 30 minuten klinken als er op geen enkele toets wordt gedrukt, het zal vervolgens automatisch stoppen en de volgende dag op dezelfde alarmtijd wachten.



SLUIMERFUNCTIE

- Wanneer het Alarm klinkt, kunt u op de Sluimertoets (4) drukken om het alarm tijdelijk te stoppen en de sluimerfunctie te activeren, de alarmtoon of het radioalarm zal stoppen. Het alarm zal 9 minuten later weer klinken. Druk nogmaals op de Sluimertoets om het alarm weer uit te stellen, het alarm zal 9 minuten later weer klinken enzovoorts totdat het volgende alarm klinkt.

Opmerking: Het interval van de Sluimerfunctie is 9 minuten.


- Druk op de toets Radio AAN/UIT (7) om de Sluimerfunctie uit te schakelen en het alarm volledig te stoppen. Als u op geen enkele toets drukt, zal het alarm voor 30 minuten klinken en vervolgens automatisch uitschakelen.
- Het icoontje AL1 of AL2 zal knipperen zolang de Sluimerfunctie actief is. Nadat de Sluimerfunctie eenmaal is uitgeschakeld, stopt het icoontje AL1/AL2 op de display met knipperen.

SCHERMLICHT AAN/UITTOETS

- Druk op de toets GEHEUGENINSTELLING /M+/display licht auto aan-uit /DUTJE (6) voor 3 seconden, de LED-display  indicator zal inschakelen en de LED-display zal na 15 seconden automatisch uitschakelen.
Druk op een willekeurige toets om de LED-display voor 15 seconden op te laten lichten.
- Druk op de toets GEHEUGENINSTELLING Set/M+/display light auto on-off /NAP (6) button for 3 seconds, the LED display  indicator will light off to cancel this function.

AUTOMATISCHE VERANDERING VAN DE WEERGAVE

Met de radio uitgeschakeld, houd de toets VOLUME UP/DISPLAY AUTOVERANDERING AAN/UIT (2) voor minstens 2 seconden ingedrukt om de automatische veranderingmodus van de tijdweergave te openen ("AAN" zal op de display verschijnen). Het jaar zal worden weergegeven, druk nogmaals op de toets om de maand/dag weer te geven. De display zal na 5 seconden terugkeren naar de tijdweergave en dezelfde informatie doorlopen. Houd de toets nogmaals voor minstens 2 seconden ingedrukt om de AUTOMATISCHE WEERGAVEVERANDERING uit te schakelen (« UIT » zal op de display verschijnen).



RADIOMODUS

Opmerking: Zorg ervoor dat de FM-antenne volledig is uitgerold en verlengd om de beste FM-ontvangst te krijgen.

Druk op de toets Radio AAN / UIT (7) om het apparaat in te schakelen.

Gebruik de toets Tuner - (3) of Tuner + (5) om het gewenste radiostation te selecteren. Als u de toets Tuner - (3) of Tuner + (5) voor één seconde ingedrukt houdt en weer loslaat, zal het apparaat automatisch zoeken naar het volgende radiostation.

Druk op de toets AAN/UIT (7) om de radio UIT te schakelen.

Stationgeheugens instellen

Druk op de toets Radio AAN/UIT (7) om het apparaat in te schakelen.

Gebruik de toets Tuner - (3) of Tuner + (5) om het gewenste radiostation te selecteren.

Druk op de toets GEHEUGENINSTELLING/M+ (6); "P02" zal op de display knipperen.

Druk nogmaals op de toets GEHEUGENINSTELLING/M+ (6) om het stationgeheugen in te stellen.

Herhaal stappen 2 t/m 4 om meer stations op te slaan.

Het apparaat kan in totaal 10 FM-stations opslaan.

Wanneer "P01-P10" knippert, kunt u op de toets Tuner - (3) of Tuner + (5) drukken om een geheugennummer te selecteren.

Stationgeheugens herroepen

U kunt een opgeslagen station herroepen door op de toets GEHEUGENINSTELLING/M+/DUTJE (6) te drukken en het gewenste geheugennummer te selecteren.

SLAAPFUNCTIE

Wanneer u naar de radio luistert, kunt u op de toets SLUIMER / SLAAP / DIMMER (4) drukken om de slaapmodus te openen. U kunt de slaaptimer instellen tussen 90 minuten en 15 minuten door meerdere keren op de toets SLUIMER / SLAAP / DIMMER (4) te drukken. Wanneer de slaaptimer is geselecteerd, schakelt het apparaat automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verlopen.

DUTJEFUNCTIE (afteltimer)

Druk met uitgeschakelde radio op de toets GEHEUGENINSTELLING/M+/DUTJE (6) om de DUTJE-modus te activeren, de afteltijd 90 zal voor 5 seconden worden weergegeven. U kunt nu meerdere keren op de toets GEHEUGENINSTELLING/M+/DUTJE (6) drukken om de tijdsduur in te stellen tussen 90 min en 10 min.

Zodra de tijd is verstreken, zal de alarmzoemer voor 30 minuten klinken en vervolgens automatisch uitschakelen. Druk op de toets Radio AAN/UIT (7) om de alarmzoemer te stoppen.

De toets GEHEUGENINSTELLING/M+/DUTJE (6) heeft tijdens de alarmwerking geen functie.

Druk op de toets Radio AAN/UIT (7) om de DUTJE-functie te annuleren.

DIMMERFUNCTIE

U kunt de dimmerschakelaar (4) gebruiken om de helderheid van de LED-display in te stellen op 3 niveaus: hoog, gemiddeld en laag.

ZOMERTIJDMODUS (DST)

Deze klok is voorzien van een DST-optie om de zomertijd in te stellen voor landen met zomertijd (DST) (één uur verschil tussen zomer- en wintertijd).

Houd in stand-by de toets >>/TUNER+/DST (5) voor 2 seconden ingedrukt.

De klok zal met één uur vooruit worden gezet. Herhaal de bovengenoemde actie om de ZOMERTIJD-modus te sluiten.

RESETTING

Als het systeem niet reageert of onregelmatig of intermitterend werkt, kan dit liggen aan een elektrostatische ontlading (ESD) of stroomstoot waardoor de interne microcontroller automatisch was uitgeschakeld. Mocht dit zijn gebeurd, dan hoeft u de AC voedingskabel slechts los te koppelen en de back-upbatterij te verwijderen, minstens 3 minuten te wachten en het apparaat vervolgens opnieuw in te stellen alsof het een gloednieuw apparaat zou zijn.

PROJECTIE EENHEID

- Scherpstelling instellen: Pas de helderheid van de projectieklok/ scherpstelling aan door te draaien aan het wiel voor helderheid / scherpstelling totdat de geprojecteerde tijd duidelijk op het plafond of de wand wordt weergegeven.
- Pas de geprojecteerde richting aan.
- Om het geprojecteerde beeld 180° te spiegelen, druk op de PROJECTIE TIJD 180° FLIP-knop (14).

OPMERKING: PROJECTEERT DE TIJD OP HET PLAFOND OF DE MUUR VAN EEN VERDUISTERDE KAMER.
MAXIMUM PROJECTIE AFSTAND IS 0,9-2,75 METER.

SPECIFICATIES

Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHZ

Batterijback-up: 3 V (CR2032 Platte Lithiumbatterij x 1) niet inbegrepen

Voeding: AC230V~50HZ

WAARSCHUWING

1. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
2. Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of schappen zonder goede ventilatie.
3. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
4. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen met voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. te blokkeren.
5. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mag geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
6. Sluit de FM-antenne niet aan op de externe antenne.
7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, zeer hoge of lage temperaturen, vocht, trillingen of in een stoffige omgeving geplaatst worden.
8. Gebruik geen schuurmiddelen, benzine, thinner of andere oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Om het apparaat te reinigen, veeg het apparaat af met een mild niet-schurend schoonmaakmiddel en met een schone, zachte doek.
9. Steek nooit ijzeren draden, pinnen of andere gelijkaardige voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het apparaat.
10. Stel batterijen niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
11. Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt.
12. Gooi dit product aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijke afval overhandig het aan een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door te recyclen, kan een deel van de materialen hergebruikt worden. U doet een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw gemeente naar het geautoriseerde inzamelpunt.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

NED-8