



## FUNCTIES EN KNOPPEN

1. DISPLAY
2. DISPLAY AUTO UIT
3. VOLUME OMHOOG / ALARM 2 AAN / UIT INSTELLING
4. << / AFSTEMMEN -
5. VOLUME OMLAAG / ALARM 1 AAN / UIT INSTELLING
6. SNOOZE / SLAAP
7. INST.GEH / GEHEUGEN+
8. >> / AFSTEMMEN +
9. AAN / UIT
10. UUR INSTELLING VOOR PROJECTIE
11. PROJECTIE AAN/UIT SCHAKELAAR
12. FOCUSAANPASSING VOOR PROJECTIE
13. MIN INSTELLING VOOR PROJECTIE
14. TIJD INSTELLING VOOR PROJECTIE
15. FM-ANTENNE
16. AC STROOMKABEL
17. CLASSIFICATIE LABEL (ONDERKANT VAN DE EENHEID)
18. BATTERIJENCOMPARTIMENT (ONDERKANT VAN DE EENHEID)

## **STROOMAANSLUITING**

Steek de AC stroomkabel in een AC stopcontact. Dit apparaat is voorzien van een batterij back-upsysteem, dat een 3V CR2032 platte lithiumbatterij vereist (niet inbegrepen). Plaats de batterij in het batterijencompartiment en zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen (+ en -) zijn verbonden met de overeenkomstige aansluitingen op het plaatje in het batterijencompartiment. Indien er zich een AC stroomstoring voordoet, schakelt de klok automatisch over naar de batterij stroomtoevoer. De klok en het timergeheugen blijven actief. Zodra de AC stroomstoring is opgelost, schakelt de klok automatisch terug op AC.

## **VAN START GAAN**

### **TIJD HANDMATIG INSTELLEN**

Druk op de INST.GEH / M+ knop (7) en houd deze ingedrukt, met de radio op uitstand; "24 h" zal gaan knipperen. Druk op de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om de eenheid in te stellen op de 12 uur (12 h) of de 24 uur (24 h) modus.

Druk op de INST.GEH / M+ knop (7), waarna de uuraanduiding zal gaan knipperen.

Druk op de Afstemmen+ (8) of Afstemmen- (4) knop om het gewenste uur in te stellen. Druk vervolgens nogmaals op de INST.GEH / M+ (7) knop; de minutenaanduiding zal nu gaan knipperen. Druk op Afstemmen+ (8) of Afstemmen - (4) om de gewenste minuten in te stellen.

Druk vervolgens op de INST.GEH / M+ (7) knop om de ingestelde tijd vast te zetten.

## ***DE DIGITALE LED KLOK EN DE PROJECTIEKLOK DIENEN AFZONDERLIJK TE WORDEN INGESTELD.***

### **TIJD INSTELLING VOOR PROJECTIE**

Om de UREN vooraf in te stellen, dient u tegelijkertijd op de UUR knop (10) en de TIJD knop (14) te drukken. Houd deze knoppen ingedrukt totdat de gewenste uuraanduiding wordt weergegeven.

Om de MINUTEN vooraf in te stellen, dient u tegelijkertijd op de MINUUT knop (13) en de TIJD knop (14) te drukken. Houd deze knoppen ingedrukt totdat de gewenste minutenaanduiding wordt weergegeven.

Focusinstelling: Draai, om de helderheid van de projectieklok aan te passen, aan de focus knop (12), totdat de geprojecteerde tijd duidelijk zichtbaar is op het plafond of op de muur.

**OPMERKING:** De geprojecteerde tijd is bedoeld voor weergave op het

plafond of op de muur van een donkere kamer. Het projectiebereik ligt tussen de 3 en 9 feet (0,9 en 2,7 meter).

### **Alarmtijd instellen**

Druk eenmaal op de ALARM knop (3/5) om de alarmtijd weer te geven. Als u de ALARM knop 3 seconden ingedrukt houdt, terwijl de alarmtijd op het display wordt weergegeven, zal de uuraanduiding gaan knipperen. Druk op de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het gewenste uur in te stellen.

Druk nogmaals op de ALARM knop; de minutenaanduiding zal gaan knipperen. Druk op de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het gewenste minuten in te stellen.

Druk op de ALARM knop om de geluidmodus (Buzzer, Radio) voor het alarm te wijzigen.

Druk op de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het gewenste volume in te stellen. Het volume van het alarm zal geleidelijk aan toenemen. Druk nogmaals op de ALARM knop om de instelling te bevestigen.

Om het alarm uit te stellen, dient u op SNOOZE te drukken. Het alarm zal ongeveer om de 9 minuten afgaan. U kunt deze cyclus meerdere malen herhalen tijdens de alarmcyclus. Druk op de ALARM knop om het alarm te stoppen.

Om te verhinderen dat het alarm de volgende dag weer afgaat, dient u de ALARM knop ingedrukt te houden om het alarm geheel uit te schakelen. Het alarm icoontje zal verdwijnen om aan te geven dat het alarm is uitgeschakeld.

### **Luisteren naar de Radio**

Druk op de AAN/UIT knop (9) om de eenheid in te schakelen. Gebruik de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het gewenste FM-station te selecteren. Als u de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop één seconde lang ingedrukt houdt, zal de eenheid automatisch zoeken naar het volgende omroepstation. Druk op de AAN/UIT knop (9) om de radio UIT te schakelen.

### **Radio voorkeuzestations instellen / oproepen**

Druk op de AAN/UIT knop (9) om de eenheid AAN te schakelen. Gebruik de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop om het gewenste FM-station te selecteren.

Druk op de INST.GEH/ M+ knop (7); "P02" zal gaan knipperen op de display.

Druk nogmaals op de INST.GEH / M+ knop (7) om een voorkeuzestation in te stellen.

Herhaal de stappen 2 tot 4 om meer voorkeuzestations in te stellen.

De eenheid kan 10 voorkeuze FM-stations opslaan.

Druk op de Afstemmen + (8) of Afstemmen - (4) knop, wanneer "P01-P10" knippert, om het voorkeuzestation te selecteren.

Druk, tijdens het oproepen van de voorkeuzestations, op de INST.GEH / M+ knop (7), om het voorkeuzestation te selecteren.

### **Slaap-functie**

Druk, wanneer de radio is ingeschakeld, op de Snooze / Slaap knop (6) om de slaapmodus te betreden. U kunt de slaaptimer instellen tussen de 10 en 90 minuten door op de Snooze / Slaap knop (6) te drukken.

De eenheid schakelt automatisch uit, nadat u de gewenste tijd heeft geselecteerd.

### **Display auto uit functie:**

Druk, met de radiomodus uitgeschakeld, op de display auto uit knop (2) om de display auto uit modus van de tijd te betreden. De LED display zal automatisch uitschakelen na 15 seconden. Uitsluitend in het midden zullen er twee lampjes branden. Druk op een willekeurige knop om de LED display voor 15 seconden op de laten lichten.

Druk, met de radiomodus uitgeschakeld, op de display auto uit knop (2) om deze functie te annuleren.

### **SPECIFICATIES**

Frequentiebereik : FM 87,5 – 108 MHz

Batterij back-up : 3V (CR2032 Platte Lithiumbatterij x 1) niet inbegrepen

Stroomtoevoer : AC230V 50Hz

Opmerking :

- Zorg ervoor dat de FM-antenne volledig is uitgeschoven voor de beste FM-ontvangst.

### **RESETTEN**

Als het systeem niet reageert of een onregelmatige of onderbroken werking vertoont, is het mogelijk dat u last heeft van elektrostatische ontlading (ESD) of een stroompiek, die ertoe heeft geleid dat de interne

microcontroller automatisch is uitgeschakeld. Als dit gebeurt, dient u simpelweg de AC stroomkabel los te koppelen en de systeem back-up batterij te verwijderen en tenminste 3 minuten te wachten, om de eenheid vervolgens opnieuw in te stellen alsof u de eenheid voor de eerste keer gebruikt.

### **WAARSCHUWING**

1. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
2. Plaats het product niet in een afgesloten boekenkast of -rek zonder voldoende ventilatie.
3. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
4. De ventilatie mag niet worden belemmerd door het bedekken van ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
5. Het apparaat mag niet aan drui- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
6. Sluit de FM-antenne niet aan op een buitenantenne.
7. Het apparaat moet niet aan direct zonlicht, zeer hoge of lage temperaturen, vochtigheid, trillingen worden blootgesteld of in een stoffige omgeving worden geplaatst.
8. Gebruik geen schuurmiddel, benzeen, verdunner of andere oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Om te reinigen, veeg het met een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel en schone zachte doek af.
9. Probeer nooit draden, pennen of andere dergelijke voorwerpen in de openingen van de eenheid te steken.
10. Alleen voor gebruik binnenshuis.
11. Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om een gevaar te voorkomen.

### **VOORZICHTIG**

Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt geplaatst  
Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.ALLE

RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denemarken  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)