



BEDIENELEMENTE

1. DISPLAY
2. DISPLAY AUTO OFF
3. LAUTSTÄRKE + / ALARM 2 EIN / AUS / EINSTELLUNG
4. << / SENDEFREQUENZ -
5. LAUTSTÄRKE - / ALARM 1 EIN / AUS / EINSTELLUNG
6. SNOOZE (SCHLUMMER) / SLEEP (EINSCHLAFTASTE)
7. SET.MEM / MEMORY+
8. >> / SENDEFREQUENZ +
9. RADIO EIN / AUS
10. STUNDEN TASTE FÜR PROJEKTION
11. PROJEKTION EIN/AUS SCHALTER
12. SCHÄRFEEINSTELLUNG FÜR PROJEKTION
13. MINUTEN TASTE FÜR PROJEKTION
14. UHZREITEINSTELLTASTE FÜR PROJEKTION
15. UKW WURFANTENNE
16. NETZKABEL
17. TYPENSCHILD
18. BATTERIEFACH (GERÄTUNTERSEITE)

INBETRIEBNAHME

Stellen Sie sicher, dass Ihr Hausstromnetz AC230V~50Hz hat und schließen den Netzstecker an das Stromnetz an.

GANGRESERVE

Mit dieser Funktion läuft die Uhr intern (Anzeige leuchtet nicht) weiter bzw. die eingestellte Alarmzeit und die gespeicherten Sender bleiben bei einem Stromausfall erhalten. Die Anzeige leuchtet erst wieder auf, wenn das Stromnetz wieder verfügbar ist. Eine 3V CR2032 Knopfzelle polrichtig in das Batteriefach (18) einlegen.

1. ZEITEINSTELLUNG

- 1) Im ausgeschalteten Zustand, die Taste SET.MEM / M+ (7) drücken und halten. →; "24 Hr" blinkt in der LED Anzeige. Mit der Taste Tune +(8) oder Tune – (4) können Sie das gewünschte Stundenformat 12 oder 24 Stunden anwählen.
- 2) Die Taste SET.MEM / M + (7) erneut drücken und die Stunden beginnen zu blinken.
- 3) Mit der Taste Tune+ (8) oder Tune – (4) die Stunden einstellen und anschließend die Taste MEM / M +(7) drücken. Die Minuten beginnen zu blinken. Nun wieder mit der Taste Tune + (8) oder Tune – (4) die Minuten einstellen.
- 4) Um die Eingabe zu bestätigen, drücken Sie die Taste SET.MEM / M + (7). Die Uhrzeit wurde somit eingestellt.

DIE UHRZEIT DER PROJEKTION MUSS SEPARAT EINGESTELLT WERDEN.

ZEITEINSTELLUNG PROJEKTION

- 1) Mit der Taste PROJECTION ON / OFF (11) können Sie die Projektionsanzeige ein- bzw. ausschalten.
- 2) Drücken und halten Sie die Taste TIME (14).
- 3) Währenddessen Sie die TIME Taste gedrückt halten, können Sie mit der HOUR (10) oder MINUTE (13) die Stunden bzw. Minuten einstellen.
- 4) Lassen Sie die Taste TIME wieder los. Die Uhrzeit wurde somit eingestellt.
- 5) Mit dem Drehregler "FOCUS" können Sie die Schärfe der Projektionsanzeige einstellen.

Hinweis

- * Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit der Projektionslinse.
- * Die max. Reichweite der Projektionsanzeige beträgt ca. 3 Meter.

2. ALARM EINSTELLEN

Sie haben die Möglichkeit zwei unterschiedliche Weckzeiten zu programmieren. (Weckzeit 1 = Taste AL.1 SET / ON/OFF (5) oder Weckzeit 2 = Taste AL.2 SET / ON/OFF (3))

- 1) Um die Alarmzeit kurz anzeigen zu lassen, drücken Sie kurz die Taste AL.1 SET (5) für Weckzeit 1 oder AL.2 SET für Weckzeit 2.
- 2) Sobald die Anzeige die Weckzeit anzeigt, drücken und halten Sie die AL.1 SET oder AL. 2 SET für ca. 3 Sekunden. → Die Stunden beginnen zu blinken.
- 3) Mit der Taste Tune + (8) oder Tune - (4) die Stunden einstellen.
- 4) Die Taste AL.1 SET oder AL.2 SET kurz drücken. Die Minuten beginnen zu blinken.
- 5) Wieder mit der Taste Tune + (8) oder Tune – (4) die Minuten einstellen.
- 6) Die Taste AL.1 SET oder AL.2 SET kurz drücken und gewünschten Weckmodi (bu = Signalton oder die „ „ = Radiofrequenz des letztgespielten Senders) mit der Taste Tune + (8) oder Tune – (4) anwählen und Eingabe mit der Taste AL.1 SET oder AL.2 SET bestätigen.
- 7) Bei Auswahl der Radiofrequenz können Sie im nächsten Schritt, die gewünschte Wecklautstärke mit der Taste Tune + (8) oder Tune – (4) auswählen. Die Taste Taste AL.1 SET oder AL.2 SET im Anschluss kurz drücken, um die Alarmzeit zu speichern. Bei Alarm wird die Lautstärke im Radiomodus stufenweise lauter.

ALARM AKTIVIEREN (Roter LED Punkt leuchtet) / DEAKTIVIEREN (roter LED Punkt erlischt) Die Taste AL.1/SET (5) für ALARM 1 oder AL.2/ SET (3) für ALARM 2 drücken und halten.

Wenn Sich der Alarm aktiviert hat, können Sie wie folgt verfahren:

- * Alarm soll am nächsten Tag wieder aktiv sein: Taste Taste AL.1/SET (5) für ALARM 1 oder AL.2/SET (3) für ALARM 2 kurz drücken.

Schlummerfunktion

Nachdem sich der Alarm (Signalton oder Radio) aktiviert hat und keine Taste gedrückt wird, schaltet sich dieser nach ca. 30 Minuten automatisch ab und ist für den kommenden Tag wieder aktiviert. Schlummerfunktion: (bei Alarm)

- Taste SNOOZE (6) drücken
- Der Alarm aktiviert sich nach ca. 9 Minuten wieder
- Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden
- Alarm aus: Taste AL.1/SET (5) für ALARM 1 oder AL.2/SET (3) für ALARM 2 kurz drücken.

RADIO BETRIEB

- 1) Die Taste (⏻) (9) drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
- 2) Die UKW-Wurfantenne komplett ausziehen, um den bestmöglichen Empfang zu erreichen.
- 3) Drücken und halten Sie die Taste << (4) oder >> (8), um den nächst empfangenen Sender anzuwählen. Die Taste << (4) oder >> (8) kurz drücken, um eine Feineinstellung vorzunehmen.
- 4) Gewünschte Lautstärke mit den Tasten + / - (3 / 5) einstellen.

Festsender abspeichern und abrufen

- Wählen Sie den gewünschten Sender wie oben beschrieben an.
- Drücken und halten Sie die Taste SET. MEM (7) für ca. 2 Sekunden bis "P02" in der LED Anzeige blinkt.
- Wählen Sie mit der Taste << (4) oder >> (8) den gewünschten Festsenderplatz aus (max. 10 Stück)
- Drücken Sie die Taste SET. MEM (7), um die Eingabe zu bestätigen bzw. zu speichern.
- Wiederholen Sie die o.g. Schritte, bis all Ihre gewünschten Sender abgespeichert sind.

Im Radiomodus: Durch kurzes Drücken der Taste SET.MEM / M+ (7), können Sie die gespeicherten Festsender nach der Reihe abrufen.

SLEEP / EINSCHLAFFUNKTION

Im Radiomodus, die SNOOZE/SLEEP Taste (6) drücken. In der Anzeige erscheint "90". In binnen 5 Sekunden mit der SNOOZE/SLEEP Taste (6) die gewünschte Einschlafzeit einstellen. Sie haben die Möglichkeit zwischen 90-80-70-60-50-40-30-20-10 Minuten zu wählen. Das Radio schaltet sich automatisch nach Ablauf der Zeit ab. Mit der Taste (⏻) (9) wird die Einschlaffunktion vorab deaktiviert.

ANZEIGE AUTOMATISCH AUS

Nach ca. 10 Sekunden Inaktivität schaltet sich die Uhrzeit (Display) ab und " - " wird angezeigt. Durch beliebigen Tastendruck an den Frontbedientasten, können Sie die Uhrzeit für ca. 15 Sekunden einblenden lassen. Im ausgeschalteten Zustand, die DISPLAY Taste (2) kurz drücken, um die Funktion zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF).

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : UKW 87.5 – 108 MHz

Gangreserve Uhr : 1x 3V CR2032 Knopfzelle (Batterie nicht inklusive)

Netzbetrieb: AC230V~50Hz

Leistungsaufnahme: Max. 5 W

ACHTUNG

1. Offene Flammen, wie z.B. Kerzenlicht dürfen nicht auf dem Gerät platziert werden.
2. Installieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen Regalen ohne geeignete Lüftung.
3. Wenn der Hauptstecker zum Ausschalten des Gerätes benutzt wird, bleibt das Gerät ohne weiteres betriebsbereit.
4. Die Lüftung des Gerätes darf durch Bedeckung mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. nicht eingeschränkt werden.
5. Das Gerät darf mit Tropfen oder Spritzern nicht in Berührung kommen, und mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, wie z.B. Vasen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
6. Verbinden Sie die FM Antenne nicht mit der Hausantenne.
7. Das Gerät sollte nicht direktem Sonnenlicht, sehr hohen oder niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen oder Staub ausgesetzt werden.
8. Benutzen Sie zur Gerätereinigung keine Abrasivstoffe oder Stoffe mit Benzol oder Verdünnungsmittel oder andere Lösungsmittel. Wischen Sie es mit einer nicht-scheuernden Waschmittellösung und einem sauberen Tuch ab.
9. Führen Sie niemals Drähte, Nadeln oder ähnliche Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes ein.
10. Nur für den Gebrauch im Hause geeignet.
11. Sollte das externe, flexible Kabel des Gerätes beschädigt sein, darf dieses zur Gefahrenvermeidung von nur durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

VORSICHT

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.
Nur identische oder äquivalente Batterien verwenden.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics