



## FUNZIONI E CONTROLLI

1. SCHERMO
2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO DISPLAY
3. AUMENTO VOLUME / SVEGLIA 2 ON /OFF
4. << / SINTONIA -
5. RIDUZIONE VOLUME / SVEGLIA 1 ON /OFF
6. POSTPONI / SOSPENDE
7. IMPOSTAZIONE MEMORIA/MEMORIA +
8. >> / SINTONIA +
9. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
10. IMPOSTAZIONE ORE PER PROIEZIONE
11. INTERRUTTORE ON/OFF PROIEZIONE
12. REGOLAZIONE FOCUS PER PROIEZIONE
13. IMPOSTAZIONE MINUTI PER PROIEZIONE
14. IMPOSTAZIONE ORA PER PROIEZIONE
15. ANTENNA FM
16. CAVO DI ALIMENTAZIONE CA
17. ETICHETTA DI CLASSIFICAZIONE (FONDO DELL'UNITÀ)
18. VANO BATTERIA (FONDO DELL'UNITÀ)

## **COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE**

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa domestica di corrente alternata. L'unità è dotata di un sistema di backup a batteria che necessita di una batteria piatta al litio CR2032 da 3 V (non inclusa). Inserire la batteria nel vano batteria, controllando che la polarità positiva e negativa (+ e -) sia collegata ai terminali corrispondenti sul piatto nel vano batteria. In caso di mancata alimentazione CA, l'orologio passa automaticamente all'alimentazione a batteria; orologio e memoria del timer continuano a funzionare. Quando l'alimentazione CA viene ripristinata, l'orologio passa nuovamente all'alimentazione a corrente alternata.

## **GUIDA INTRODUTTIVA**

### **IMPOSTAZIONE MANUALE OROLOGIO**

Con la modalità radio spenta, tenere premuto il pulsante IMPOSTAZIONE MEM / M + (7); "24 H" lampeggia. Premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per impostare l'unità nella modalità 12 ore (12 H) o 24 ore (24 H). Premere il tasto IMPOSTAZIONE MEM / M + (7) e l'ora inizierà a lampeggiare. Premere Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per impostare l'ora corrente, quindi premere di nuovo il pulsante IMPOSTAZIONE MEM / M + (7); le cifre dei minuti lampeggeranno. Premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per impostare i minuti corretti. Al termine premere ancora una volta il pulsante IMPOSTAZIONE MEM / M + (7) per indicare che l'ora corrente è stata impostata.

### **L'OROLOGIO DIGITALE A LED E L'OROLOGIO A PROIEZIONE DEVONO ESSERE IMPOSTATI SEPARATAMENTE.**

### **IMPOSTAZIONE ORA PER PROIEZIONE**

Per preimpostare le ORE, premere contemporaneamente il tasto ORA (10) e il tasto ORARIO (14). Tenerli premuti finché non vengono visualizzate le cifre delle ore da preimpostare. Per preimpostare i MINUTI, premere contemporaneamente il tasto MINUTO (13) e il tasto ORARIO (14). Tenerli premuti finché non vengono visualizzate le cifre dei minuti da preimpostare. Impostazione focus: Per regolare la luminosità dell'orologio a proiezione, ruotare la messa a fuoco (12) fino a quando il tempo previsto è chiaramente indicato sul soffitto o sulla parete.

**NOTA:** L'ora proiettata è quella che verrà visualizzata sul soffitto o sulla

parete di una stanza buia. Il range della proiezione è 3 - 9 piedi (90 cm - 275 cm).

### **Impostazione orario sveglia**

Per visualizzare in anteprima l'orario della sveglia. Premere una volta il tasto SVEGLIA (3/5).

Mentre sullo schermo viene visualizzato l'orario della sveglia, tenere premuto il tasto SVEGLIA per 3 secondi e l'ora inizierà a lampeggiare. Premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per impostare l'ora della sveglia.

Premere nuovamente il tasto SVEGLIA e le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare. Premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per impostare i minuti della sveglia.

Premere il tasto SVEGLIA per cambiare la modalità audio della sveglia (Segnale acustico, Radio).

Premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per cambiare il volume. Il volume della sveglia aumenta gradualmente. Premere il tasto SVEGLIA per confermare l'impostazione.

Per ritardare la sveglia premere il tasto POSTPONI. La sveglia si riattiverà dopo circa 9 minuti. È possibile ripetere questa operazione diverse volte durante il ciclo della sveglia. Per fermare la sveglia premere il tasto SVEGLIA.

Per impedire alla sveglia di suonare il giorno successivo, tenere premuto il tasto SVEGLIA per spegnerla. L'icona della sveglia scompare quando la sveglia è disabilitata.

### **Ascolto della radio**

Premere il tasto ON/OFF (9) per accendere l'apparecchio.

Usare il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per selezionare la stazione FM desiderata. Tenendo premuto per un secondo il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4), l'apparecchio cercherà automaticamente la stazione successiva.

Premere il tasto ON/OFF (9) per spegnere la radio.

### **Per impostare/ricamare le preimpostazioni della radio**

Premere il tasto ON/OFF (9) per accendere l'apparecchio.

Usare il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per selezionare la stazione FM desiderata.

Premere il tasto IMPOSTAZIONE MEM / M + (7); "P02" lampeggerà sullo schermo.

Premere nuovamente il tasto IMPOSTAZIONE MEM / M + (7) per impostare la preselezione.

Ripetere i passaggi dal 2 al 4 per impostare più preselezioni.

L'apparecchio può memorizzare un totale di 10 stazioni radio FM.

Quando "P01-P10" lampeggia, premere il tasto Sintonizza + (8) o Sintonizza - (4) per selezionare il numero di preselezione.

Quando si richiamano le stazioni preselezionate, premere il tasto IMPOSTAZIONE MEM / M + (7) per selezionare il numero di preselezione.

### **Funzionamento in stato di sospensione**

Quando si ascolta la radio, premere il tasto POSTPONI / SOSPENDEI (6) per attivare la funzione Sospendi. Per regolare il Timer di spegnimento da 90 minuti a 10 minuti premere il tasto POSTPONI / SOSPENDEI (6). L'apparecchio si spegne al raggiungimento del tempo selezionato.

### **Funzione di spegnimento automatico del display:**

In modalità radio spenta, premere il pulsante di spegnimento automatico del display (2) per entrare automaticamente nella modalità di spegnimento automatico della visualizzazione dell'orario. Il display LED si spegne automaticamente dopo 15 secondi. Mostra solo al centro mezzo due luci. Premere un pulsante qualsiasi per mantenere il display a LED per 15 secondi.

In modalità radio, premere il pulsante di spegnimento automatico del display (2) per annullare questa funzione.

### **SPECIFICHE**

Gamma di frequenza: FM 87,5 – 108 MHz

Batteria di backup: 3 V (CR2032 batteria al litio piatta x 1 - non inclusa)

Alimentazione elettrica: Ca da 230 V a 50 Hz

Nota:

- Per una migliore ricezione FM, assicurarsi che l'antenna FM sia completamente srotolata ed estesa.

### **RIPRISTINO**

Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare o intermittente, questo potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo

spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso, è sufficiente scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere la batteria di backup, attendere almeno 3 minuti e reimpostare l'apparecchio come se fosse nuovo.

### **ATTENZIONE**

- 1 Non collocate sul dispositivo oggetti da cui possano scaturire fiamme libere, ad esempio candele.
- 2 Non posizionare il prodotto in librerie o scaffali chiusi senza un'adeguata ventilazione.
- 3 La presa principale viene utilizzata come dispositivo di disconnessione che deve quindi restare sempre operativo.
- 4 Non impedire l'aerazione ostruendo i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.
- 5 L'unità non deve essere esposta a gocce o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto su di essa.
- 6 Non collegare l'antenna FM all'antenna esterna.
- 7 L'unità non deve essere esposta alla luce diretta del sole, a temperature molto alte o molto basse, umidità, vibrazioni né deve essere posizionata in ambienti polverosi.
- 8 Non usare abrasivi, benzene, diluenti o altri solventi per pulire la superficie dell'unità. Per la pulizia, utilizzare detergente delicato non abrasivo e un panno morbido e pulito.
- 9 Non tentare mai di inserire fili, spilli o altri oggetti nei fori o nelle aperture dell'unità.
- 10 Avvertenza di disconnessione del dispositivo: La presa principale viene utilizzata come connessione, quindi dovrebbe rimanere sempre operativa.
- 11 Non esponete le batterie a un calore eccessivo, come quello causato dalla luce solare diretta, dal fuoco o simili.
- 12 Prodotto LED di classe 1.

### **ATTENZIONE**

Esiste il pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Sostituirla solo con una dello stesso tipo o equivalente

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se i rifiuti correlati (le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie da smaltire) non vengono gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

Tutte le città hanno dei punti di raccolta dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere consegnate gratuitamente per essere smaltite presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure possono essere raccolte direttamente a casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili rivolgendosi all'amministrazione comunale.

Importatore:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danimarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)