



FUNKCJE I REGULATORY

1. WYŚWIETLACZ
2. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE WYŚWIETLACZA
3. ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI / WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE USTAWIENIA ALARMU 2
4. << / DOSTROJENIE -
5. ZMNIĘSZENIE GŁOŚNOŚCI / WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE USTAWIENIA ALARMU 1
6. DRZEMKA / ZASYPIANIE
7. USTAWIENIE PAMIĘCI / PAMIĘĆ+
8. >> / DOSTROJENIE +
9. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
10. USTAWIENIE GODZINY PROJEKCJI
11. WYŁĄCZNIK PROJEKCJI ZAŁ./WYŁ.
12. USTAWIENIE OGNISKOWANIA PROJEKCJI
13. USTAWIENIE MINIMUM PROJEKCJI
14. USTAWIENIE CZASU PROJEKCJI
15. ANTENA FM
16. SZNUR ZASILANIA AC
17. ETYKIETA KLASYFIKACJI (NA SPODZIE URZĄDZENIA)
18. PRZEDZIAŁ BATERII (NA SPODZIE URZĄDZENIA)

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Podłączyć wtyczkę AC do gniazdka sieci zasilania. Urządzenie jest wyposażone w system podtrzymania bateryjnego, wymaga pastylkowej baterii litowej 3V CR2032 (nie załączana). Włożyć baterię do przedziału baterii, upewniając się, że właściwa polaryzacja jest zachowana zgodnie z oznaczeniem w przedziale baterii. Jeśli zdarzy się zanik zasilania sieci AC, to zegar przełącza się automatycznie na zasilanie bateryjne, zegar i pamięć timera kontynuują działanie. Wraz z powrotem zasilania AC zegar przełącza się ponownie na zasilanie AC.

PIERWSZE KROKI

RĘCZNE USTAWIANIE CZASU

Z wyłączonym radiem należy przycisnąć przycisk SET.MEM / M+ przycisk (7); będzie migotać "24 Hr". Nacisnąć przycisk Tune + (8) lub Tune - (4), by ustawić urządzenie na tryb 12-sto godzinny (12 Hr) lub tryb 24-ro godzinny (24 Hr). Nacisnąć przycisk SET.MEM / M + przycisk (7) i godziny będą na wyświetlaczu migotać. Nacisnąć przycisk Tune + (8) lub Tune - (4), by ustawić aktualną godzinę, następnie nacisnąć ponownie przycisk SET.MEM / M + (7); minuty będą na wyświetlaczu migotać. Nacisnąć przycisk Tune + (8) lub Tune - (4), by ustawić aktualną minutę. Po wykonaniu tego ponownie nacisnąć przycisk SET.MEM / M + (7), by sprawdzić ustawienie aktualnego czasu.

ZEGAR CYFROWY LED I ZEGAR PROJEKCJI MUSZĄ BYĆ USTAWIANE ODDZIELNIE.

USTAWIENIE CZASU PROJEKCJI

Aby ustawić GODZINĘ, nacisnąć jednocześnie przycisk HOUR (10) i przycisk TIME (14). Przytrzymać ich wciśnięcie aż do wyświetlenia się cyfr godziny do ustawienia. Aby ustawić MINUTĘ, nacisnąć jednocześnie przycisk MINUTE (13) i przycisk TIME (14). Przytrzymać ich wciśnięcie aż do wyświetlenia się cyfr minuty do ustawienia. Ustawianie ostrości: Aby skorygować jasność zegara projekcji, obracać kółkiem regulacji ogniskowania (12), dopóki czas projekcji nie będzie wyraźnie pokazany na suficie lub ścianie.

UWAGA: Przewidziano wyświetlanie czasu projekcji na suficie lub ścianie w pomieszczeniu zaciemnionym. Zasięg projekcji wynosi 3 - 9 stóp (około 1 - 3m).

Ustawianie czasu alarmu

Aby ustawić czas alarmu, naciśnij raz przycisk ALARM (3/5). Gdy wyświetlacz pokazuje czas alarmu z przytrzymanym przyciskiem ALARM przez 3 sekundy, to godziny będą migotać. Naciśnij przycisk Tune + (8) lub Tune - (4), by ustawić godzinę alarmu.

Naciśnij ponownie przycisk ALARM, cyfry minut będą migotać. Naciśnij przycisk Tune + (8) lub Tune - (4), by ustawić minutę alarmu.

Naciśnij przycisk ALARM, można teraz zmienić tryb dźwięku alarmu (brzęczyk, radio).

Naciśnij przycisk Tune + (8) lub Tune - (4), by zmienić głośność.

Głośność alarmu będzie stopniowo wzrastać. Następnie, gdy będzie odpowiednia, naciśnij ALARM.

Aby opóźnić ALARM naciśnij SNOOZE. Wznowi się po około 9 minutach. Można to powtarzać kilkakrotnie w trakcie cyklu alarmu. Aby zatrzymać alarm, naciśnij przycisk ALARM.

Aby zatrzymać alarm przewidziany na dzień następny, przytrzymaj przycisk ALARM, by go wyłączyć. Ikona alarmu zniknie, co wskazuje na wyłączenie alarmu.

Słuchanie radia

Naciśnij przycisk włączenia ON/OFF (9), by urządzenie włączyć.

W celu wybrania właściwej stacji FM korzystaj z przycisku Tune + (8) lub Tune - (4) (strojenie). Przy przytrzymaniu przycisku Tune + (8) lub Tune - (4) przez sekundę i zwolnieniu, urządzenie automatycznie będzie wyszukiwać następną nadającą stację.

Naciśnij przycisk włączenia ON/OFF (9), by radio wyłączyć.

Ustawianie / wywoływanie ustawionych stacji radiowych

Naciśnij przycisk włączenia ON/OFF (9), by urządzenie włączyć.

W celu wybrania właściwej stacji FM korzystaj z przycisku Tune + (8) lub Tune - (4) (strojenie).

Naciśnij SET.MEM/ M + (7); "P02" będzie na wyświetlaczu migotać.

Ponowne naciśnięcie przycisku SET.MEM/ M + (7) spowoduje wpisanie do pamięci.

Powtarzaj kroki 2 do 4, by ustawić w pamięci dalsze stacje.

Urządzenie może zapamiętać łącznie 10 stacji FM.

Gdy "P01-P10" migocze, naciśnij przycisk Tune + (8) lub Tune - (4) (strojenie), by wybrać numer zapamiętania.

Przy wywoływaniu zapamiętanych stacji, naciskać przycisk SET.MEM / M + (7), by wybrać zapamiętaną stację z odpowiednim numerem.

Działanie zasypiania

Przy słuchaniu radia, nacisnąć przycisk Snooze / Sleep (drzemka / zasypianie) (6), by wejść do trybu zasypiania. Można skorygować timer zasypiania z 90 min. na 10 min., naciskaniem przycisku Snooze / Sleep (6). Urządzenie wyłączy się automatycznie po ustawionym czasie.

Wyświetlenie automatycznego wyłączenia:

W trybie radia, nacisnąć przycisk automatycznego wyświetlania wyświetlacza (2), by wprowadzić wyświetlenie czasu wyłączenia automatycznego. Wyświetlenie LED wyłączy się automatycznie po 15-stu sekundach. Pokazuje tylko dwa środkowe oświetlenia. Wcisnąć dowolny przycisk by utrzymać wyświetlenie LED przez 15 sekund.

W trybie radia, nacisnąć przycisk automatycznego wygaszenia wyświetlacza (2), by skasować tę funkcję.

SPECYFIKACJE

Zakres częstotliwości: FM 87,5 - 108 MHz

Bateria podtrzymania: 1 x 3V (CR2032 pastylkowa bateria litowa) nie dołączona

Zasilanie: AC230V 50Hz

Uwaga:

- Upewnić się, że antena FM jest kompletnie rozwinięta i rozciągnięta dla najlepszego odbioru FM.

RESETOWANIE

Jeśli system nie reaguje lub okazuje błędne albo przerywane działanie, to mogło nastąpić wyładowanie elektrostatyczne (ESD) lub przepięcie zasilania sprawiające automatyczne zamknięcie wewnętrznego mikrokontrolera. Jeśli to się zdarzy, to proszę odłączyć po prostu sznur zasilania AC i wyjąć baterię podtrzymania baterijnego systemu, odczekać co najmniej 3 minuty i następnie dokonać ustawień jak w fabrycznie nowym urządzeniu.

OSTRZEŻENIE

1. Nie ustawiać na urządzeniu nieosłoniętych źródeł ognia, takich jak palące się świece.
2. Nie umieszczać urządzenia w zabudowanych szafkach lub półkach, które uniemożliwiają odpowiednią wentylację urządzenia.
3. Wtyczka zasilająca umożliwia całkowite odłączenie urządzenia od prądu, dlatego powinna być łatwo dostępna.
4. Nie należy ograniczać wentylacji urządzenia, poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych, takimi przedmiotami jak: gazety, obrusy, zasłony, itp.
5. Urządzenie należy chronić przed zalaniem lub zachlapaniem i nie należy ustawiać na nim pojemników z płynami, takich jak wazon.
6. Nie podłączaj anteny FM do anteny zewnętrznej.
7. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem lub bardzo wysoką albo niską temperaturą, wilgocią, wstrząsami; nie należy umieszczać go w pomieszczeniach silnie zapyłonych.
8. Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie używaj środków ściernych, benzenu, rozpuszczalnika, itp. Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki, zwilżonej łagodnym roztworem detergentu i wody.
9. Przez otwory wentylacyjne urządzenia nie należy wkładać drutu, spinaczy ani podobnych przedmiotów.
10. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
11. Jeżeli przewód zewnętrzny jest uszkodzony, w celu zachowania bezpieczeństwa należy oddać urządzenie do naprawy, przekazując je producentowi lub serwisowi technicznemu, bądź innemu wyspecjalizowanemu zakładowi.

OSTROŻNIE

Włożenie baterii w niewłaściwy sposób może spowodować eksplozję.
Baterię należy wymienić na taką samą lub równorzędną.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dania
www.facebook.com/denverelectronics