

# DENVER MET-100

## Snelstartersgids (Nederlands)

**“OPGELET:** Voordat u deze metaaldetector in gebruik neemt, controleer a.u.b. uw nationale wetten en voorschriften m.b.t. waar metaaldetectors mogen worden gebruikt, welke vondsten u mag houden en welke vondsten aan de autoriteiten moeten worden overgeleverd. Zorg er ook voor deze metaaldetector niet te gebruiken in gebieden waar zich gevaarlijke voorwerpen bevinden zoals springstoffen van oorlogen, hoogspanningskabels, gasleidingen of enigerlei andere gevaarlijke objecten.”

Deze metaaldetector is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke metaaldetector. Het apparaat heeft aan hogere gevoeligheid, kan het verschil bepalen tussen ferrometaal en non-ferrometaal en is uiterst geschikt voor beginners.

Lees de handleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- 1. INSCHAKELLEN:** Draai de knop DISCRIMINATION totdat de rode LED eventjes oplicht en stel vervolgens in op MIN.
- 2. TUNER:** Houd de RODE knop ingedrukt en draai gelijktijd de “TUNE”-knop totdat de wijzer in de display op “0” staat (gele deel van de display)
- 3. GEBRUIK:** Beweeg geleidelijk aan heen-en-weer over de grond totdat de display een lezing toont (naar de linker/rode zijde of rechter/groene zijde).
- 4. LEZING NAAR DE LINKER/RODE ZIJDE VAN DE DISPLAY (ZONDER GELUID)** betekent kleinere ijzeren voorwerpen (ferrometaal) (bijvoorbeeld ijzeren spijkers).
- 5. LEZING NAAR DE RECHTER/GROENE ZIJDE VAN DE DISPLAY (MET GELUID)** betekent ander metaal (mogelijk een munt of gouden ring), maar kan ook een groot ijzeren voorwerp zijn (ferrometaal). U zult het op moeten graven om het zeker te weten.
- 6. BELANGRIJK:** U dient na elke lezing de RODE knop te gebruiken om TUNE terug te stellen op “0” (houd de zoekspoel dicht bij de grond waar zich geen metalen bevinden)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)