

# DENVER MET-100

## Manual de Início Rápido (Português)

**“ATENÇÃO:** Antes de começar a usar o detector de metais, familiarize-se com as leis e regulamentos locais do seu país sobre onde pode utilizá-lo, quais os objectos encontrados que pode manter e quais os objectos encontrados que deverá entregar às autoridades. Tenha também cuidado para não usar o detector de metais em qualquer área que possa conter itens perigosos, tais como, explosivos de guerra, cabos eléctricos, linhas de gás ou quaisquer outros itens perigosos.”

O Detector de Metais é versátil e fácil de usar. Possui uma sensibilidade mais elevada e a capacidade para diferenciar os metais ferrosos e não-ferrosos. É adequado para principiantes.  
Leia o manual com atenção antes de usar a unidade.

- 1. LIGAR:** Rode o botão DISCRIMINAÇÃO até o LED vermelho acender brevemente e, em seguida, defina como MÍN.
- 2. SINTONIZAR:** Mantenha o botão VERMELHO premido e, ao mesmo tempo, rode o botão SINTONIZAR até o marcador no ecrã ficar definido como “0” (Parte amarela do ecrã)
- 3. COMO UTILIZAR:** Desloque-se lentamente em movimentos laterais perto do chão, até o marcador do ecrã apresentar a leitura (quer no lado esquerdo/vermelho, quer no lado direito/verde)
- 4. LEITURA DO LADO ESQUERDO/VERMELHO DO ECRÃ (SEM SOM)** corresponde a artigos em ferro mais pequenos (por exemplo, um prego de ferro).
- 5. LEITURA DO LADO DIREITO/VERDE DO ECRÃ (COM SOM)** corresponde a outros metais (poderão ser moedas ou anéis de ouro) mas também poderão ser artigos em ferro grandes. Necessita de escavar para ver do que se trata.
- 6. IMPORTANTE:** Tem de usar o botão de cor VERMELHA para repor a SINTONIZAÇÃO como “0” após cada leitura! (mantenha o disco Redondo perto do chão e onde não exista metal)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importador:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Dinamarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)