

DENVER MT-100

Guía de inicio rápido

1. **ENCENDIDO:** Gire el dial DISCRIMINACIÓN hasta que el LED roja se ilumine brevemente y posteriormente se fije en MÍNIMO
2. **SINTONIZACIÓN:** Mantenga pulsado el botón ROJO y al mismo tiempo gire el dial SINTONIZACIÓN hasta que el dial en la pantalla se fije en "0" (parte amarilla de la pantalla)
3. **CÓMO USARLO** Muévelo lentamente en movimientos laterales cerca del suelo hasta que el dial de la pantalla muestre la lectura (bien hacia el lateral izquierdo / rojo o derecho / verde)
4. **LECTURA A LA IZQUIERDA / LATERAL DE COLOR ROJO DE LA PANTALLA (Y AUSENCIA DE SONIDO)** indica un artículo de hierro más pequeño (ferroso) (por ejemplo, una anilla de lata).
5. **LECTURA A LA DERECHA / LATERAL DE COLOR VERDE DE LA PANTALLA (Y CON SONIDO)** indica otro metal (puede ser una moneda o un anillo de oro) pero también puede ser un artículo de hierro grande (ferroso). Es necesario que excave para ver lo que es.
6. **IMPORTANTE:** ¡Tiene que usar el botón de color ROJO para reiniciar SINTONIZAR a "0" tras cada lectura! (mantenga el disco Redondo cerca del suelo y donde no haya metales)
7. **PRECAUCIÓN:** Antes de empezar a usar el detector de metales, por favor, tenga mucho cuidado en no usar el detector de metales en una zona que pueda contener elementos peligrosos como explosivos de una guerra o cables eléctricos o líneas de gas o cualquier otro elemento peligroso."

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics