

DENVER MET-100

Snabbstartsguide (Svenska)

"VAR FÖRSIKTIG: Innan du börjar använda metalldetektorn ska du bekanta dig själv med landets nationella lagar och regler kring var du får använda metalldetektorn och vilka fynd du får behålla, samt vilka som ska lämnas in till myndigheterna. Var även försiktig, så du inte använder metalldetektorn inom något område där det kan förekomma farliga objekt, såsom explosiva ämnen från strömkablar eller gasledningar eller andra farliga objekt."

Metalldetektorn är mångsidig och användarvänlig. Den har högre känslighet och förmågan att differentiera järnhaltiga metaller och icke-järnhaltiga metaller. Den passar för nybörjare.
Läs handboken noggrant innan du använder enheten.

- 1. SÄTTA PÅ:** Vrid DISCRIMINATION-knappen tills röda LED-lampor tänds och sedan på MIN
- 2. TUNE:** Fortsätt att hålla RÖDA knappen nere samtidigt som du roterar TUNE-knappen tills urtavlan i displayen är inställd på "0" (Gula delen av displayen)
- 3. BRUKSANVISNING:** Flytta långsamt i sidoflyttningar nära över marken tills urtavlan visar läsning (antingen till vänster/röda sidan eller till höger/gröna sidan)
- 4. LÄSNING TILL VÄNSTER/RÖDFÄRGADE SIDAN AV DISPLAYEN (OCH INGET LJUD)** innebär mindre järnföremål (järnhaltig) (till exempel järnspik).
- 5. LÄSNING TILL HÖGER/GRÖNFÄRGADE SIDAN AV DISPLAYEN (OCH PIPLJUD)** innebär annan metall (kan vara ett mynt eller en guldring) men det kan också vara stora järnföremål (järnhaltig). Du behöver gräva upp den för att se vad det är.
- 6. VIKTIGT:** Du måste använda den RÖD färgade knappen för att återställa TUNE till "0" efter varje avläsning! (håll den runda plattan nära marken och där det inte finns någon metall)

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortscaffas med hushållsavfallet, utan ska bortscaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics