

DK

BETJENINGSVEJLEDNING TC-26

KNAPPERNES PLACERING

1. ANTENNE
2. LÅGE TIL CD-ROM
3. TUNINGKONTROL
4. SKALANÅL
5. ÅBEN / LUK
6. LED DISPLAY
7. GENTAG
8. FUNKTIONSVÆLGER
9. VILKÅRLIG
10. Lydstyrke +
11. PROGRAM
12. Lydstyrke –
13. SPRING –
14. STOP
15. AFSPIL / PAUSE
16. SPRING +
17. STANDBY

CD BETJENING

PROGRAM

Du kan oprette et program bestående af op til 20 skæringer.

Tryk på knappen "STOP", inden du opretter et program.

1. Tryk på knappen "PROGRAM", hvorefter "01" begynder at blinke på displayet.
2. Vælg den ønskede skæring ved hjælp af knapperne "SPRING+" eller "SPRING-".
3. Tryk på knappen "PROGRAM" igen for at lagre den valgte skæring i afspillerens hukommelse.
4. Gentag trin 2 og 3 for hver skæring, du vil tilføje til programmet.
5. Når du har oprettet hele programmet. Skal du trykke på knappen "AFSPIL/PAUSE" for at afspille programmet.
6. Tryk på knappen "STOP" to gange, når du vil afslutte afspilningen af programmet.

GENTAG

Tryk på knappen "REPEAT" før eller under afspilning af en CD, hvis du vil aktivere gentagefunktionen, som vist herunder.

For hvert tryk på knappen skifter gentagefunktionen som følger:

- 1 – REPEAT 1 (Repeat indikeringen blinker)
- 2 – REPEAT ALL (Repeat indikeringen lyser fast)
- 3 – NORMAL AFSPILNING

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos din kommunes tekniske forvaltning.

Imported by:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics