

NL

## GEBRUIKSHANDLEIDING TC-26

### PLAATS VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

1. ANTENNE
2. CD-KLEPJE
3. AFSTEMREGELAAR
4. SCHAALWIJZER
5. OPENEN/SLUITEN
6. LED-DISPLAY
7. HERHAAL
8. FUNCTIESCHAKELAAR
9. WILLEKEURIG
10. VOLUME +
11. PROGRAMMEREN
12. VOLUME –
13. OVERSLAAN –
14. STOP
15. START / PAUZE
16. OVERSLAAN +
17. STAND-BY

## CD-BEDIENING

### PROGRAMMEREN

Tot maximaal 20 tracks kunnen ingeprogrammeerd worden voor het afspelen in willekeurige volgorde.

Zorg ervoor dat vóór gebruik de "STOP"-toets wordt ingedrukt.

1. Druk op de "PROGRAM"-toets en de display zal "01" weergeven en knipperen.
2. Selecteer de gewenste track met behulp van de "SKIP +"- of de "SKIP -"-toets.
3. Druk op de "PROGRAM"-toets om de gewenste track in het programme geheugen te bevestigen.
4. Herhaal stap 2 en 3 om extra tracks in het programme geheugen in te voeren.
5. Wanneer alle gewenste tracks zijn geprogrammeerd. Kunt u op de "PLAY/PAUSE"-toets drukken om de disk in de geprogrammeerde volgorde af te spelen.
6. Druk tweemaal op de "STOP"-toets om de geprogrammeerde afspelmodus te annuleren, de programmeringindicator zal nu uitschakelen.

## **HERHAAL**

Druk op de “REPEAT”-knop voor of tijdens het afspelen van CD, een nummer of alle nummers kunnen herhaald worden.

Telkens dat u op deze toets drukt, verandert de herhaalmodus als volgt;

1. – HERHALEN 1 (De herhalingsindicator zal \_ashen)
2. – ALLES HERHALEN (De herhalingsindicator is opgelicht)
3. – NORMAAL AFSPELEN

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)