

FI

KÄ YTTÖ OHJE TC-26

SÄ Ä TIMIEN SIJAINTI

1. ANTENNI
2. CD-LUUKKU
3. VIRITYSSÄ Ä DIN
4. OSOITIN
5. OPEN / CLOSE
6. LED-NÄ YTTÖ
7. REPEAT
8. TOIMINNON VALITSIN
9. SATUNNAINEN
10. Ä Ä NENVOIMAKKUUS +
11. OHJELMA
12. Ä Ä NENVOIMAKKUUS –
13. OHITA –
14. STOP
15. TOISTO /TAUKO
16. OHITA +
17. VALMIUSTILA

CD-KÄ YTTÖ

OHJELMA

Maksimissaan 20 kappaletta voidaan ohjelmoida soitettavaksi missä tahansa järjestyksessä.

Muista painaa "STOP" ennen käyttöä.

1. Paina "PROGRAM"-painiketta, näytössä näkyy "01" ja näyttö vilkkuu.
2. Valitse haluamasi kappale käyttämällä "SKIP +" tai "SKIP -"-painiketta.
3. Vahvista haluamasi kappaleen tallentaminen ohjelman muistiin painamalla "PROGRAM"-painiketta uudelleen.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 syöttääksesi lisää kappaleita ohjelmaan muistiin.
5. Sen jälkeen, kun olet ohjelmoinut kaikki haluamasi kappaleet tee seuraavaa. Paina "PLAY / PAUSE" –painiketta toistaaksesi levyn ohjelmoimassasi järjestyksessä ohjelman
6. Paina "STOP" –painiketta kahdesti lopettaaksesi ohjelmoidun toiston ja ohjelman merkkivalo sammuu.

REPEAT

Paina "REPEAT" -painiketta ennen toistoa tai CD:n toiston aikana, yksittäinen kappale tai kaikki kappaleet toistetaan.

Jokainen kytkimen painallus toistaa tilan seuraavasti;

1 – TOISTA 1 (Toiston merkkivalo välkkyä)

2 - TOISTA KAIKKI (Toiston merkkivalo on päällä)

3 - NORMAALI TOISTO

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojat/Importerit:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics