

FR

GUIDE D'INSTRUCTIONS TC-26

EMPLACEMENT DES COMMANDE

1. ANTENNE
2. PORTE CD
3. CONTROLE DE SYNTONISATION
4. MOLETTE POINTEUR
5. OUVRIR / FERMER
6. Affichage à LED
7. REPETER
8. SELECTEUR DE FONCTION
9. ALÉATOIRE
10. VOLUME +
11. PROGRAMME
12. VOLUME –
13. SAUT –
14. ARRÊTER
15. LECTURE / PAUSE
16. SAUT +
17. VEILLE

UTILISATION CD

PROGRAMME

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes sur le disque à jouer dans l'ordre que vous souhaitez.

Appuyez bien sur la touche « STOP » avant l'utilisation.

1. Appuyez sur la touche « PROGRAM » , l'écran affichera « 01 » en clignotant.
2. Choisissez la piste de votre choix en utilisant les touches « SKIP + » ou « SKIP – ».
3. Appuyez sur la touche « PROGRAM » de nouveau pour confirmer la piste sélectionnée dans la mémoire du programme.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour entrer des pistes supplémentaires dans la mémoire du programme.
5. Lorsque toutes les pistes choisies ont été programmées. Appuyez sur la touche « PLAY/PAUSE » pour lire le disque dans l'ordre que vous avez programmé.
6. Appuyez sur la touche « STOP » deux fois pour terminer la lecture programmée et l'indicateur de programme s'éteindra.

REPETER

Appuyez sur la touche « REPEAT » avant ou pendant la lecture du CD, une piste unique ou toutes les pistes peuvent être répétées.

Chaque pression change le mode de répétition comme suit :

- 1 – RÉPÉTER 1 (L'indicateur de répétition clignote.)
- 2 – RÉPÉTER TOUT (L'indicateur de répétition reste allumé en permanence.)
- 3 – LECTURE NORMALE

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Imported by:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics