

DE

BENUTZERHANDBUCH TC-26

BEDIENELEMENTE

1. ANTENNE
2. CD-LAUFWERK
3. SENDERWAHL
4. ANWAHLZEIGER
5. ÖFFNEN / SCHLIESSEN
6. LED-DISPLAY
7. WIEDERHOLEN
8. FUNKTIONSREGLER
9. ZUFALLSWIEDERGABE
10. LAUTSTÄRKE +
11. PROGRAMMIEREN
12. LAUTSTÄRKE –
13. SKIP –
14. STOPP
15. WIEDERGABE / PAUSE
16. SKIP +
17. STANDBY

CD-BETRIEB

PROGRAMMIEREN

Es können bis zu 20 Titel für die Wiedergabe gespeichert werden.

Drücken Sie vor der Programmierung stets STOP.

1. Drücken Sie „PROGRAM“, im Display blinkt „01“.
2. Mit SKIP + oder SKIP - wählen Sie den gewünschten Musiktitel.
3. Drücken Sie erneut „PROGRAM“ zur Bestätigung der Übernahme in den Programmspeicher.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zur Eingabe weiterer Musiktitel.
5. Wenn Sie alle gewünschten Titel programmiert haben, drücken Sie die „PLAY/PAUSE“ Taste, um die Disc in der von dir programmierten Reihenfolge abzuspielen und der Programmzeiger leuchtet auf.
6. Drücken Sie die „STOP“ Taste zweimal, um die programmierte Wiedergabe zu löschen und der Programmzeiger schaltet sich aus.

WIEDERHOLEN

Drücke die „REPEAT“ Taste vor oder während des Abspielens der CD, ein einzelner Titel oder alle Titel können wiederholt werden.

Mit jedem Drücken ändert sich der Wiederholungsmodus wie folgt;

- 1 – WIEDERHOLEN (Der Wiederholungsanzeiger leuchtet auf)
- 2 – ALLES WIEDERHOLEN (Der Wiederholungsanzeiger ist ständig an)
- 3 – NORMALE WIEDERGABE

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen. In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.

Imported by:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics