

# IT

## MANUALE ISTRUZIONI TC-26

### POSIZIONE DEI CONTROLLI

1. ANTENNA
2. VANO CD
3. CONTROLLO SINTONIA
4. INDICATORE DI SINTONIA
5. APRI / CHIUDI
6. DISPLAY LED
7. RIPETI
8. SELETTORE FUNZIONI
9. CASUALE
10. VOLUME +
11. PROGRAMMA
12. VOLUME -
13. SALTA -
14. INTERRUZIONE
15. RIPRODUZIONE / PAUSA
16. SALTA +
17. STANDBY

### FUNZIONAMENTO CD

#### PROGRAMMA

È possibile programmare fino a 20 brani per disco in qualsiasi ordine.

Controllare di avere premuto il tasto "STOP" prima dell'uso

1. Premere il tasto "PROGRAM": il display visualizzerà "01" e lampeggerà.
2. Scegliere il brano desiderato utilizzando i tasti "SKIP +" o "SKIP -".
3. Premere nuovamente il tasto "PROGRAM" per confermare l'inserimento del brano selezionato nella memoria programma.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per inserire ulteriori brani nella memoria programma.
5. Quando tutti i brani desiderati sono stati programmati. Premere il tasto "PLAY/PAUSE" per riprodurre il disco nell'ordine programmato.
6. Premere il tasto "STOP" due volte per arrestare la riproduzione: l'indicatore di programma si spegnerà.

## **RIPETI**

Premere il tasto "REPEAT" prima o durante la riproduzione del CD: possono essere ripetuti i singoli brani o tutti i brani.

A ogni pressione la modalità di ripetizione cambierà come segue:

1 – RIPETI 1 (l'indicatore di ripetizione lampeggia)

2 – RIPETI TUTTO (l'indicatore di ripetizione si accende fisso)

3 – RIPRODUZIONE NORMALE

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Come illustrato a fianco, le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia barrato. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso gli uffici tecnici preposti della città.

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)