

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI TC-26

ROZMIESZCZENIE ORGANÓW W REGULACYJNYCH

1. ANTENA
2. KLAPA CD
3. POKRĘTŁO DOSTROJENIA
4. WSKAŹNIK SKALI
5. OTWIERANIE / ZAMYKANIE
6. WYŚWIETLACZ LED
7. POWTÓRZENIE
8. PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
9. LOSOWO
10. GŁOŚNOŚĆ +
11. PROGRAM
12. GŁOŚNOŚĆ –
13. PRZESKOCZ –
14. STOP
15. ODTWARZANIE / PAUZA
16. PRZESKOCZ +
17. GOTOWOŚĆ

OBSŁUGA CD

PROGRAM

Kolejność odtwarzania 20-stu ścieżek dysku może być zaprogramowana dowolnie.

Przed programowaniem nacisnąć przycisk "STOP".

1. Naciśnij przycisk "PROGRAM", wyświetlacz pokaże "01" i będzie migotał.
2. Wybrać pożądaną ścieżkę naciśnięciem przycisku "SKIP +" lub "SKIP -".
3. Nacisnąć ponownie przycisk "PROGRAM", by potwierdzić wpisanie pożądanego ścieżki do pamięci programu.
4. Powtórzyć kroki 2 i 3 aby zapamiętać w pamięci więcej utworów.
5. Po zaprogramowaniu wszystkich ścieżek. Nacisnąć przycisk "PLAY / PAUSE" w celu odtwarzania dysku w zaprogramowanej kolejności.
6. Nacisnąć dwukrotnie przycisk "STOP", by zakończyć zaprogramowane odtwarzanie, wskaźnik programu wyłączy się.

POWTÓRZENIE

Nacisnąć przycisk "REPEAT", przed lub w trakcie odtwarzania CD, powtarzana będzie pojedyncza ścieżka lub wszystkie ścieżki.

Każde naciśnięcie będzie zmieniać tryb powtarzania jak niżej:

1 - POWTÓRZ 1 (Wskaznik powtarzania będzie migotał.)

2 - POWTÓRZ WSZYSTKO (Wskaznik powtarzania wyswietla bez migotania)

3 - ODTWARZANIE NORMALNE

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics