

## PT

### MANUAL DE INSTRUÇÕES TC-26

## LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

1. ANTENA
2. PORTA DO CD
3. CONTROLO DE SINTONIZAÇÃO
4. PONTEIRO
5. ABRIR/FECHAR
6. INDICADOR LED
7. REPETIÇÃO
8. SELECTOR DE FUNÇÕES
9. ALEATÓRIO
10. VOLUME +
11. PROGRAMAR
12. VOLUME -
13. SALTAR -
14. STOP
15. REPRODUZIR / PAUSAR
16. SALTAR +
17. ESPERA

## FUNCIONAMENTO DO CD

### PROGRAMAR

Podem ser programadas até 20 faixas para reprodução do disco em qualquer sequência.

Certificar que o botão "STOP" foi premido antes de usar.

1. Premir o botão "PROGRAM", o visor mostrará "01" e começa a piscar.
2. Seleccionar a faixa desejada usando o botão "SKIP +" ou "SKIP -".
3. Premir o botão "PROGRAM" de novo para confirmar a faixa pretendida na memória do programa.
4. Repetir o passo 2 e 3 para introduzir faixas adicionais na memória do programa.
5. Quando todas as faixas estiverem programadas, prima o botão "PLAY/PAUSE" para reproduzir o disco na ordem que programou e o indicador de programação piscará.
6. Prima o botão "STOP" duas vezes para terminar a reprodução programada e o indicador apagar-se-á.

## **REPETIÇÃO**

Se premir o botão “REPEAT” antes ou durante a reprodução de um CD, uma faixa ou todas as faixas serão Repetidas.

De cada vez que prime o modo de repetição muda da seguinte forma:

1 – REPETIR 1 (O indicador de repetição está a piscar)

2 – REPETIR (O indicador de repetição está aceso)

3 – REPRODUÇÃO NORMAL

Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)