

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES TC-26

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. ANTENA
2. PUERTA DEL CD
3. CONTROL DE SINTONIZACIÓN
4. AGUJA DEL DIAL
5. ABRIR/CERRAR
6. PANTALLA LED
7. REPEAT
8. SELECTOR DE FUNCIÓN
9. ALEATORIO
10. VOLUMEN+
11. PROGRAMA
12. VOLUMEN-
13. SALTAR-
14. DETENER
15. REPRODUCCIÓN/PAUSA
16. SALTAR +
17. EN ESPERA

FUNCIONAMIENTO DEL CD

PROGRAMA

Se pueden programar hasta 20 pistas para la reproducción de un disco en cualquier orden.

Asegúrese de pulsar el botón "STOP" antes de usarlo.

1. Pulse el botón "PROGRAM"; la pantalla mostrará "01" y parpadeará.
2. Seleccione la pista que desee usando el botón "SKIP +" o "SKIP -".
3. Vuelva a pulsar el botón "PROGRAM" para confirmar la pista que desee en la memoria del programa.
4. Repita los pasos 2 y 3 para introducir pistas adicionales en la memoria del programa.
5. Cuando haya programado las pistas deseadas. Pulse el botón "PLAY/PAUSE" para reproducir el disco en el orden programado y el indicador de Programa parpadeará.
6. Pulse el botón "STOP" dos veces para terminar con la reproducción programada y el indicador de Programa desaparecerá.

REPEAT

Pulse el botón "REPEAT" antes o durante la reproducción de un CD, y se repetirán una o todas las pistas.

Cada vez que pulsa el botón el modo de repetición cambia como sigue:

- 1 - REPETIR 1 (El indicador de repetición parpadea.)
- 2 - REPETIR TODAS (El indicador de repetición permanece jo.)
- 3 - REPRODUCCIÓN NORMAL

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Soeften

8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics