

KNAPPERNES PLACERING

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. FM ANTENNE | 11. UDLØSER TIL CD-RUM |
| 2. SKIP+ | 12. PAUSE, STOP / EJECT, |
| 3. SKIP- | FREMSPOLING, |
| 4. M-/RE/PR/CLOCK (ur) | TILBAGESPOLING, |
| 5. M+/EQ | AFSPILNING |
| 6. PLAY (afspil)/PAUSE/SCAN (søg) | 13. LCD DISPLAY |
| 7. STOP/MEMO/SLEEP (autosluk) | 14. KASSETTERUM |
| 8. LÅG TIL CD-RUM | 15. AUX-EINGANG |
| 9. STANDBY / FUNKTION | 16. PHONOSTIK |
| 10. LAUTSTÅRKE+/- | 17. AC STRØMINDTAG |

BETJENING AF CD-AFSPILLEREN PROGRAM

Du kan oprette et program bestående af op til 20 skæringer. Tryk på knappen "STOP", inden du opretter et program.

1. Tryk på knappen RE/PR, hvorefter displayet viser "P01".
2. Vælg ønskede sang ved at trykke på SKIP+ og SKIP-.
3. Tryk på knappen RE/PR igen for at bekræfte.
4. Gentag step 2 & 3 for at tilføje sangene til program hukommelsen.
5. Når alle de ønskede sange er programmeret. Tryk PLAY/PAUSE knappen for at afspille programmet.
6. Tryk på STOP knappen to gange for at stoppe programmeringen.

GENTAGELSE

Tryk på MODE knappen imens du spiller en CD for at gentage enkelt eller alle sange.

Hvert tryk skifter gentage tilstanden på følgende måde:

- 1 - GENTAG 1
- 2 - GENTAG ALL
- 3 - BLANDET AFSPILNING
- 4 - NORMAL AFSPILNING



AC POWER

You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance

GENEREL BETJENING

- Tryk på knappen "STANDBY/FUNKTION", mens apparatet står på standby, for at tænde.
- Tryk én gang på knappen "STANDBY/FUNKTION" for at skifte til en anden funktion. (CD/ KASSE TTEBAND/FM/AUX-IN).
- Tryk og hold knappen "STANDBY/FUNKTION" i 2 sekunder for at slukke apparatet, uanset hvilken funktion, der er aktiv.
- Tryk på knappen "VOL+" eller "VOL-" for at indstille lydstyrken.

INDSTILLING AF URET

Uret skal indstilles, mens apparatet står på standby.

1. Tryk og hold knappen "CLOCK" i 2 sekunder, hvorefter "24H" vises og blinker på LCD-displayet.
2. Tryk på knappen "SKIP+" eller "SKIP-" for at vælge mellem tidsvisning "12H" eller "24H", tryk dernæst på knappen "CLOCK" for at bekræfte.
3. Indstil timetallet ved at trykke på knappen "SKIP+" eller "SKIP-" og tryk dernæst på knappen "UR" for at bekræfte.
4. Indstil minuttallet ved at trykke på knappen "SKIP+" eller "SKIP-" og tryk dernæst på knappen "CLOCK" for at bekræfte.

EQ equalizer

EQ-typer: ROCK-JAZZ-POP-CLASSIC-FLAT.

Tryk og hold knappen "EQ" i 2 sekunder for at åbne for valg af equalizerindstilling. Tryk på knappen "EQ" igen for at vælge den ønskede indstilling.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics