

LOCATIE VAN BEDIENINGEN

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. FM-ANTENNE | 11. OPEN/SLUIT |
| 2. OVERSLAAN+ | 12. PAUZE, STOP/OPEN, |
| 3. OVERSLAAN- | VOORUITSPOELEN, |
| 4. M-/HH/PR/KLOK | TERUGSPOELEN, START |
| 5. M+/EQ | 13. LCD-DISPLAY |
| 6. AFSPLEEN/PAUZE/SCAN | 14. CASSETTEDEURTJE |
| 7. STOP/GEHEUGEN/SLAAP | 15. AUX-INGANG |
| 8. CD KLEPJE | 16. HOOFDTELEFOONAANSLUITING |
| 9. STAND-BY / FUNCTIE | 17. STROOMAANSLUITING |
| 10. VOL+/- | |

CD WERKING PROGRAMMEREN

Premere il pulsante "STOP" prima dell'uso.

1. Druk op de HH/PR-knop; "P01" zal op het scherm verschijnen.
2. Selecteer de gewenste druk door op VOLGENDE+ of VORIGETE drukken.
3. Druk nogmaals op de HH/PR-knop om te bevestigen.
4. Herhaal stappen 2 & 3 om de tracks in het programmeringgeheugen op te slaan.
5. Wanneer alle gewenste tracks zijn geprogrammeerd. Druk op de START/PAUZE-toets om de programmering af te spelen.
6. Druk tweemaal op de STOP-toets om de programmering te annuleren.

HERHALEN

Druk tijdens het afspelen van een CD op de HH/PR-knop om een enkel nummer of alle nummers te herhalen.

Telkens dat u op deze toets drukt, verandert de herhaalmodus als volgt;

- 1 - HERHAAL 1
- 2 - HERHAAL ALLES
- 3 - WILLEKEURIG
- 4 - NORMAAL AFSPLEEN



NETSTROOM

U kunt uw draagbare systeem van stroom voorzien door het afneembare netsnoer in de stroomaansluiting aan de achterkant van het apparaat en in een stopcontact te steken.

Controleer of de nominale spanning van het apparaat overeenkomt met de lokale netspanning. Zorg ervoor dat het netsnoer volledig in het apparaat is gestoken.

ALGEMENE BEDIENING

- Druk, in stand-by-modus, op de "STANDBY/FUNCTIE"-knop om het apparaat aan te zetten.
- Druk één keer op de "STANDBY/FUNCTIE"-knop om naar een andere modus te gaan. (CD/TAPE/FM/AUX-IN.)
- Houd de "STANDBY/FUNCTIE"-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in alle modi uit te schakelen.
- Druk op de "VOL+" of "VOL"-knop om het geluidsniveau aan te passen

KLOK INSTELLEN

Het instellen van de klok geschied in stand-by-modus.

1. Houd de "KLOK"-knop 2 seconden ingedrukt. Er zal "24U" knipperen op het scherm
2. Druk op de "OVERSLAAN+" of "OVERSLAAN-"knop om "12U" of "24U" te selecteren en druk op de "KLOK"-knop om te bevestigen.
3. Pas de uren aan door op de "OVERSLAAN+" of "OVERSLAAN-"knop te drukken en druk vervolgens op de "KLOK"-knop om te bevestigen.
4. Pas de minuten aan door op de "OVERSLAAN+" of "OVERSLAAN-"knop te drukken en druk vervolgens op de "KLOK"-knop om te bevestigen.

EQ

EQ-type: ROCK-JAZZ-POP-KLASSIEK-PLAT

Houd de "EQ"-knop 2 seconden ingedrukt om de EQ-instellingen in te gaan.

Druk nogmaals op de "EQ"-knop om de juiste instelling te kiezen.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclingstations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Imported by:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics