

OHJAIMIEN SIJAINNIT

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. FM-ANTENNI | 11. AVAA/SULJE |
| 2. OHITUS+ | 12. KESKEYTYS, PYSÄYTYS/POISTO, |
| 3. OHITUS- | KELAUS ETEEN, KELAUS TAAKSE, |
| 4. M-/RE/PR/KELLO | TOISTO |
| 5. M+/Taajuuskorjain | 13. LCD-NÄYTTÖ |
| 6. TOISTO/TAUKO/SELAAUS | 14. KASETTILUUKKU |
| 7. PYSÄYTYS/MUISTI/LEPO | 15. AUX-IN J-LIITIN |
| 8. CD:n LUUKKU | 16. PUHELINLIITIN |
| 9. VALMIUSTILA / TOIMINTA | 17. VAIHTOVIRTATULO |
| 10. ÄÄNENVOIMAKKUUS+/- | |

CD:N KÄYTTÖ

OHJELMA

Levysoittoon voidaan ohjelmoida maksimissaan 20 kappaletta missä tahansa järjestyksessä.

Varmista, että painat "STOP"-painiketta ennen käyttöä.


1. Paina RE/PR-painiketta, näyttöön ilmestyy "P01".
2. Valitse haluamasi kappale painamalla OHITA+ tai OHITA-.
3. Vahvista painamalla RE/PR-painiketta uudelleen.
4. Syötä kappaleita ohjelmamuiistiin toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Sen jälkeen, kun olet ohjelmoinut kaikki haluamasi kappaleet tee seuraavaa. Toista ohjelma painamalla TOISTO/TAUKO-painiketta.
6. Lopeta ohjelma painamalla PYSÄYTYS-painiketta kaksi kertaa.

TOISTA

Painamalla RE/PR-painiketta CD:n toiston aikana, voit toistaa yhden kappaletta tai kaikki kappaleet.

Jokainen kytkimen painallus toistaa tilan seuraavasti;

- 1 - TOISTA 1
- 2 - TOISTA KAIKKI
- 3 - SATUNNAINEN
- 4 - NORMAALI TOISTO



VAIHTOVIRTA

Saat virran kannettavaan järjestelmään liittämällä irrallinen vaihtovirtajohdon laitteen takana olevaan vaihtovirtatuloon ja toisen pään seinän pistorasiaan.

Tarkista, että laitteen nimellisjännite vastaa kotisi jännitettä.

Varmista, että vaihtovirtajohto on kunnolla kiinni laitteessa.

KÄYTTÄMINEN YLEISESTI

- Kytke laite päälle painamalla valmiustilassa "VALMIUSTILA/TOIMINTO"-painiketta.
- Vaihda toiseen tilaan painamalla "VALMIUSTILA/TOIMINTO"-painiketta uudelleen. (CD/NAUHA/FM/AUX-IN.)
- Kytke laite pois päältä kaikissa tiloissa painamalla "VALMIUSTILA/TOIMINTO"-painiketta 2 sekuntia.
- Säädä äänenvoimakkuus painamalla "VOL+"- tai "VOL-"-painiketta

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Kellon asettaminen tehdään valmiustilassa.

1. Paina "KELLO"-painiketta 2 sekuntia, LCD-näyttöön ilmestyy "24H", joka viikkua
2. Paina "OHITA+"- tai "OHITA"-painiketta ja valitse "12H" tai "24H", vahvista valinta painamalla "KELLO"-painiketta.
3. Säädä tunteja painamalla "OHITA+"- tai "OHITA"-painiketta ja vahvista valinta painamalla "KELLO"-painiketta.
4. Säädä minuutteja painamalla "OHITA+"- tai "OHITA"-painiketta ja vahvista valinta painamalla "KELLO"-painiketta.

Taajuuskorjain

Taajuuskorjaimen tyyppi: ROCK-JAZZ-POP-KLASSINEN-EI KORJAUSTA
Siirry taajuuskorjaimen asetuksiin painamalla "Taajuuskorjain"-painiketta 2 sekuntia.
Valitse oikea asetus painamalla "Taajuuskorjain"-painiketta uudelleen.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkia kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojat/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics