

KONTROLLERNAS PLACERING

- | | |
|------------------------|---|
| 1. FM-ANTENN | 11. ÖPPNA/STÅNG |
| 2. HOPPA ÖVER+ (SKIP+) | 12. (PAUS), STOP/EJECT,
(SNABBSPOLNING FRAMÅT),
(SNABBSPOLNING BAKÅT),
(SPELA UPP) |
| 3. HOPPA ÖVER- (SKIP-) | 13. LCD-DISPLAY |
| 4. M-/RE/PR/CLOCKA | 14. KASSETTLUCKA |
| 5. M+/EQ | 15. AUX-IN-UTTAG |
| 6. SPELA/PAUS/SCANNA | 16. TELFON JACK |
| 7. STOP/SPARA/SOV | 17. AC INGÅNG |
| 8. CD DOOR (CD-LUCKA) | |
| 9. STANDBY/FUNKTION | |
| 10. VOL+/- | |

CD ANVÄNDNING

PROGRAM

Upp till 20 spår kan programmeras för att spela från skiva i valfri ordning.

Se till att trycka "STOP" knappen före start.


- Tryck på RE/PR knappen, displayen visar "P01".
- Välj önskat spår genom att trycka på HOPPA ÖVER+ eller HOPPA ÖVER-.
- Tryck på RE/PR igen för att bekräfta.
- Upprepa steg 2 & 3 för att ange spåren i programminnet.
- När alla önskade spår har programmerats. Tryck på knappen SPELA/PAUS för att spela upp programmet.
- Tryck på knappen STOPP två gånger för att avsluta programmet.

REPETERA

Tryck på RE/PR knappen när CD spelas; ett enda spår eller alla spår kan upprepas.

Vid varje knapptryckning växlar upprepningsläget enligt följande;

- REPETERA 1
- REPETERA ALL
- SLUMPVIS
- NORMAL UPPSPELNING



AC STRÖM

Du kan använda ditt bärbara system genom att ansluta den löstagbara nätsladden till AC ingången på baksidan av enheten och till ett vägguttag.

Kontrollera att märkspänningen av apparaten överensstämmer med din lokala spänning.

Se till att AC-sladden sitter ordentligt i apparaten.

ANVÄNDNING

- I vänteläget, tryck på "VÄNTELÄGE/FUNKTION" knappen för att slå på enheten.
- Tryck på "VÄNTELÄGE/FUNKTION" knappen en gång för att byta läge. (CD/ BAND/FM/AUX-IN.)
- Håll tryckt "VÄNTELÄGE/FUNKTION" knappen i 2 sekunder för att slå av enheten (alla läge).
- Tryck på "VOL+" eller "VOL-" knappen för att ställa in volymen

CLOCKINSTÄLLNING

Clockinställningen måste vara i vänteläge.

- Håll tryckt "CLOCKANS" knappen i 2 sekunder, LCD en visar "24H" och blinkar
- Tryck på "SKIPPA+" eller "SKIPPA-" knappen för att välja "12H" eller "24H", tryck på "CLOCKANS" knapp för att bekräfta.
- Ställ i tiden genom att trycka på "SKIPPA+" eller "SKIPPA-" knappen och tryck på "CLOCKANS" knapp för att bekräfta.
- Ställ i minuter genom att trycka på "SKIPPA+" eller "SKIPPA-" knappen och tryck på "CLOCKANS" knapp för att bekräfta.

EQ

EQ typ: ROCK-JAZZ-POP-CLASSIC-FLAT

Håll tryckt "EQ" knappen i 2 sekunder för att välja EQ inställning.

Håll tryckt "EQ" knappen igen för att välja inställningen.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavnægervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics