



# Gebruiksaanwijzing

## AM/FM radio

met blauwe achtergrondverlichting in de banddisplay

### UITERLIJK DIAGRAM & FUNCTIE-INDICATIE:

1. Luidspreker
2. Telescopische antenne
3. FM/AM/AUX-schakelaar
4. Frequentiebereiken
5. Frequentie afstemknop
6. Volumeregelingknop
7. Ventilatieopening
8. AC IN
9. Batterijvak
10. AUX IN (BRONINGANG)



### BEDIENINGSINSTRUCTIE:

1. Stel de functieknop (3) in, de volumeknop (6) moet naar MIN worden gedraaid en steek vervolgens de stekker (8) in een geschikt stopcontact.
2. Draai de functieknop (3) naar de FM- of AM- of AUX-positie.
3. Stel de volumeregelingknop (6) in op de juiste positie en draai de frequentie afstemknop om uw gewenste zender te selecteren.
4. Wanneer u een FM-zender ontvangt, trek de telescopische antenne (2) uit om de beste ontvangst te krijgen door de lengte en richting aan te passen.
5. Gebruik de interne magnetische antenne om AM te ontvangen, en u kunt de beste ontvangst krijgen door de richting van de radio verdraaien.
6. Stel de functieknop (3) in op AUX, sluit vervolgens de mp3-lijn aan op de lijn-in om mp3 muziek af te spelen.

### Specificaties:

Voeding: AC 230 V

Frequentiebereiken: FM: 88-108 MHz  
AM: 540 – 1600 KHz

Luidspreker: 5 W 8 ohm

Luidsprekervermogen: 3 W

Afmetingen: 22,6 x 15,6 x 13 cm

### Voorzorgsmaatregel:

1. Voordat u de elektrische bron aansluit, controleer of de spanning overeenkomt met het product.
2. Plaats de radio niet op een hete en vochtige plek. Stel het niet aan water of regen bloot.
3. Open de achterafdekking niet, om elektronische schokken of ander letsel te voorkomen.
4. Als u voor een lange tijdsperiode niet naar de radio luistert, stel de functieknop (3) in op: "UIT" en trek de stekker uit het stopcontact.



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN  
AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S  
[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, onderdelen en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) indien incorrect verwerkt.

Elektrische en elektronische apparaten zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgedankt met ander huishoudelijk afval, maar echter gescheiden moet worden ingezameld.

Alle steden hebben gevestigde inzamelpunten waar elektrische en elektronische apparatuur kosteloos ingeleverd kan worden op recyclestations en andere inzamelpunten, of de apparaten kunnen bij u thuis worden opgehaald. Vraag uw plaatselijke autoriteiten om meer informatie.



Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DENEMARKEN