

Käyttöohje

AM/FM-radio

puupinnoitteella ja sinisellä taustavalaistulla näytöllä

OSIEN JA SÄÄDINTEN KUVAUKSET:

1. Kaiutin
2. Teleskooppiantenni
3. FM/AM/AUX -kytkin
4. Taajuualueet
5. Viritinruppi
6. Äänenvoimakkuuden säätönuppi
7. Ilmanvaihtoaukko
8. Virtaliitin
9. Paristopesä
10. AUX IN -liitin



KÄYTTÖOHJE:

1. Käännä toimintokytkin (3) haluttuun tilaan, säädä äänenvoimakkuus (6) matalalle ja liitä virtajohto verkkovirtapistorasiaan.
2. Käännä toimintokytkin (3) FM, AM tai AUX -tilaan.
3. Säädä äänenvoimakkuutta ja valitse haluamasi kanava viritinruvillalla (6).
4. Voit parantaa radiokanavan kuuluvuutta vetämällä teleskooppiantennin (2) suoraksi ja säätämällä sen suuntaa.
5. AM-vastaanotto tapahtuu sisäisen antennin avulla. Voit liikuttaa radiota parantaaksesi kuuluvuutta.
6. Kytke toimintokytkin (3) AUX-tilaan, jos haluat toistaa esimerkiksi MP3-tiedostoja.

Tekniset tiedot:

Virta: 230 V AC

Taajuualueet: FM: 88–108 MHz

AM: 540–1600 kHz

Kaiutin: 5 W, 8 ohmia

Kaiuttimen teho: 3 W

Mitat: 22,5 x 15,6 x 13 cm

Turvavaroituksia:

1. Tarkista laitteen sopivuus paikalliseen verkkojännitteeseen ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan.
2. Älä säilytä laitetta kuumassa tai kosteassa paikassa. Älä altista laitetta vedelle tai saasteille.
3. Käännä toimintokytkin OFF-asentoon ja irrota laite verkkovirrasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
4. Käännä toimintokytkin OFF-asentoon ja irrota laite verkkovirrasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.



KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty alla olevalla rastiin jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasivustolta.



Maahantuojat/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
TANSKA / DENMARK