

Kvikstartguide

Tilslutning til strømkilde: Forbind det medfølgende Micro USB-kabel til Micro USB-porten på bagsiden af hovedenheden.

Dit ur har en batteri-backupfunktion. Læg to stk. AAA-batterier i batterirummet.

Radio:

1. Tryk på låsen til touchknappen på bagsiden af enheden for at låse touchknappen op.
2. Tryk på “⏻/RADIO/AL FRA” for at tænde radioen, og tryk dernæst på knappen “TIME/TUN-” eller “MIN/TUN+” for at indstille frekvensen.
3. Tryk og hold knappen “TID/FAST STATION”, indtil “P01” (eller næste ledige faste programplads) vises på displayet.
4. Tryk på knappen “TIME/TUN-“ eller “MIN/TUN+” for at vælge en fast programplads (P01-P10), og tryk dernæst på knappen “TID/FAST STATION” for at bekræfte.
5. Tryk gentagne gange på knappen “TID/FAST STATION”, mens du lytter til radio, hvis du vil vælge en fast station.
6. Tryk på låsen til touchknappen på bagsiden af enheden for at låse touchknappen.

INDSTILLING AF URET

1. Tryk på låsen til touchknappen på bagsiden af enheden for at låse touchknappen op.
2. Stil enheden på standby, og tryk og hold knappen “TID/FAST STATION” for at aktivere indstilling af uret.
3. Tryk på knapperne “TIME/TUN-” og “MIN/TUN+” for at indstille time- og minuttal, og tryk dernæst på knappen “TID/FAST STATION” for at bekræfte.

4. Tryk på låsen til touchknappen på bagsiden af enheden for at låse touchknappen.

INDSTILLING AF ALARMEN

1. Tryk på låsen til touchknappen på bagsiden af enheden for at låse touchknappen op.
2. Stil enheden på standby, og tryk og hold knappen "AL1/VOL-" eller "AL2/VOL+" for at aktivere indstilling af alarmen.
3. Tryk på knappen "TIME/TUN-" for at angive timetallet og på knappen "MIN/TUN+" for at angive minuttallet. Tryk dernæst på knappen "AL1/VOL-" eller "AL2/VOL+" for at bekræfte.
4. Tryk på låsen til touchknappen på bagsiden af enheden for at låse touchknappen.

QI TRÅDLØS OPLADNING

1. Læg din Qi-kompatible smartphone midt på den trådløse opladningsplade. Indikatoren for trådløs opladning lyser på displayet.
2. Tjek, om din telefons skærm viser ladestatus
Hvis din telefon ikke oplades;
 - Tjek, om din enhed understøtter Qi trådløs opladning
 - Læg den mobile enhed i midten
 - Tag coveret af, hvis det indeholder magneter, metal eller er tykkere end 0,12" (3 mm)

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CRQ-120 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com og klik på søgeikonet på toplinjen. Skriv modelnummer:

[CRQ-120](#). Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde:
Maximal udgangseffekt:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics