



1. Reglage för projektorns lins
2. Projektorns lins
3. SNOOZE-knapp/DIMMER-knapp
4. Skärm
5. Alarm 1-indikator
6. Alarm 2-indikator
7. PROJEKTIONENS PÅ/AV-knapp
8. Knapp för att vända PROJEKTIONEN 180°
9. Knapp TIM
10. Knapp MIN
11. Alarm 1-knapp
12. Alarm 2-knapp
13. STÅLL IN TID-knapp/ALARM AV-knapp
14. USB-laddningsport
15. Batterifack
16. DC-in-uttag

Ansluta till ström

1. Anslut den ena änden av nätadaptern till DC-uttaget på den här produkten.
2. Anslut den andra änden av nätadaptern till ett vägguttag.

System för säkerhetskopiering

- Den här produkten är utrustad med ett backup-system. Det kräver ett 3 V litiumbatteri (typ CR2032 som ej ingår). Sätt i batteriet i batterifacket och kontrollera att de positiva och negativa (+ eller -) sidorna för batteriet är i kontakt med de motsvarande polerna i batterifacket.
- Om ett strömavbrott inträffar växlar produkten automatiskt till batteriets strömförsörjning och behåller klockan och larminställningarna.
- För att öppna batterifacket, använd en skruvmejsel för att lossa skruven på luckan.
- Vid byte av batteri, koppla inte bort nätadaptern. Annars kommer alla klock- och larminställningar att försvinna.



VARNING

UNDVIK ATT BATTERIET SVÄLJS, RISK FÖR KEMISK BRÄNNSKADA

Denna produkt använder sig av ett cellbatteri i form av ett mynt/knapp. Om mynt-/knappcells-batteriet skulle råkas sväljas kan det orsaka svåra inre brännskador på bara några timmar och kan leda till dödsfall.

Se till att hålla nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, ska du sluta använda produkten och hålla den borta från barn.

Om du tror att batterier har svalts eller finns någonstans i kroppen, ska du omedelbart söka läkarvård.

Klockinställning

1. Tryck på och håll TIME SET -knappen nedtryckt för att gå till läget för klockinställningar.
2. Tryck på HOUR-knappen för att ställa in timmen och MIN-knappen för att ställa in minuterna (tryck och håll HOUR eller MIN-knappen för snabbare justering).
3. Tryck på TIME SET-knappen för att bekräfta klockinställningen.

Larm-inställning

Du kan ställa in två alarmtider samtidigt.

1. Tryck och håll Alarm 1- eller Alarm 2-knappen nedtryckt för att gå in i läget för alarminställningar.
2. Tryck på HOUR-knappen för att ställa in timmen och MIN-knappen för att ställa in minuterna (tryck och håll för snabbare justering).
3. Tryck på Alarm 1- eller Alarm 2-knappen för att bekräfta din alarminställning.

Aktivera och avaktivera alarmet

Tryck på Alarm 1- eller Alarm 2-knappen för att aktivera eller avaktivera respektive alarmtid när klockan visas. Om alarmtimern aktiveras tänds motsvarande indikator för Alarm 1 eller Alarm 2.

Stänga av larmet

Tryck på ALARM AV-knappen för att stänga av alarmet när det ringer.

Snooze

Tryck på SNOOZE-knappen för att tillfälligt tysta larmet. Alarmet ringer med 9 minuters intervall.

Tryck på ALARM AV-knappen för att avbryta snooze-alarmet.

Skärmens ljusstyrkan

Tryck på DIMMER-knappen för att ändra skärmens ljusstyrka (låg eller hög).

Bildprojektion

- Tryck på PROJECTION ON/OFF-knappen för att projicera den aktuella tiden på en vägg.
- Tryck på PROJECTION 180° FLIP-knappen för att vända den projicerade bilden.
- Vrid på reglaget för projektorns lins för att justera skärpan.

Ladda en USB-enhet

Anslut en USB-enhet (t.ex. smarttelefon eller MP3-spelare) till USB-porten på baksidan av denna produkt för att ladda den med en USB-kabel (ingår ej). Innehållet i den anslutna USB-enheten kan inte nås av den här produkten.

Specifikationer

AC-nätadapter:	Ingång: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Utgång: DC 5 V 1,2 A
Batteribackup för klockan:	1 x DC 3 V CR2032 (ingår ej)
Strömadapterns tillverkare:	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Strömadapterns modellnummer:	OBL-0501200E

VARNING

1. Håll ett utrymme fritt på minst 5 cm runt produkten för tillräcklig ventilation.
2. Ventilationshålen bör inte täckas med föremål såsom tidningar, dukar och gardiner etc.
3. Inga källor med öppen eld såsom tända ljus bör placeras på produkten.
4. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när batteri ska kasseras.
5. Använd den här produkten i måttliga klimat.
6. Strömbrytaren används för att frångöppla enheten och brytaren skall alltid vara lätt tillgänglig.
7. Se informationen längst ner på produkten för elektrisk- och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder produkten.
8. Batterierna (batteripack eller batterier installerade) ska inte exponeras för överdriven värme, såsom solsken, eld eller liknande.
9. **VISA FÖRSIKTIGHET** - Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande batterityp

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics