

SCQ-50001G



Brugervejledning

DENVER[®]
denver-electronics.com

DENVER SCQ-50001G

Kære kunde, tillykke med din nye smartphone. Vi foreslår, at du læser startvejledningen for at komme godt i gang med telefonen. De fleste af telefonens funktioner forklares direkte på skærmen, så du kan komme hurtigt i gang ved at læse vejledningen der.



TÆND/SLUK-KNAP (på siden)

Tænd telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, indtil skærmen tænder. Tryk på knappen for at vække telefonen fra standby eller stille den på standby, hvis den er aktiv.

LYDSTYRKEKNAPPER (på siden)

Tryk på knapperne for at skrue op eller ned for lyden.

MENU-KNAP (på forsiden)

Viser valgmulighederne i den aktuelle menu.

STARTKNAP (på forsiden)

Tryk på knappen i alle tilstande for at vende tilbage til startskærmen.

RETURKNAP (på forsiden)

Tryk på knappen for at vende tilbage til foregående menu eller funktion.

Isætning af SIM-kort og hukommelseskort

Sluk telefonen, tag batteriet ud, og sæt derefter SIM-kortet i holderen til SIM-kort som vist på telefonen. Saml telefonen igen, og tryk på tænd/sluk-knappen, indtil telefonen tænder. Du bliver normalt bedt om at indtaste en PIN-kode. Det er koden, som du fik fra din netværksudbyder sammen med SIM-kortet. Følg vejledningen på skærmen.

Indstillinger

Du justerer alle indstillinger i menuen indstillinger, som fx sprog, wi-fi, Bluetooth og tastatur. Vi anbefaler, at du bladrer igennem menuen og sætter dig ind i, hvordan du let kan ændre indstillingerne.

Wi-fi-indstillinger

Vi anbefaler, at du så vidt muligt anvender wi-fi og derved undgå datagebyrer hos din udbyder. Gå ind i menuen Indstillinger på din smartphone, gå ind i Indstillinger for wi-fi, og slå funktionen til. Find dit wi-fi-netværk på listen, og tryk på netværket. Indtast din adgangskode, og opret forbindelse. Telefonen opretter forbindelse til wi-fi-netværket, når du er inden for netværkets rækkevidde, og du sparer derved datagebyrer på SIM-kortet. Desuden er wi-fi ofte meget hurtigere.

Bluetooth

Hvis du har et Bluetooth-headset eller -højtaler, kan du anvende dem sammen med din smartphone. Det styres ligeledes fra menuen Indstillinger. Gå ind i Indstillinger for Bluetooth, og slå funktionen til. Find dernæst dit udstyr på listen, opret forbindelse – og du er klar til at bruge det (der kræves adgangskode til visse Bluetooth-headsets og -højtalere, men det er forklaret i brugervejledningerne til enhederne).

GPS-funktion

Din smartphone har indbygget GPS-hardware. Den kan bruges til navigation og give korrekte resultater, når du fx søger med Google. Gå ind i Indstillinger, hvis du vil aktivere funktionen, find menuen Placeringer, og kontrollér, at Placeringstjenester er slået til for både hardware og software. Du kan nu bruge din smartphone til navigation eller løbeture, og du kan anvende forskellige fitnessapps.

Kamera

Din smartphone har to kameraer. Et på bagsiden og et på forsiden. Kameraet på bagsiden anvendes til optagelse af billeder og video, mens kameraet på forsiden er velegnet til videochat og apps til sjove billeder eller beskeder.

Menuen Notifikation

Stryg fra toppen af skærmen og ned mod bunden for at få vist menuen Notifikation. Du får først vist dine notifikationer, og hvis du stryger nedad igen, vises hovedmenuen, hvor du hurtigt kan slå wi-fi, Bluetooth og GPS fra, aktivere flytilstand på telefonen osv.

Tilslutning til PC

Du kan slutte din smartphone til din PC med henblik på overførsel af data osv. Tilslut telefonen via det medfølgende USB-kabel, og stryg dernæst fra toppen af skærmen mod bunden. Nu kan du vælge tilstand for telefonen. Vælg fx denne funktion til overførsel af filer. Du skal intet vælge for at oplade telefonen (alt forklares på skærmen).

Du kan finde en detaljeret brugervejledning på vores websted: www.denver-electronics.com, og du kan finde generelle tips til Android her: <https://www.android.com/phones/tips/#featured>

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen SCQ-50001G er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: SCQ-50001G. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 1,3 GHz

Maksimal udgangseffekt 2,5 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics