

SCQ-50001G



Gebruiksaanwijzing

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

## DENVER SCQ-50001G

Geachte klant, gefeliciteerd met uw nieuw smartphone. We stellen voor dat u deze snelstartgids even bekijkt zodat u met de telefoon aan de slag kunt gaan. De meeste functies op de telefoon worden direct op het scherm uitgelegd, zodat u deze gemakkelijk kunt gebruiken door gewoon de aanwijzingen daar te lezen.



### **Aan-/uittoets (aan de zijkant)**

Houd de aan-uittoets ingedrukt, totdat het scherm oplicht, om de telefoon in te schakelen. Door op deze toets te drukken ontwaakt de telefoon uit de stand-bymodus, en wordt hij in de stand-bymodus gezet als hij actief is.

### **Volumetoetsen (aan de zijkant)**

Druk op deze toetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

### **Menu-toets (aan de voorkant)**

Toont de opties van het huidige menu.

### **Starttoets (aan de voorkant)**

Druk in om het even welke modus op deze toets om terug te keren naar het startscherm.

### **Terugtoets (aan de voorkant)**

Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige menu of de vorige functie.

## **Plaatsen sim- en geheugenkaart**

Schakel de telefoon uit, verwijder de batterij en plaats de simkaart in de simkaarthouder, zoals binnenin de telefoon aangegeven. Zet de telefoon weer in elkaar en houd de aan-uittoets ingedrukt om hem in te schakelen. Meestal wordt u gevraagd een pincode in te voeren; dit is de code die u ontvangt van de netwerkaanbieder van de simkaart. Volg de aanwijzingen op het scherm.

## **Instellingen**

U kunt in het instellingenmenu van de smartphone alle instellingen aanpassen, zoals taal, wifi, Bluetooth, verschillende soorten toetsenborden. We adviseren u het instellingenmenu te doorlopen; op deze manier leert hoe u de instellingen gemakkelijk kunt wijzigen.

## **Wifi-instellingen**

We adviseren u zoveel mogelijk wifi te gebruiken, om datakosten op uw abonnement te vermijden. Open het instellingenmenu op de smartphone, ga naar wifi-instellingen en schakel de functie in. Zoek uw wifi-netwerk op de lijst op en tik erop. Voer uw wachtwoord in en verbind. Iedere keer dat u nu in de buurt bent van dit wifi-netwerk, wordt u hiermee verbonden; op deze manier bespaart u datakosten op de simkaart. Wifi is vaak ook een stuk sneller.

## **Bluetooth**

Als u een Bluetooth hoofdtelefoon of luidspreker hebt, dan kunt u deze met de smartphone gebruiken. Dit wordt ook gecontroleerd via het instellingenmenu. Ga gewoon naar de Bluetooth-instellingen en schakel de functie in. Zoek dan de apparatuur in de lijst en verbind hiermee - u bent klaar om deze te gebruiken (sommige Bluetooth hoofdtelefoons en luidsprekers hebben een wachtwoord nodig, maar dit wordt uitgelegd in hun respectievelijke gebruiksaanwijzing).

## **GPS-functie**

Uw smartphone is voorzien van een geïntegreerde hardware GPS-functie. Deze kan worden gebruikt voor navigatie en om u de juiste resultaten te geven als u bijvoorbeeld Google-zoeken gebruikt. Inschakelen: ga naar Instellingen en dan naar het Locaties-menu; zorg ervoor dat de locatiediensten voor zowel hardware als software zijn ingesteld. U kunt nu uw smartphone gebruiken voor navigatie of het uitvoeren en gebruiken van verschillende fitnessapps.

## **Camera**

Uw smartphone heeft twee camera's. Eén aan de achterkant en één aan de voorkant. De achtercamera wordt gebruikt voor het nemen van foto's en video's, terwijl de voorcamera geweldig is voor videochat en grappige foto-/berichtenapps.

## **Meldingenmenu**

Veeg op het scherm van boven naar beneden om het meldingenmenu weer te geven. U ziet eerst uw meldingen en als u verder naar beneden veegt, ziet u het hoofdmenu waar u wifi, Bluetooth en gps snel kunt uitschakelen, de telefoon in vliegtuigmodus kunt zetten enz.

### **PC-aansluiting**

U kunt uw smartphone verbinden met een pc voor gegevensoverdracht enz. Verbind deze via de meegeleverde USB-kabel, en veeg van boven naar beneden op het scherm. U kunt nu kiezen in welke modus de telefoon verschijnt. Selecteer deze functie bijvoorbeeld voor bestandsoverdracht. Er hoeft niets te worden geselecteerd voor het opladen (alles wordt op het scherm uitgelegd).

U kunt een gedetailleerde gebruiksaanwijzing vinden op onze website: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en u kunt hier algemene Android-tips vinden: <https://www.android.com/phones/tips/#featured>

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hereby, Inter Sales A/S declares that the radio equipment type SCQ-50001G is in compliance with Directive 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: SCQ-50001G. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads..

Bedrijfsfrequentiebereik: 1,3 GHz

Maximaal uitgangsvermogen: 2,5 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)