

SCQ-50001G



Bruksanvisning

DENVER[®]
denver-electronics.com

DENVER SCQ-50001G

Bästa kund! Grattis till din nya smarttelefon. Vi föreslår att du läser den här snabbguiden för att komma igång med telefonen. De flesta av telefonens funktioner förklaras direkt på skärmen. Du kan därför enkelt börja använda den genom att läsa instruktionerna där.



STRÖMKNAPP (på sidan)

Tryck på och håll in strömknappen tills skärmen tänds för att slå på telefonen. Genom att trycka på knappen väcks telefonen från viloläge och den går till viloläge om den är aktiv.

VOLYMKNAPPAR (på sidan)

Tryck på de här knapparna för att höja eller sänka volymen.

MENYKNAPP (på framsidan)

Visar alternativen i den aktuella menyn.

HEMKNAPP (på framsidan)

Tryck på den här knappen för att i alla lägen komma tillbaka till hemskrmen.

BAKÅTKNAPP (på framsidan)

Tryck på den här knappen för att återgå till föregående meny eller funktion.

Sätta i SIM-kort och minneskort

Stäng av mobilen, ta ur batteriet och sätt sedan i SIM-kortet i SIM-hållaren på det sätt som visas på telefonen. Sätt ihop telefonen samt tryck på och håll in strömknappen för att slå på den. Du får vanligtvis en fråga om att ange en PIN-kod. Detta är den kod som följer med SIM-kortet från din mobiloperatör. Följ instruktionerna på skärmen.

Inställningar

Du justerar alla inställningar såsom språk, Wi-Fi, Bluetooth och olika typer av tangentbord i smarttelefonens inställningsmeny. Vi rekommenderar att du tittar igenom inställningsmenyn och på så sätt lär dig hur du enkelt ändrar inställningarna.

WiFi-inställningar

Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi när detta är möjligt för att undvika datakostnader för ditt abonnemang. Gå till Wi-Fi-inställningar i smarttelefonens inställningsmeny och slå på funktionen. Hitta ditt Wi-Fi-nätverk i listan och tryck på det. Ange ditt lösenord och anslut. Din telefon kommer nu att ansluta till detta Wi-Fi-nätverk varje gång du är i närheten av det och därigenom undvika datakostnader för ditt abonnemang. Dessutom är Wi-Fi för det mesta mycket snabbare.

Bluetooth

Om du har Bluetooth-hörlurar eller -högtalare kan du använda dem tillsammans med smarttelefonen. Detta styrs också via inställningsmenyn. Gå till inställningarna för Bluetooth och slå på funktionen. Hitta sedan utrustningen i listan och anslut till den – den är sedan klar att använda (vissa Bluetooth-headset och -högtalare kräver ett lösenord men detta förklaras i respektive bruksanvisning).

GPS-funktion

Din smarttelefon har inbyggd hårdvara för GPS-funktion. Den kan användas vid navigering och för att ge dig korrekta resultat när du till exempel gör en sökning på Google. Gå till Inställningar i menyn Plats för att aktivera funktionen och se till att platstjänsterna är inställda för både hårdvaran och i programmet. Du kan nu använda din smarttelefon för navigering eller vid löpning och användning av olika fitnessappar.

Kamera

Din smarttelefon har två kameror. En på baksidan och en på framsidan. Den bakre kameran används för att ta foton och videor medan den främre kameran är perfekt för videochatt och roliga foto-/meddelandeappar.

Aviseringsmeny

Svep uppifrån och ned på skärmen för att visa aviseringsmenyn. Först ser du dina aviseringar och när du sveper nedåt en gång till, visas huvudmenyn där du snabbt kan stänga av Wi-Fi, Bluetooth, GPS, aktivera telefonens flygplansläge etc.

PC-anslutning

Du kan ansluta din smarttelefon till din dator för dataöverföring etc. Anslut den med den medföljande USB-kabeln och svep sedan uppifrån och ned på skärmen. Du kan nu välja vilket läge telefonen ska visas i. Välj den här funktionen för exempelvis filöverföring. För laddning behöver ingenting väljas (allt förklaras på skärmen).

En mer detaljerad bruksanvisning finns på vår webbplats: www.denver-electronics.com och allmänna tips om Android finns här: <https://www.android.com/phones/tips/#featured>

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med en överkorsad soptunna, som visas ovan. Symbolen innebär att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla städer har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt vid återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna radioutrustning av typen SCQ-50001G uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver-electronics.com och klicka sedan på söksymbolen överst på webbplatsen. Ange modellnumret: SCQ-50001G. Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde: 1,3 GHz

Max. uteffekt: 2,5 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics