

 **denver**



CPR-710

www.denver.eu

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion. Batterier medföljer inte.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
9. Snabbanslutningskabeln används som en frånkopplingsanordning. Frånkopplingsanordningen ska vara lätt att använda. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
10. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

CPR-710 LED-klockradio med projicering av tid



- Knapp för "⏻ /AUTO. KANALSÖKNING"
 - Knapp för "VOLYM -/AL.1"
 - Knapp för "VOLYM +/AL.2"
 - Knapp för "FÖRINSTÄLLNING AV KLOCKA"
 - Knapp för "INSOMNING/SNOOZE/DIMMER"
 - Knapp för "KANALINSTÄLLNING -/TIMME"
 - Knapp för "KANALINSTÄLLNING +/MINUT"
 - Knapp för "Vändning av projicering 180°"
 - Knapp för "Projicering PÅ/AV"
 - FAK FÖR RESERVBATTERI (baksida)
Använd två "AAA"-batterier för att bibehålla korrekt tid vid tillfälliga strömavbrott.
 - ANTENN (baksida)
Dra ut och ställ in antennen för bästa radiomottagning.
 - STRÖMKABEL (baksida)
Anslut kabeln till ett eluttag med korrekt spänning.
 - PROJICERING AV TID (baksida)
Vrid för bästa betraktningvinkel.
- A. Ström
B. Larm 1 SUMMER
C. Larm 1 RADIO
D. INSOMNING
E. Larm 2 SUMMER
F. Larm 2 RADIO

Obs! Tiden och väckningstiderna går bara att ställa in när radion är avstängd.


STÄLLA IN TID

För att	Tryck på
Ange tiden	"PRESET CLOCK" (4) tills siffrorna blinkar
Ange timme	"TUNING - / HOUR" (6)
Ange minut	"TUNING + / MINUTE" (7)
Bekräfta	"PRESET CLOCK" (4)

STÄLLA IN LARM

För att	Tryck på
Ange tid för larmet	"VOLUME -/AL.1" (2) för larm 1 och "VOLUME -/AL.2" (3) för larm 2
Ange larmtidens timme	"TUNING - / HOUR" (6)
Ange larmtidens minut	"TUNING + / MINUTE" (7)
Bekräfta	"VOLUME -/AL.1" (2) för larm 1 och "VOLUME -/AL.2" (3) för larm 2



AKTIVERA LARM

För att	Tryck på
Larm med summer	"VOLUME -/AL.1" (2) för larm 1 och "VOLUME -/AL.2" (3) för larm 2
Larm med radio	"VOLUME -/AL.1" (2) för larm 1 och "VOLUME -/AL.2" (3) för larm 2
Inaktivera larm	"VOLUME -/AL.1" (2) för larm 1 och "VOLUME -/AL.2" (3) för larm 2
Slå av larmljud/radio	"  /AUTO SCAN" (1)
Snooze	"SLEEP/SNOOZE/DIMMER" (5)

DISPLAY

För att	Tryck på
Ändra displayens ljusstyrka	"SLEEP/SNOOZE/DIMMER" (5) en längre stund, för att ändra displayens ljusstyrka mellan hög, medium och låg.
Projicera tid	"Projection ON/OFF" (9) för att slå av och på. Tryck på "Projection 180° FLIP" (8) för att vrida tiden.

Allmän användning

För att	Tryck på
Slå av/på	"  /AUTO SCAN" (1)
Automatisk kanalsökning	Tryck en lång stund på "TUNING -/HOUR" (6) eller "TUNING +/MINUTE" (7)
Manuell kanalsökning	"TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7) upprepade gånger
Automatisk förinställning av stationer	Tryck och håll "  /AUTO SCAN" (1) intryckt när radion är på.
Manuell förinställning av stationer	Tryck en lång stund på "PRESET CLOCK" när du har valt station (4). Tryck på "TUNING -/HOUR" (6) eller "TUNING +/MINUTE" (7) för att välja stationens nummer (1-20). Tryck på "PRESET CLOCK" (4) för att bekräfta.
Hämta förinställd station	"PRESET CLOCK" (4) upprepade gånger
Viloläge	"SLEEP/SNOOZE/DIMMER" (5) (10-90 minuter)
Ändra volym	"VOLUME -/AL.1" (2) eller "VOLUME +/AL.2" (3)



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning DENVER CPR-710 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: CPR-710. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensintervall vid användning: FM 87.5 - 108MHz
Maximal utgående ström: 0.5W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu