

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. **Warnung:** Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Nicht Hitze, Wasser, Staub (staubige Umgebung), Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
7. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.

9. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
11. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
12. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.
13. Blockieren Sie nicht die Belüftung des Geräts. Das Produkt muss in der Lage sein, die Wärme abzuleiten.

BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUF TSP-301 Trolley-Lautsprecher

Lieferumfang:

- Lautsprecher
- Kabelgebundenes Mikrofon
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Lautsprecher: 20 cm

Ausgangsleistung: 12 W

Akkukapazität: 3,7 V, 3600 mAh Lithium-Akku

Betriebszeit: 3 - 4 Stunden

DC-Eingang: 5 V/1 A

Impedanz: 2.5 Ω

Frequenzgang: 55 Hz - 20 kHz
Rauschabstand: ≥ 83 dB
Seitliches Bedienfeld

Funktionen:

Bluetooth, USB, microSD-Kartensteckplatz.

Bedienungshinweise:

1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON, damit leuchtet auch die LED-Anzeige auf.

2. Drücken Sie die Modustaste, um zwischen Bluetooth-Modus/Line-Eingang umzuschalten.

Um mit einem Bluetooth-Gerät zu koppeln, gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen Ihres Handys und suchen Sie nach „TSP-301“ und wählen Sie Verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie einen Signalton.

Bedienelemente und Anschlüsse an der Seite des Lautsprechers



- 1.DC-Ladebuchse
- 2.Lautstärke +/-
- 3.Line-Eingang
- 4.Aufnahme/Nächster Titel
- 5.TWS/Wiederholung
- 6.Umschaltung Mikrofon/PRE
- 7.Modus Begleitetes Original (Einstellungsmodus)
- 8 microSD-Karte
- 9.USB
- 10.Echo
- 11.Mikrofonlautstärke
- 12.Mikrofoneingang
- 13.Bässe
- 14.Höhen
- 15.Ein/Aus
- 16.LED ein/aus
- 17.LED-Anzeige

USB-Betrieb:

Stellen Sie Ein/Aus-Schalter auf ON.

Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk am USB-Anschluss an der Seite des Geräts an. Das USB-Gerät beginnt automatisch mit der Wiedergabe.

Drücken Sie während der USB-Wiedergabe **WIEDERGABE/PAUSE**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

microSD-Betrieb:

Stellen Sie Ein/Aus-Schalter auf ON.

Schließen Sie die microSD-Karte am Kartensteckplatz des Geräts an. Die microSD-Karte wird gelesen und beginnt automatisch mit der Wiedergabe.

Drücken Sie während der microSD-Wiedergabe **WIEDERGABE/PAUSE**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

AUX-Betrieb:

Schließen Sie ein Audiokabel am Line-Eingang des Trolley-Lautsprechers und am Kopfhörerausgang Ihres Geräts an.

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf **ON**, damit wird automatisch in den **AUX-Modus** umgeschaltet (Anzeige durch **LED**).

Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Gerät.

Lichtregler:

Der Trolley-Lautsprecher verfügt über eine **LED-Lightshow** auf der Vorderseite. Um die **RGB-Lichter** einzuschalten, stellen Sie den **LED-Schalter** auf **ON**.

Mikrofon-Betrieb:

Schließen Sie das Mikrofon am Eingang **MIC IN** an, schalten Sie es ein und stellen Sie die Lautstärke mit dem Regler **MIC VOL** ein.

Bitte beachten - Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten

**ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE
DENVER A/S**



Denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses

Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/ Gemeinde.

Hiermit erklärt DENVER A/S, dass die Funkanlage TSP-301 die Richtlinie 2014/53/EU einhält. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: TSP-301. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 55 Hz-20 kHz
Max. Ausgangsleistung: 12W
Bluetooth Frequenz: 2402 MHz-2480 MHz
Warnung: Lithiumbatterie innen

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)