

## BFH-155 Brugervejledning



### Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
5. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
6. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
7. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
8. Tag fitnessarmbåndet af, hvis det lækker, eller der kommer overdreven varme fra det. Derved undgår du forbrændinger og udsættelse.

### How to charge DENVER BFH-155



1. USB charging port in top of the pedometer



3. Then you will find the USB charging port



2. Push one side of the pedometer out, and pull



4. Insert it into a PC, or USB charger to charge the fitness band

### 1. Inden ibrugtagning

Sørg for, at armbåndet er tilstrækkeligt opladet inden første ibrugtagning. Hvis batteriniveauet er for lavt, skal du oplade armbåndet inden brugen.

### 2. Download appen "LEFUN HEALTH"



Metode 1:  
Scan QR-koden (gælder Android-brugere)

Metode 2:  
Søg efter appen "LEFUN HEALTH" i Apple Store eller Android Market

### 3. Opret forbindelse til appen

Hold bindingsknappen inde for at tænde armbåndet, og sørg for, at BT er aktiveret på din telefon — Åbn appen "LEFUN HEALTH" på din telefon — Tryk på menubjælken i øverste venstre hjørne — Tryk på "Enhedsnavn/Tilslutningsstatus" — Appen begynder at søge efter din enhed — Vælg den passende MAC/IMEI — Vælg den fundne enhed, og opret forbindelse til din smartphone.

### 4. Betjening af smartarmbåndet

Når armbåndet har oprettet forbindelse, vil det synkronisere klokkeslæt og dato med din telefon. Appen synkroniserer data, som skridttæller, distance, puls og forbrændte kalorier.

### 5. Grundlæggende funktioner

- Startskærm: Viser klokkeslæt, dato, batteriniveau osv.
- Smartalarm: Alarmen kan kun indstilles i appen, armbåndet vibrerer for at alarmere dig.
- Skridttæller: Registrerer antallet af skridt på en dag og nulstiller automatisk efter 24 timer. Du kan se historikken i appen.
- Kalorier: Registrerer kalorieforbruget og nulstiller automatisk efter 24 timer. Du kan se historikken i appen.
- Distance: Registrerer den tilbagelagte distance og nulstiller automatisk efter 24 timer. Du kan se historikken i appen.
- Pulsmonitor: Skift til skærmen pulsmonitor, hvorefter armbåndet automatisk måler pulsen og gemmer oplysningerne i appen.

- Påmindelse om stillesidning: I "Indstillinger for armbånd" (i appen): Slå påmindelse om stillesidning til, og indstil det ønskede tidspunkt. Armbåndet vibrerer som påmindelse.
- Påmindelse om at drikke: I "Indstillinger for armbånd" (i appen): Slå påmindelse om at drikke til, og indstil det ønskede tidspunkt. Armbåndet vibrerer som påmindelse.
- Intelligent tyverisikring: I "Indstillinger for armbånd" (i appen): Slå funktionen intelligent tyverisikring til, hvorefter armbåndet vil vibrere, hvis telefonen er udenfor Bluetooth-rækkevidde (7-9 m).
- Beskednotifikation: Når telefonen modtager en SMS eller en besked fra What's App, WeChat m.v., vil armbåndet vibrere og vise et resumé af beskeden.
- Påmindelse om indgående opkald: Når der kommer et opkald, vil armbåndet vise navn/telefonnummer på kontakten på skærmen.
- Ryst for at tage selfies: I "Indstillinger for armbånd" (i appen): Åbn denne funktion, og vælg "Ryst for selfies" i menubjælken. Når kameraet er aktiveret på din telefon, kan du nu ryste armbåndet for at tage et foto.
- Søg efter enhed: Klik på "Søg efter enhed" i menubjælken (i appen), hvorefter armbåndet vil vibrere, så det er lettere at finde.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BFH-155 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BFH-155. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. Driftsfrekvensområde: 2412-2484 MHz. Maksimal udgangseffekt: 0.28W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
facebook.com/Denver.eu