

1. Højtaler
2. Knappen ALARM (1/2)
3. Knappen <
4. Knappen >
5. Knappen MENU/INFO/TILBAGE
6. Knappen LYDSTYRKE OP
7. Knappen LYDSTYRKE NED
8. Knappen VÆLG
9. Knappen FAST STATION
10. KNAPPEN SNOOZE/AUTOSLUK/DÆMPNING
11. Knappen KILDE
12. Knappen STRØM/ALARM FRA
13. Display
14. Antenne
15. USB-opladningsport
16. Indgangsstik til jævnstrøm

Display

1. Lydstyrke
2. Ikon for alarm 1
3. Ikon for alarm 2
4. DAB-stilstand
5. FM-stilstand
6. Autosluk-tilstand/snoozetilstand
7. Signal
8. Tid/frekvens/besked

Lytning til DAB-udsendelser

1. Tryk på knappen STRØM for at tænde radioen.
 2. Tryk på knappen KILDE for at vælge DAB-tilstand. Ikonet for DAB-tilstand vises på displayet.
- ** Bemærk, at et DAB-radiosignal kan være meget svagt. Signalets styrke afhænger af terrænet, som du kører i. Bygninger, bakker, bjerge osv. kan gøre det vanskeligt at modtage et godt DAB-radiosignal. Bed din lokale DAB-radioudbyder om hjælp til at finde den bedste dækning med DAB-radiosignaler i dit land.

Søgning efter DAB-stationer

Første gang du bruger radioen, eller hvis stationsoversigten er tom, udfører radioen automatisk en fuld søgning efter tilgængelige stationer.

Manuel søgning efter stationer:

1. Hold knappen MENU nede i DAB-tilstand, indtil du ser teksten "SØG EFTER STATION" på skærmen.
2. Tryk på knappen VÆLG.

-
- Tryk på knappen < eller > for at vælge "FULD SØGNING" eller "MANUEL TUNING".
FULD SØGNING: Udfør en søgning i et bredt område efter DAB-stationer, og gem dem automatisk.
MANUEL TUNING: Tryk på knappen < eller > for at indstille frekvenserne manuelt.
 - Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte valget.

Tuning til en DAB-station

- Tryk på knappen < eller > i DAB-tilstand for at bladre gennem DAB-stationerne på stationsoversigten.
- Tryk på knappen VÆLG for at tune til den valgte DAB-station.

Lagring af faste stationer

Du kan gemme op til 20 DAB-radiostationer som faste stationer.

- Find en DAB-station.
- Tryk på knappen FAST STATION. "XX-(stationsnavn)" eller "XX-TOM" vises på skærmen. "XX" er nummeret på den faste station (1-20).
- Tryk på knappen < eller > for at vælge et nummer på en fast station.
- Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte. DAB-stationen gemmes under det valgte nummer til fast station. Gentag trin 1-4 for at gemme flere faste stationer.
- Tryk én gang på knappen FAST STATION for at vælge en fast station, tryk derefter på knappen < eller > for at bladre gennem oversigten over faste stationer, og tryk derefter på knappen VÆLG for at bekræfte valget.

Gentag trin 1-4 ovenfor for at overskrive den eksisterende DAB-station, når du vil ændre DAB-stationen, der er tildelt et nummer til fast station.

Lytning til FM-udsendelser

- Tryk på knappen STRØM for at tænde radioen.
- Tryk på knappen KILDE for at vælge FM-tilstand. Ikonet for FM-tilstand vises på displayet.

Søgning efter FM-stationer

Tryk på knappen VÆLG i FM-tilstand for at aktivere den automatiske søgning efter den næste tilgængelige FM-station. Søgningen stopper, når der er fundet en FM-radiostation. FM-radiostationen afspilles.

Tuning af FM-frekvensen

- Tryk på knappen < eller > i FM-tilstand for at søge opad eller nedad på frekvensen.
- Tryk på knappen VÆLG, når du har søgt opad eller nedad på frekvensen, for at aktivere den automatiske søgning efter den næste tilgængelige FM-station i den valgte søgeretning (opad eller nedad).

Indstilling af alarmer

Radioen har 2 alarmindstillinger.

Indstilling af alarmer:

- Tryk på knappen ALARM for at vælge mellem alarm 1 og alarm 2, og tryk derefter på knappen VÆLG for at bekræfte valget.
- Tryk på knappen < eller > for at slå alarmerne "TIL", og tryk derefter på knappen VÆLG for at bekræfte valget.
- Tryk på knappen < eller > for at indstille timetallet for alarmerne, og tryk derefter på knappen VÆLG.
- Tryk på knappen < eller > for at indstille minuttallet for alarmerne, og tryk derefter på knappen VÆLG.
- Tryk på knappen < eller > for at bladre gennem valgmulighederne for gentagelse af alarm, og tryk derefter på knappen VÆLG for at bekræfte valget.
Alarmentagelsen bestemmer, hvor mange gange alarmerne lyder.

Valgmuligheder for gentagelse: Dagligt, én gang, weekender og hverdage. Hvis du vælger "Én gang", bliver du bedt om at indstille en bestemt dato.

6. Tryk på knappen < eller > for at bladre gennem valgmulighederne for kilde, og tryk derefter på knappen VÆLG for at bekræfte valget.
Kilden bestemmer lydkilden til alarmen.
Valgmuligheder for kilde: DAB, FM og brummer. Hvis du vælger DAB eller FM, bruges den sidst afspillede station som alarm.
7. Tryk på knappen < eller > for at justere lydstyrkeniveauet, og tryk derefter på knappen VÆLG.
Indstillingen bestemmer alarmens lydstyrke. Alarmindstillingen er nu gemt.

Når alarmindstillingen er aktiv (TIL), vises det tilsvarende alarmikon (1 eller 2) på displayet. Alarmen lyder på det indstillede tidspunkt. Lydstyrken øges gradvist, indtil det indstillede lydstyrkeniveau nås. Det tilsvarende alarmikon blinker på displayet.

annullering af alarmindstillingerne

1. Tryk på knappen ALARM for at vælge mellem alarm 1 og alarm 2, og tryk derefter på knappen VÆLG for at bekræfte valget.
2. Tryk på knappen < eller > for at slå alarmen "FRA", og tryk derefter på knappen VÆLG for at bekræfte valget.

Når alarmindstillingen er deaktiveret (FRA), vises det tilsvarende alarmikon (1 eller 2) på displayet.

Deaktivering af en udløst alarm

Tryk på knappen STRØM for at aktivere/deaktivere en udløst alarm.

Indstilling af snoozetilstand

- Tryk på knappen SNOOZE for midlertidigt at stoppe en udløst alarm. Snoozeperioden er 9 minutter.
- Radioen går i standbytilstand under snoozeperioden. Alarmen lyder igen, når snoozeperioden er udløbet.
- Tryk på knappen STRØM for at annullere snoozeperioden og alarmen.

Indstilling af autosluk-tilstand

Autosluk-funktionen fastsætter perioden, inden radioen slukker automatisk.

Tryk gentagne gange på knappen AUTOSLUK, mens radioen er tændt, for at vælge autoslukperiode (valgmuligheder: Fra, 5, 15, 30, 60 og 90 minutter).

Ikonet for autosluk vises på displayet, når autosluk-perioden er indstillet. Radioen slukker automatisk, når autosluk-perioden er udløbet.

Opladning af eksterne enheder

Slut en ekstern enhed (fx en smartphone eller MP3-afspiller) via et USB-kabel (medfølger ikke) til USB-opladningsporten på bagsiden af radioen for opladning. Radioen har ikke adgang til indholdet på den tilsluttede eksterne enhed.

Systemmenu

Åbning af systemmenuen

1. Hold knappen MENU nede i DAB- eller FM-tilstand.
2. Tryk på knappen < eller > for at bladre gennem valgmulighederne, indtil du ser "System".
3. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte valget af "System".

Nulstilling af enheden

Hvis systemet ikke reagerer eller fungerer ustabil, kan der være opstået en elektrostatisk udledning eller en overspænding, der har fået den indbyggede mikrocontroller til at lukke ned automatisk. I så tilfælde skal du trække STRØMLEDNINGEN TIL VEKSELSTRØM. Vent mindst 3 minutter, og sæt derefter ledningen til vekselstrøm i vægkontakten igen. Enheden er nu nulstillet, og du skal indstillet tid og alarmer på enheden igen.

Specifikationer

Tunerområde	FM: 87,5-108 MHz DAB: 174,928-239,200 MHz
Antal faste radiostationer	20 (FM), 20 (DAB)
Nominel udgangseffekt for forstærker	2,0 W (RMS)
Producent af adapter	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd.
CVR-nummer	91441900050747698U
Adapterens modelnummer	OBL-0501500E
Indgangsspænding	100-240 V vekselstrøm
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60 Hz, 0,3 A maks.
Udgangsspænding	5 V
Udgangsstrøm	1,5 A
Udgangseffekt	7,5 W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	77,67 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0,071 W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CRD-505 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: CRD-505. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:

Maximal udgangseffekt:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics