

1. Altavoz
2. Botón ALARMA (1/2)
3. Botón <
4. Botón >
5. Botón MENÚ / INFORMACIÓN / ATRÁS
6. Botón SUBIR VOLUMEN
7. Botón BAJAR VOLUMEN
8. Botón SELECCIONAR
9. Botón PRESINTONÍA
10. Botón RETARDO / SUEÑO / ATENUADOR
11. Botón FUENTE
12. Botón ENCENDIDO / ALARMA DESCONECTADA
13. Pantalla
14. Antena
15. Puertos de carga USB
16. Toma ENTRADA CC

Pantalla

1. Volumen
2. Icono de alarma 1
3. Icono de alarma 2
4. Modo DAB
5. Modo FM
6. Modo sueño / Modo retardo
7. Señal
8. Hora/Frecuencia/Mensaje

Escuchar emisiones DAB

1. Pulse el botón ENCENDIDO para encender la radio.
2. Pulse el botón FUENTE para seleccionar el modo DAB. Se muestra en la pantalla el icono del modo DAB.

** Tenga en cuenta que la señal de radio DAB puede debilitarse mucho. Esto depende del tipo de terreno en el que conduzca. Por ejemplo, edificios, colinas, montañas, etc. pueden dificultar tener una Buena señal de radio DAB. Compruebe su proveedor de radio DAB local para descubrir la mejor cobertura de señal de radio DAB de su país.

Búsqueda de emisoras DAB

La primera vez que use la radio, o si la lista de emisoras está vacía, la radio realiza automáticamente una búsqueda de emisoras.

Par realizar la búsqueda de una emisora manualmente:

1. En modo DAB, mantenga pulsado el botón MENÚ hasta que vea "BÚSQUEDA DE EMISORAS" en la pantalla.

-
2. Pulse el botón SELECCIONAR.
 3. Pulse el botón < o > para seleccionar “BÚSQUEDA COMPLETA” o “SINTONIZACIÓN MANUAL”.
BÚSQUEDA COMPLETA: Para realizar una búsqueda de amplia gama de emisoras DAB y guardarlas automáticamente.
SINTONIZACIÓN MANUAL: Pulse el botón < o > para sintonizar la frecuencia manualmente.
 4. Pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.

Sintonización de una emisora DAB

1. En modo DAB, pulse el botón < o > para cambiar por las emisoras DAB en la lista de emisoras.
2. Pulse el botón SELECCIONAR para sintonizar la emisora DAB seleccionada.

Guardar emisoras presintonizadas

Puede guardar hasta 20 emisoras DAB como emisoras presintonizadas.

1. Sintonice una emisora DAB.
2. Pulse el botón Presintonía. Se muestra en la pantalla “XX-(nombre de emisora)” o “XX-VACÍA”. “XX” es el número de presintonía (1-20).
3. Pulse el botón < o > para seleccionar un número de presintonía.
4. Pulse el botón SELECCIONAR para confirmarlo. La emisora DAB se guarda con el número presintonizado seleccionado. Repita los pasos 1-4 para guardar más emisoras presintonizadas.
5. Para sintonizar una emisora presintonizada, pulse una vez el botón PRESINTONÍA; posteriormente, pulse el botón < o > para cambiar por la lista de emisoras presintonizadas y después pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.

Para cambiar la emisora DAB asignada a un número presintonizado, repita los pasos 1 al 4 que aparecen arriba para sobrescribir la emisora DAB existente.

Escuchar emisiones en FM

1. Pulse el botón ENCENDIDO para encender la radio.
2. Pulse el botón FUENTE para seleccionar el modo FM. Se muestra en la pantalla el icono del modo FM.

Búsqueda de emisoras FM

En modo FM, pulse el botón SELECCIONAR para activar la búsqueda automática de la siguiente emisora FM disponible. After an FM radio station is detected, the search stops. Se emite la emisora de radio FM.

Sintonización de la frecuencia FM

- En modo FM, pulse el botón < o > para sintonizar la frecuencia hacia arriba o hacia abajo.
- Una vez que ha sintonizado la frecuencia, pulse el botón SELECCIONAR para activar la búsqueda automática de la siguiente emisora FM disponible en la dirección de sintonización arriba o abajo seleccionada.

Configurar las alarmas

La radio tiene 2 configuraciones de la alarma.

Para fijar la alarma:

1. Pulse el botón ALARMA para seleccionar entre Alarma 1 y Alarma 2 y posteriormente pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.
2. Pulse el botón < o > para seleccionar alarma “CONECTADA” y posteriormente pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.
3. Pulse el botón < o > para configurar la hora de la alarma y posteriormente pulse el botón SELECCIONAR.
4. Pulse el botón < o > para configurar la hora de los minutos de la alarma y posteriormente pulse el botón SELECCIONAR.

-
5. Pulse el botón < o > para cambiar las opciones de frecuencia de la alarma y posteriormente, pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.
La frecuencia de la alarma define con qué frecuencia suena la alarma.
Opciones de frecuencia: Diariamente, una vez, fines de semana y días laborables. Si se selecciona “Once”, asimismo se le animará a que fije una fecha específica.
 6. Pulse el botón < o > para cambiar por las opciones de la fuente y después pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.
La fuente define la fuente de sonido de la alarma.
Opciones de fuente: DAB, FM y Pitido. Si se selecciona DAB o FM, se usará como alarma la última emisora reproducida.
 7. Pulse el botón < o > para ajustar el nivel de volumen y después pulse el botón SELECCIONAR.
Esta configuración define el volumen de la alarma. Ahora está guardada la configuración de la alarma.

Cuando la configuración de la alarma está activa (ON), se muestra en la pantalla el icono de la alarma correspondiente (1 o 2). Sonará la alarma a la hora fijada. El volumen aumentará gradualmente hasta que alcance el nivel de volumen fijado. El icono de la alarma correspondiente parpadeará en la pantalla.

Apagar la configuración de la alarma

1. Pulse el botón ALARMA para seleccionar entre Alarma 1 y Alarma 2 y posteriormente pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.
2. Pulse el botón < o > para seleccionar alarma “DESCONECTADA” y posteriormente selección el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.

Cuando Se desactiva la configuración de la alarma (OFF), se apaga en la pantalla el icono correspondiente de la alarma (1 o 2).

Desactivar una alarma que suena

Pulse el botón ENCENDIDO para desactivar una alarma que suene.

Configurar el modo retardo

- Para silenciar temporalmente una alarma que suena, pulse el botón RETARDO. El periodo de retardo es de 9 minutos.
- La radio volverá al modo en espera durante el periodo de retardo. La alarma volverá a sonar cuando finalice el tiempo de retardo.
- Para cancelar el periodo de retardo y la alarma, pulse el botón ENCENDIDO.

Configuración del modo sueño

Esta función de sueño define el tiempo de duración antes de que la radio se apague automáticamente.

Cuando la radio se encienda, pulse el botón SUSPENSIÓN de forma reiterada para seleccionar un periodo de sueño (Opciones: Desconectado, 5, 15, 30, 60 y 90 minutos).

Una vez que está fijado el periodo de sueño, se mostrará en pantalla el icono de sueño. La radio se apagará automáticamente cuando finalice el periodo de sueño.

Carga de un dispositivo externo

Conecte un dispositivo externo (por ejemplo, un smartphone, reproductor MP3) mediante un cable USB (no proporcionado) al puerto de carga USB situado en la parte posterior de la radio para cargarlo. La radio no puede acceder a los contenidos del dispositivo externo conectado.

Menú del sistema

Acceso al menú del sistema

1. Mantenga pulsado el botón MENÚ en modo DAB o FM.
2. Pulse el botón < o > para cambiar por las opciones hasta que vea "Sistema".
3. Pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección "Sistema".

Reinicio del dispositivo

Si el sistema no responde o muestra un funcionamiento intermitente o errático, puede que haya experimentado una descarga electrostática (DEE) o un aumento de tensión que ha provocado que el microcontrolador interno se cierre de forma automática. Si esto se produce, desconecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN CA de la pared. Espere al menos 3 minutos, y vuelva a fijar el cable CA a la pared. Ahora se ha reiniciado la unidad y necesitará volver a configurar la hora y las alarmas de la unidad.

Especificaciones

Alcance de la radio	FM: 87,5 – 108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Número de emisoras de radio presintonizadas	20 (FM), 20 (DAB)
Potencia de salida nominal del amplificador	2,0 W (RMS)
Nombre del fabricante del adaptador	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Número de registro comercial	91441900050747698U
Número de modelo del adaptador	OBL-0501500E
Tensión de entrada	CA 100-240 V
Frecuencia CA de entrada	50/60 Hz, 0,3 A max.
Tensión de salida	5 V
Corriente de salida	1,5 A
Potencia de salida	7,5 W
Eficacia activa promedio	77,67 %
Eficiencia con poca carga (10 %)	__%
Consumo energético sin carga	0,071 W

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo CRD-505 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.denver-electronics.com y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: CRD-505. Ahora entre en la página del producto, y la directiva roja se encuentra bajo descarga / otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:

Potencia de salida máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics