

1. Altoparlante
2. Pulsante SVEGLIA (1/2)
3. Pulsante <
4. Pulsante >
5. Pulsante MENU / INFO / INDIETRO
6. Pulsante AUMENTO VOLUME
7. Pulsante DIMINUZIONE VOLUME
8. Pulsante SELEZIONA
9. Pulsante PREIMPOSTA
10. Pulsante POSPONI/SOSPENDE/LUMINOSITÀ
11. Pulsante SORGENTE
12. Pulsante ACCENSIONE / DISATTIVAZIONE SVEGLIA
13. Display
14. Antenna
15. Porta di carica USB
16. Connettore jack DC IN

## Display

1. Volume
2. Icona Sveglia 1
3. Icona Sveglia 2
4. Modalità DAB
5. Modalità FM
6. Modalità Sospensione / Posposizione
7. Segnale
8. Ora/Frequenza/Messaggio

## Ascolto delle trasmissioni DAB

1. Premere il pulsante di ACCENSIONE per accendere la radio.
2. Premere il pulsante SORGENTE per selezionare la modalità DAB. L'icona della modalità DAB viene visualizzata sul display.

\*\* Tenere presente che il segnale radio DAB può essere molto debole. Questo dipende dal tipo di terreno in cui si guida. Per esempio, edifici, colline, montagne, ecc. possono rendere difficile la ricezione di un buon segnale radio DAB. Verificare con il proprio fornitore di radio DAB locale la migliore copertura per il segnale radio DAB nel proprio paese.

## Ricerca delle stazioni DAB

La prima volta che si utilizza la radio o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la radio esegue automaticamente una ricerca delle stazioni.

Per eseguire manualmente la ricerca di una stazione:

1. In modalità DAB, premere e tenere premuto il pulsante MENU finché non viene visualizzato "SCANSIONE STAZIONI" sul display.

- 
2. Premere il pulsante SELEZIONA.
  3. Premere il pulsante < o > per selezionare “SCANSIONE COMPLETA” o “SINTONIZZAZIONE MANUALE”.  
SCANSIONE COMPLETA: Per eseguire una ricerca estesa delle stazioni DAB e memorizzarle automaticamente.  
SINTONIZZAZIONE MANUALE: Premere il pulsante < o > per sintonizzare manualmente la frequenza.
  4. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.

## Sintonizzazione di una stazione DAB

1. In modalità DAB, premere il pulsante < o > per scorrere tra le stazioni DAB nell'elenco delle stazioni.
2. Premere il pulsante SELEZIONA per sintonizzarsi sulla stazione DAB selezionata.

## Memorizzazione delle stazioni preimpostate

La radio può memorizzare fino a 20 stazioni DAB preimpostate.

1. Sintonizzarsi su una stazione DAB.
2. Premere il pulsante PREIMPOSTA. “XX-(nome stazione)” o “XX-VUOTO” viene visualizzato sul display. “XX” è il numero preimpostato (1-20).
3. Premere il pulsante < o > per selezionare un numero preimpostato.
4. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare. La stazione DAB viene memorizzata con il numero di preimpostazione selezionato. Ripetere i passaggi 1-4 per memorizzare altre stazioni preimpostate.
5. Per sintonizzarsi su una stazione preimpostata, premere una volta il pulsante PREIMPOSTA, poi premere il pulsante < o > per scorrere tra l'elenco delle stazioni preimpostate e premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.

Per cambiare la stazione DAB assegnata a un numero preimpostato, ripetere i passaggi da 1 a 4 e sovrascrivere la stazione DAB esistente.

## Ascolto delle trasmissioni FM

1. Premere il pulsante di ACCENSIONE per accendere la radio.
2. Premere il pulsante SORGENTE per selezionare la modalità FM. L'icona della modalità FM viene visualizzata sul display.

## Ricerca delle stazioni FM

In modalità FM, premere il pulsante SELEZIONA per attivare la ricerca automatica della successiva stazione FM disponibile. Una volta rilevata una stazione radio FM, la ricerca viene interrotta. La stazione radio FM viene trasmessa.

## Sintonizzazione della frequenza FM

- In modalità FM, premere il pulsante < o > per sintonizzare la frequenza verso il basso o verso l'alto.
- Una volta sintonizzata la frequenza verso l'alto o verso il basso, premere il pulsante SELEZIONA per attivare la ricerca automatica della prossima stazione FM disponibile nella direzione di sintonizzazione selezionata.

## Impostazione delle sveglie

La radio dispone di 2 impostazioni per la sveglia.

Per impostare la sveglia:

1. Premere il pulsante SVEGLIA per selezionare tra la Sveglia 1 e la Sveglia 2 poi premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.
2. Premere il pulsante < o > per selezionare sveglia “ON” poi premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.
3. Premere il pulsante < o > per impostare l'ora della sveglia e poi premere il pulsante SELEZIONA.

- 
4. Premere il pulsante < o > per impostare i minuti della sveglia e poi premere il pulsante SELEZIONA.
  5. Premere il pulsante < o > per scorrere tra le opzioni di frequenza della sveglia poi premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.  
La frequenza della sveglia definisce la frequenza con cui la sveglia suona.  
Opzioni di frequenza: Giornalmente, Una volta, Fine settimana o Giorni feriali. Se viene selezionato "Una volta", verrà richiesto di impostare una data specifica.
  6. Premere il pulsante < o > per scorrere tra le opzioni di sorgente poi premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.  
La sorgente definisce l'origine dell'audio della sveglia.  
Opzioni di sorgente: DAB, FM e Cicalino. Se si seleziona DAB o FM, l'ultima stazione riprodotta verrà utilizzata come sveglia.
  7. Premere il pulsante < o > per regolare il livello del volume e poi premere il pulsante SELEZIONA.  
Tale impostazione definisce il volume della sveglia. A questo punto l'impostazione della sveglia viene salvata.

Quando l'impostazione della sveglia è attiva (ON), l'icona della sveglia corrispondente (1 o 2) viene visualizzata sul display. La sveglia suonerà all'ora impostata. Il volume aumenterà gradualmente fino a raggiungere il livello impostato. Sul display lampeggerà l'icona della sveglia corrispondente.

## Disattivazione delle impostazioni della sveglia

1. Premere il pulsante SVEGLIA per selezionare tra la Sveglia 1 e la Sveglia 2 poi premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.
2. Premere il pulsante < o > per selezionare sveglia "OFF" poi premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.

Quando l'impostazione della sveglia è disattivata (OFF), l'icona della sveglia corrispondente (1 o 2) scompare dal display.

## Disattivazione del suono della sveglia

Premere il pulsante di ACCENSIONE per disattivare il suono della sveglia.

## Impostazione della modalità Posposizione

- Per silenziare temporaneamente il suono della sveglia, premere il pulsante POSPONI. Il periodo di posposizione è pari a 9 minuti.
- La radio tornerà in modalità standby durante il periodo di posposizione. La sveglia suonerà nuovamente al termine del periodo di posposizione.
- Per annullare il periodo di posposizione e la sveglia, premere il pulsante di ACCENSIONE.

## Impostazione della modalità Sospensione

La funzione di sospensione definisce il tempo necessario prima che la radio si spenga automaticamente.

Quando la radio è accesa, premere ripetutamente il pulsante SOSPENDE per selezionare un periodo di sospensione (opzioni: Disattivato, 5, 15, 30, 60 e 90 minuti).

Una volta impostato un periodo di sospensione, l'icona verrà visualizzata sul display. La radio si spegne automaticamente quando il periodo di sospensione termina.

## Messa in carica di un dispositivo esterno

Per la ricarica collegare un dispositivo esterno (ad es. smartphone o lettori mp3) tramite un cavo USB (non fornito) alla porta di ricarica USB sul retro della radio. La radio non può accedere ai contenuti del dispositivo esterno collegato.

---

## Menu di sistema

### Accesso al menu di sistema

1. Premere e tenere premuto il pulsante MENU in modalità DAB o FM.
2. Premere il pulsante < o > per scorrere tra le opzioni finché non viene visualizzato "Sistema".
3. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione "Sistema".

### Ripristino del dispositivo

Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare o intermittente potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso, scollegare il CAVO DI ALIMENTAZIONE CA dalla parete. Attendere almeno 3 minuti e ricollegare il cavo di alimentazione CA alla parete. L'unità a questo punto è stata ripristinata, e sarà necessario impostare nuovamente l'ora e le sveglie dell'unità. **Specifiche**

Gamma sintonizzatore	FM: 87,5 – 108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Numero stazioni radio preimpostabili	20 (FM), 20 (DAB)
Potenza di uscita nominale amplificatore	2,0 W (RMS)
Nome del fabbricante dell'adattatore	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Numero di registrazione commerciale	91441900050747698U
Codice modello dell'adattatore	OBL-0501500E
Tensione di ingresso	CA 100-240 V
Ingresso frequenza CA	50/60 Hz, 0,3 A max.
Tensione di uscita	5 V
Corrente di uscita	1,5 A
Potenza di uscita	7,5 W
Rendimento medio in modo attivo	77,67 %
Rendimento a basso carico (10%)	%
Consumo energetico senza carico	0,071 W

---

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CRD-505 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: CRD-505. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:

Potenza massima in uscita:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)