

1. Luidspreker
2. ALARM-toets (1/2)
3. < toets
4. > toets
5. MENU-/ INFO-/ TERUG-toets
6. VOLUME OMHOOG-toets
7. VOLUME OMLAAG-toets
8. SELECTIE-toets
9. GEHEUGEN-toets
10. SLUIMER/SLAAP/DIMMER-toets
11. BRON-toets
12. AAN-/UIT-/ALARM UIT-toets
13. Scherm
14. Antenne
15. USB-oplaadpoorten
16. DC IN-aansluiting

Scherm

1. Volume
2. Icoontje alarm 1
3. Icoontje alarm 2
4. DAB-modus
5. FM-modus
6. Slaapmodus/sluijmermodus
7. Signaal
8. Tijd/Frequentie/Melding

Naar DAB-uitzendingen luisteren

1. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Druk op de toets BRON om de DAB-modus te selecteren. Het DAB-modusicoontje verschijnt op de display.

** Houd er a.u.b. rekening mee dat het DAB-radiosignaal erg zwak kan zijn. Dit hangt af van het type omgeving waar u rijdt. Gebouwen, heuvels, gebergte, enz. kunnen het bijvoorbeeld moeilijk maken om een goed DAB-radiosignaal te ontvangen. Raadpleeg uw plaatselijke DAB-radioprovider voor informatie over de beste dekking voor DAB-radiosignalen in uw land.

DAB-stations scannen

Wanneer u de radio voor het eerst gebruikt of als de stationslijst leeg is, dan zal de radio automatisch een scan uitvoeren om naar stations te zoeken.

Handmatig naar stations zoeken:

1. Houd de toets MENU ingedrukt in de DAB-modus totdat "STATION SCANNEN" verschijnt op de display.

-
2. Druk op de toets SELECTIE.
 3. Druk op de toets < of > om "VOLLEDIGE SCAN" of "HANDMATIG AFSTEMMEN" te selecteren.
VOLLEDIGE SCAN: Het apparaat zal over een breed bereik naar DAB-stations zoeken en deze automatisch opslaan.
HANDMATIG AFSTEMMEN: Druk op de toets < of > om de frequentie handmatig af te stemmen.
 4. Druk op de SELECTIE-toets om de selectie te bevestigen.

Afstemmen op een DAB-station

1. Druk in de DAB-modus op de toets < of > om de DAB-stations in de stationslijst te doorlopen.
2. Druk op de SELECTIE-toets om af te stemmen op het geselecteerde DAB-station.

Voorkeuzestations opslaan

U kunt tot 20 DAB-stations opslaan als voorkeuzestations.

1. Stem af op een DAB-station.
2. Druk op de toets GEHEUGEN. "XX-(stationsnaam)" of "XX-LEEG" wordt weergegeven op de display. "XX" is het voorkeuzenummer (1-20).
3. Druk op de toets < of > om een voorkeuzenummer te selecteren.
4. Druk ter bevestiging op de toets SELECTIE. Het DAB-station wordt opgeslagen onder het geselecteerde geheugennummer. Herhaal stappen 1-4 om meer voorkeuzestations op te slaan.
5. Om een voorkeuzestation op te slaan, drukt u eenmaal op de toets VOORKEUZE, vervolgens op de toets < of > om de lijst met voorkeuzestations te doorlopen en uiteindelijk op de toets SELECTIE om uw selectie te bevestigen.

U kunt een DAB-station toegewezen aan een geheugennummer veranderen door de bovengenoemde stappen 1 tot 4 te herhalen en het bestaande DAB-station te overschrijven.

Naar FM-uitzendingen luisteren

1. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Druk op de toets BRON om de FM-modus te selecteren. Het FM-modusicoontje verschijnt op de display.

FM-stations scannen

Druk in de FM-modus op de toets SELECTIE om de automatische scan te activeren en naar het volgende beschikbare FM-station te zoeken. De scan stopt zodra er een FM-radiostation is gevonden. Het FM-radiostation wordt afgespeeld.

De FM-frequentie afstemmen

- Druk in de FM-modus op de toets < of > om af te stemmen in aflopende of oplopende frequentie.
- Nadat u de frequentie eenmaal hebt verhoogd of verlaagd, druk op de SELECTIE-toets om de automatische scan te starten en naar het volgende beschikbare FM-station te zoeken in oplopende of aflopende frequentierichting.

De alarmen instellen

De radio is voorzien van 2 alarminstellingen.

Het alarm instellen:

1. Druk op de toets ALARM om te kiezen tussen Alarm 1 en Alarm 2 en druk vervolgens op de toets SELECTIE om uw selectie te bevestigen.
2. Druk op de toets < of > om alarm "AAN" te selecteren en druk vervolgens op de toets SELECTIE om uw selectie te bevestigen.
3. Druk op de toets < of > om de uren voor het alarm in te stellen en druk vervolgens op de toets SELECTIE.

-
4. Druk op de toets < of > om de uren van de minuten voor het alarm in te stellen en druk vervolgens op de toets SELECTIE.
 5. Druk op de toets < of > om de opties voor de alarmfrequentie te doorlopen en druk vervolgens op de toets SELECTIE om uw selectie te bevestigen.
De alarmfrequentie bepaalt hoe vaak het alarm klinkt.
Opties voor alarmfrequentie: Dagelijks, Eenmaal, Weekend en Weekdagen. Als u "Eenmaal" selecteert, dan zult u worden verzocht een specifieke datum in te stellen.
 6. Druk op de toets < of > om de bronopties te doorlopen en druk vervolgens op de toets SELECTIE om uw selectie te bevestigen.
De bron bepaalt de geluidsbron van het alarm.
Bronopties: DAB, FM en zoemer. Als u DAB of FM selecteert, dan zal het laatst afgespeelde station als de alarmbron worden gebruikt.
 7. Druk op de toets < of > om het volumeniveau aan te passen en druk vervolgens op de toets SELECTIE.
Deze instelling bepaalt het volume van het alarm. De alarminstelling is nu opgeslagen.

Wanneer de alarminstelling actief is (AAN), dan wordt het corresponderende alarmicoontje (1 of 2) op de display weergegeven. Het alarm zal klinken zodra de ingestelde tijd is bereikt. Het volume zal geleidelijk aan verhogen totdat het ingestelde volumeniveau is bereikt. Het corresponderende alarmicoontje zal op de display knipperen.

De alarminstellingen uitschakelen

1. Druk op de toets ALARM om te kiezen tussen Alarm 1 en Alarm 2 en druk vervolgens op de toets SELECTIE om uw selectie te bevestigen.
2. Druk op de toets < of > om alarm "UIT" te selecteren en druk vervolgens op de toets SELECTIE om uw selectie te bevestigen.

Wanneer de alarminstelling gedeactiveerd is (UIT), dan verdwijnt het corresponderende alarmicoontje (1 of 2) uit de display.

Het alarmgeluid deactiveren

Druk op de toets AAN/UIT om een klinkend alarm uit te schakelen.

De sluimermodus instellen

- Wanneer het alarm klinkt, kunt u deze tijdelijk dempen door op de toets SLUIMER te drukken. De sluimerduur is 9 minuten.
- De radio zal tijdens de sluimerduur terugkeren op stand-by. Het alarm zal weer klinken nadat de sluimerduur is verlopen.
- Druk op de AAN-/UIT-toets om de sluimerperiode en het alarm te annuleren.

De slaapmodus instellen

Deze slaapfunctie bepaalt de tijdsduur voordat de radio automatisch uitschakelt.

Wanneer de radio is ingeschakeld, kunt u meerdere keren op de toets SLAAP drukken om een slaaperiode te selecteren (opties: Uit, 5, 15, 30, 60 en 90 minuten).

Zodra u eenmaal een slaaperiode hebt ingesteld, dan zal het slaapicoontje op de display verschijnen. De radio zal automatisch uitschakelen wanneer de slaaperiode is verlopen.

Externe apparatuur opladen

Sluit een extern apparaat (bijv. een smartphone of MP3-speler) via een USB-kabel (niet inbegrepen) aan op de USB-laadpoort op de achterzijde van de radio om dat apparaat op te laden. De radio kan de inhoud van het aangesloten externe apparaat niet inlezen.

Systeemmenu

Het systeemmenu openen

1. Houd in DAB- of FM-modus de toets MENU ingedrukt.
2. Druk op de toets < of > om de opties te doorlopen totdat u "Systeem" ziet.
3. Druk op de SELECTIE-toets om de selectie "Systeem" te bevestigen.

Het apparaat resetten

Als het systeem niet reageert of onregelmatig of intermitterend werkt, kan dit liggen aan een elektrostatische ontlading (ESD) of stroomstoot waardoor de interne microcontroller automatisch was uitgeschakeld. Trek in dit geval de voedingskabel uit het. Wacht minstens 3 minuten en steek de voedingskabel vervolgens in het stopcontact. Het apparaat is nu gereset en u zult de tijd en alarmen van het apparaat opnieuw moeten instellen.

Specificaties

Tunerbereik	FM: 87,5 – 108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Aantal stationgeheugens	20 (FM), 20 (DAB)
Nominaal uitgangsvermogen van versterker	2,0 W (RMS)
Naam van adapterfabrikant	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Handelsregisternummer	91441900050747698U
Modelnummer van adapter	OBL-0501500E
Ingangsspanning	AC 100-240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz, 0,3 A max.
Uitgangsspanning	5 V
Uitgangsstroom	1,5 A
Uitgangsvermogen	7,5 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	77,67 %
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	%
Stroomverbruik bij nullast	0,071 W

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur CRD-505 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: CRD-505. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentiebereik:

Totaal uitgangsvermogen:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefton

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics